

# Bedienungsanleitung

## Deutsch

### Bea-fon T850



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Sicherheitshinweise und allgemeine Informationen</b>	<b>1</b>
1.1	Wichtige Sicherheitshinweise	1
1.1.1	Vorsichtsmaßnahmen zum Telefon	1
1.1.2	Schutzvorschriften zum Akku	2
1.1.3	Entsorgung von verbrauchten Akkus	4
1.1.4	Vorsichtsmaßnahmen zum Ladeteil	4
1.1.5	Reinigung und Pflege	5
1.2	Begriffserklärungen	6
<b>2</b>	<b>Telefonoberfläche und Tasten</b>	<b>7</b>
2.1	Erscheinungsbild	7
2.2	Beschreibung der Tastenfunktion	7
2.3	Symbole	8
<b>3</b>	<b>Bedienungsanleitung</b>	<b>9</b>
3.1	Akku einsetzen/herausnehmen	9
3.2	Akku laden	9
3.3	SIM-Karte einsetzen/herausnehmen	10
3.4	SD-Speicherkarten	10
3.4.1	SD-Speicherkarte einsetzen/herausnehmen	10
3.4.2	SD-Speicherkarten	11
3.5	Ein- bzw. Ausschalten	11
<b>4</b>	<b>Startbildschirm</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>Anruffunktionen</b>	<b>12</b>
5.1	Einen Anruf machen	12
5.2	Fotokontakt	12
5.3	Anrufe annehmen	13
5.4	Fsp.ein/aus	13
5.5	Anklopfen	13
5.6	Anrufoptionen	13
5.6.1	Während eines Gesprächs	13
5.7	Telefonbuch	14
5.7.1	Neuen Kontakt hinzufügen	14
5.7.2	Anruf	14
5.7.3	SMS senden	14
5.7.4	MMS senden	14
5.7.5	Anzeigen	14
5.7.6	Bearbeiten	14
5.7.7	Löschen	14
5.7.8	Kopieren	15
5.7.9	Einstellungen	15
<b>6</b>	<b>Anrufe</b>	<b>15</b>
6.1	Anrufliste	15
6.2	Anrufeinstellungen	15
6.2.1	SIM-Anrufeinstellungen	15
6.2.2	SIM-Anrufeinstellungen	16
6.2.3	Erweiterte Einstellungen	16
<b>7</b>	<b>Mitteilungen</b>	<b>17</b>
7.1	SMS schreiben	17
7.1.1	SMS	17

7.1.2	MMS .....	17
7.2	Eingang .....	18
7.3	Einstellungen .....	18
7.3.1	SMS .....	18
7.3.2	MMS .....	19
7.3.3	Service-Mitteilungen .....	19
<b>8</b>	<b>Multimedia .....</b>	<b>19</b>
8.1	Kamera .....	19
8.2	Bilder anzeigen .....	20
<b>9</b>	<b>Extras .....</b>	<b>20</b>
9.1	Wecker .....	20
9.2	Ereignisse .....	20
9.3	Taschenrechner .....	21
9.4	Kalender .....	21
9.5	Stoppuhr .....	21
9.6	Dateimanager .....	21
9.7	Taschenlampe .....	22
<b>10</b>	<b>Einstellungen .....</b>	<b>22</b>
10.1	Profile .....	22
10.1.1	Allgemein .....	22
10.1.2	Lautlos .....	22
10.1.3	Konferenz .....	22
10.1.4	Im Freien .....	22
10.1.5	Mein Stil .....	22
10.2	Telefoneinstellungen .....	22
10.2.1	Uhrzeit & Datum .....	23
10.2.2	Sprache .....	23
10.2.3	IME Einstellungen (Internationale Tastatur) .....	23
10.2.4	Extras anzeigen .....	23
10.2.4	Automatische Tastensperre .....	23
10.2.5	LCD-Beleuchtung .....	23
10.3	SOS-Einstellungen .....	23
10.4	Netzeinstellungen .....	23
10.5	Sicherheitseinstellungen .....	24
10.5.1	SIM-Sicherheit .....	24
10.5.2	Telefonsicherheit .....	24
10.6	Verbindungen .....	24
10.6.1	Bluetooth .....	24
10.6.2	Datenkonto .....	25
10.7	Werkseinstellung wiederherstellen .....	25
<b>11</b>	<b>Leitlinien für die sichere und effiziente Benutzung .....</b>	<b>26</b>
11.1	Aufbewahrung und Pflege .....	26
11.2	Akkupflege .....	26
<b>12</b>	<b>Störungserkennung .....</b>	<b>27</b>
<b>13</b>	<b>Informationen .....</b>	<b>28</b>
13.1	Bea-fon T850 Spezifikation .....	28
13.2	Bea-fon T850 Zubehör .....	28
13.3	CE Konformitätserklärung .....	28
13.4	Haftungsbeschränkung .....	29
13.5	Mehr Informationen .....	29
13.6	Adresse: .....	29

## **Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines Bea-fon T850!**

Lesen Sie diese Information für eine bessere Handhabung des Telefons, wir übernehmen keine Haftung aufgrund unsachgemäßer Handhabung.

Wir sind ständig bemüht unsere Produkte und unser Service zu verbessern. Bea-fon behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Bea-fon übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs. Es kann leichte Abweichungen der Bilder in der Bedienungsanleitung und dem des Telefons geben, diese dienen als Beispiele bitte beziehen sie sich auf das Telefon. Einige Funktionen sind vom Netzbetreiber abhängig, für weitere Informationen setzen Sie sich mit ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

Bitte überprüfen Sie das mit gelieferte Zubehör, stellen Sie fest ob die unten aufgelistete Zubehörteile alle vorhanden sind, sollte eines der Komponenten fehlen oder defekt sein, setzen Sie sich bitte mit ihrem Händler, wo sie das Telefon gekauft haben, in Verbindung.

# 1 Sicherheitshinweise und allgemeine Informationen

## 1.1 Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Benutzungsrichtlinien bevor Sie das Telefon einsetzen. Ein Nichtbeachten kann gefährlich oder illegal sein.

### 1.1.1 Vorsichtsmaßnahmen zum Telefon

- 1) Schalten Sie Ihr Telefon in Flugzeugen, Krankenhäusern und an jedem Ort mit diesbezüglichen Hinweisen aus. Mobiltelefone können elektronische Instrumente und medizinische Geräte stören. Falls Sie Ihr Telefon an solchen Orten benutzen, befolgen Sie die dort geltenden Vorschriften. Ihr Telefon weist eine automatische Einschaltfunktion auf. Überprüfen Sie die diesbezüglichen Einstellungen, und stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon nicht z.B. an Bord eines Flugzeuges selbsttätig einschaltet. Lassen Sie Ihr Telefon an Bord stets ausgeschaltet, so dass keine Störungen des elektronischen Systems des Flugzeuges auftreten können, Dies könnte zu Unfällen führen.
- 2) Um elektromagnetische Interferenzen und/oder Inkompatibilitäten zu vermeiden, lassen Sie Ihr Telefon an Orten mit entsprechenden Hinweisen stets ausgeschaltet. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen können Geräte im Einsatz sein, die empfindlich auf HF-Energie reagieren. Dies gilt insbesondere, wenn sich ihr Telefon in der Nähe von Schrittmachern und anderen medizinischen Geräten, Brandmeldern, automatischen Türen oder anderen automatisch gesteuerten Geräten befindet. Sollten Störungen bei einem Schrittmacher oder anderen Medizin-elektronischen Geräten auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller des Geräts. Das Handy kann Gerätschaften wie Fernseher, Radio oder PC stören.
- 3) Schlagen Sie nicht mit extremer Gewalt gegen das LCD-Display. Benutzen Sie das Telefon nicht, um gegen andere Dinge zu schlagen. Dies könnte zu einem Bruch des Glases führen, und die LCD-Flüssigkeit könnte auslaufen. Ein Kontakt dieser Flüssigkeit mit den Augen könnte zum Erblinden führen. Sollte dieser Fall eintreten, spülen Sie sofort mit viel Wasser und suchen einen Arzt auf. (Reiben Sie Ihre Augen nicht.)
- 4) Zerlegen Sie das Telefon nicht; arbeiten Sie es nicht um. Dies könnte Ihr Telefon beschädigen oder zu einem Kurzschluss führen.
- 5) In sehr seltenen Fällen, kann die Benutzung eines Mobiltelefons die Fahrzeugelektronik stören. In solchen Fällen sollten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit das Telefon nicht benutzen.

- 6) Benutzen Sie keine scharfen Objekte wie Nadeln oder Stifte, um auf die Tasten zu drücken. Dies könnte zu Beschädigungen des Telefons oder zu Bedienungsfehlern führen.
- 7) Benutzen Sie das Handy nicht, falls dessen Antenne beschädigt ist. Dies könnte zu Verletzungen führen.
- 8) Schalten Sie Ihr Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus; entnehmen oder laden Sie den Akku dort nicht. In solchen Umgebungen könnten überspringende Funken eine Explosion oder ein Feuer verursachen, was zu Sach- und Personenschäden oder gar zum Tode führen kann. Schalten Sie also beispielsweise Ihr Telefon an Tankstellen aus. Benutzen Sie Ihr Telefon nicht in der Nähe von Zapfsäulen oder in der Nähe von Brennstoffen oder Chemikalien.
- 9) Halten Sie Feuchtigkeit von Ihrem Telefon fern. Falls Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Telefon gelangen, führt dies zu Überhitzung, Ableitung von Strom und/oder Fehlfunktionen.

### **1.1.2 Schutzvorschriften zum Akku**

#### **1) Vorsichtsmaßnahmen zum Akku**

- ✧ Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer. Er könnte explodieren. Bitte entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend der geltenden Umweltschutzgesetze.
- ✧ Drücken Sie den Akku nicht mit Gewalt in das Fach. Er könnte in der Folge überhitzen und Feuer fangen oder brechen und auslaufen.
- ✧ Schließen Sie niemals den positiven (+) und negativen (-) Anschluss kurz. Falls der positive und negative Anschluss in Kontakt zueinander kommen, weil beide zum Beispiel mit einem Draht oder einem anderen Objekt aus Metall kurzgeschlossen werden, fließt plötzlich ein hoher Strom, der möglicherweise wegen der großen Hitze den Akku beschädigt. Er könnte in der Folge überhitzen und Feuer fangen oder brechen und auslaufen.
- ✧ Überschreiten Sie nicht die vom Akku-Hersteller angegebenen Beschränkungen in Bezug auf Ladestrom und Ladespannung. Nutzen Sie ausschließlich zugelassene Peripheriegeräte.
- ✧ Löten Sie nichts auf die Akkuanschlüsse. Direktes Löten an den Akkuanschlüssen generiert Hitze, die dazu führen kann, dass der Akku bricht und ausläuft oder Feuer fängt.
- ✧ Ein Kontakt der Akkusäure mit den Augen könnte zum Erblinden führen. Sollte dieser Fall eintreten, reiben Sie Ihre Augen nicht, sondern spülen diese sofort mit viel Wasser. Danach suchen Sie einen Arzt auf.
- ✧ Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie den Akku nicht in den Mund nehmen. Benutzen Sie niemals einen beschädigten Akku.

- ✧ Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen oder zu modifizieren. Er könnte in der Folge überhitzen und Feuer fangen oder brechen und auslaufen.
- ✧ Deponieren Sie den Akku nicht in der Nähe eines Feuers oder anderer Gegenstände, die Hitze abstrahlen. Er könnte in der Folge überhitzen und Feuer fangen oder brechen und auslaufen.
- ✧ Nutzen Sie den Akku nicht mehr, falls Sie abnormale Hitze, Gerüche, Verfärbungen, Deformationen oder ähnliches bemerken.
- ✧ Ausgelaufene Säure darf nicht in Kontakt mit der Haut oder Kleidung kommen. Sollte dies doch passieren, spülen Sie sofort mit viel Wasser. Suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- ✧ Falls der Akku leckt oder ungewöhnlich riecht, darf er nicht mehr eingesetzt werden.
- ✧ Halten Sie Feuchtigkeit vom Akku fern. Feuchtigkeit könnte den Akku korrodieren und/oder zu Überhitzung und Rauchentwicklung führen.
- ✧ Lassen Sie den Akku an heißen Tagen nicht im Auto liegen, und setzen Sie ihn nicht direktem Sonnenlicht aus. Dies könnte dazu führen, dass der Akku leckt, überhitzt, Leistung verliert und sich die Lebensdauer verkürzt.
- ✧ Nutzen Sie ausschließlich zugelassene Akkus und Zubehör. Schließen Sie keinerlei nicht spezifizierte Geräte an.
- ✧ Laden Sie den Akku nicht länger ununterbrochen für mehr als 24 Stunden auf. Der Akku könnte sonst durch Überladen beschädigt werden.

## **2) Akkukapazität**

- ✧ Gespräche, eingeschaltete Hintergrundbeleuchtung entladen Ihren Akku schneller. Lange Gespräche verkürzen die Standby-Zeit (Bereitschaftszeit).
- ✧ Falls sich das Telefon außerhalb der Netzabdeckung befindet, verkürzt das die Standby-Zeit ebenfalls.
- ✧ Die verbleibende Akkukapazität hängt vom Ladezustand, von der Temperatur, Signalstärke und Hintergrundbeleuchtung ab.

### **1.1.3 Entsorgung von verbrauchten Akkus**

Akkus enthalten giftige Schwermetalle wie Quecksilber, Cadmium und Blei. Unsachgemäß entsorgte Akkus verursachen eine Kontamination mit Schwermetallen. Falls die Akkus mit dem Hausmüll entsorgt werden, können die Schwermetalle im Laufe der Zeit in Erdreich und Grundwasser einsickern. Entsorgen Sie deshalb Akkus stets sachgemäß.

- 1) Akkus dürfen nicht auf Deponien gelangen, da die enthaltenen Schwermetalle im Laufe der Zeit in Erdreich und Grundwasser einsickern würden.
- 2) Akkus dürfen nicht verbrannt werden, da die Schwermetalle ansonsten über den Rauch in die Atmosphäre gelangen und sich in der Asche ansammeln könnten.
- 3) Akkus dürfen nicht kompostiert werden, da die Schwermetalle den Kompost mehr als zulässig belasten würden.
- 4) Werfen Sie Akkus nicht einfach weg.
- 5) Entsorgen Sie diese sachgerecht und getrennt vom Hausmüll, um die Umwelt zu schonen.

### **1.1.4 Vorsichtsmaßnahmen zum Ladeteil**

- 1) Benutzen Sie die Ladeschale, um die Akkus schnell laden zu können. Überzeugen Sie sich, dass der Akku richtig im Telefon sitzt, bevor Sie mit dem Laden beginnen. Entfernen Sie den Akku nicht während des Ladevorganges.
- 2) Beachten Sie die angegebene Netzspannung. Eine andere als die erlaubte Netzspannung führt zu Ableitung, Feuer oder einer Beschädigung von Telefon und Ladeschale.
- 3) Beim ersten Aufladen sollten Sie Ihren Akku mindesten 12 Stunden lang laden, damit er seine optimale Leistung und eine lange Lebensdauer erreichen kann.
- 4) Falls das Telefon in der Ladeschale verbleibt, nachdem es voll aufgeladen ist, überprüft es den Ladezustand des Akkus automatisch und lädt ihn erneut auf, sobald der Akku nicht mehr voll ist.
- 5) Das Handy sollte während des Ladevorganges außerhalb der Reichweite von Kindern stehen.

- 6) Schließen Sie das Ladeteil niemals kurz. Ein Kurzschluss kann einen elektrischen Schlag verursachen, zu Rauchentwicklung führen oder das Ladeteil beschädigen.
- 7) Falls das Netzkabel beschädigt ist, dürfen Sie das Ladeteil nicht mehr benutzen; es könnte ein Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- 8) Bitte wischen Sie von Zeit zu Zeit den Staub von der Steckdose.
- 9) Platzieren Sie das Ladeschale nicht neben mit Wasser gefüllten Behältnissen. Spritzwasser in der Ladeschale könnte zu Überhitzung, Ableitung oder Fehlfunktionen führen.
- 10) Falls die Ladeschale in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommt, trennen Sie die Ladeschale von der Steckdose, um das Risiko einer Überhitzung, eines elektrischen Schlags oder einer Fehlfunktion zu minimieren.
- 11) Zerlegen oder modifizieren Sie die Ladeschale nicht. Dies könnte Verletzungen, einen elektrischen Schlag oder Feuer verursachen und die Ladeschale beschädigen.
- 12) Verwenden Sie die Ladeschale nicht in feuchter Umgebung wie z.B. im Badezimmer. Dies könnte einen elektrischen Schlag oder Feuer verursachen und die Ladeschale beschädigen.
- 13) Berühren Sie Ladeschale, Netzkabel und Netzabgang nicht mit nassen Händen. Dies könnte zu einem Stromschlag führen.
- 14) Stellen Sie niemals einen schweren Gegenstand auf das Netzkabel, und modifizieren Sie dieses nicht. Dies könnte einen elektrischen Schlag oder ein Feuer verursachen.
- 15) Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, sollten Sie die Ladeschale vom Stromnetz trennen, bevor Sie diese reinigen.
- 16) Wenn Sie das Netzkabel von der Ladeschale trennen, ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel! Ein Ziehen am Kabel kann einen Stromschlag oder ein Feuer verursachen.

### **1.1.5 Reinigung und Pflege**

- 1) Telefon, Akku und Ladeschale sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie diese nicht in feuchter Umgebung wie z.B. im Badezimmer. Benutzen Sie das Telefon nicht im Regen.
- 2) Benutzen Sie ein trockenes Tuch, um Telefon, Akku und Ladeschale zu reinigen.
- 3) Verwenden Sie keine Flüssigkeiten wie Alkohol, Verdünner oder Benzol, um das Telefon zu reinigen.
- 4) Staub und Schmutz auf der Steckdose kann dazu führen, dass die Stromversorgung unterbrochen wird und der Ladevorgang fehlschlägt. Bitte reinigen Sie die Steckdose von Zeit zu Zeit.

## 1.2 Begriffserklärungen

GSM	Global System of Mobile (Globales Mobilfunksystem)
SMS	Short Message Service (Kurznachrichtendienst)
SIM	Subscriber Identify Module-Karte (SIM-Karte, Karte zur Identifizierung eines Mobilfunkteilnehmers)
PC	Personal Computer
PIN	Ein PIN-Code ist eine 4–8-stellige persönliche Identifikationsnummer, die der Verhinderung des Missbrauchs Ihrer SIM-Karte dient. Sie wird von Ihrem Dienstleister zur Verfügung gestellt. Falls Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie müssen dann zum Entsperren den PUK-Code eingeben.
PIN2	Ein PIN-Code ist eine 4–8-stellige persönliche Identifikationsnummer. Sie wird von Ihrem Dienstleister zur Verfügung gestellt und schützt einige fortschrittliche Funktionen wie z.B. die Rufnummern Sperre. Falls Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie müssen dann zum Entsperren den PUK2-Code eingeben.
PUK	Ein 8-stelliger Code. Er dient dazu, SIM-Karten zu entsperren, nachdem eine falsche PIN eingegeben wurde. Die PUK wird von Ihrem Dienstleister zur Verfügung gestellt.
PUK2	Ein 8-stelliger Code. Er dient dazu, SIM-Karten zu entsperren, nachdem eine falsche PIN2 eingegeben wurde. Die PUK2 wird von Ihrem Dienstleister zur Verfügung gestellt.

## 2 Displaysymbole und Tasten

### 2.1 Erscheinungsbild



### 2.2 Beschreibung der Tastenfunktion

Tasten	Genaue Beschreibung
	<p><b>Wahltaste</b> Zur Rufannahme eine beliebige Wahl Taste drücken. Anrufen während das Telefon im Ruhezustand ist: Telefonnummer eingeben und die Taste drücken. Oder: Eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Rufdatenaufzeichnung wählen. Im Ruhezustand: Die Taste drücken, um die Anruflisten anzuzeigen.</p>
	<p><b>OK-Taste</b> Um im Ruhezustand ins Menü zu gelangen, OK-Taste drücken. Um die Menüauswahloption zu bestätigen, OK-Taste drücken.</p>
	<p><b>Ende-Taste</b> Anruf beenden. Zum Ruhezustandsmenü zurück kehren.</p>
	<p><b>Notruftaste</b> Mit einem Druck auf die SOS-Taste auf der Rückseite des Telefons können Sie schnell einen Rundruf an die Notfallnummern absetzen und Textnachrichten senden.</p>

Tasten	Genaue Beschreibung
	<b>Ein-/Aus-Taste</b> Die Ein-/Aus-Taste befindet sich rechts am Telefon. Lange drücken, um das Handy ein- bzw. auszuschalten. Um den Bildschirm und die Tastatur im Ruhezustand zu sperren, Ein-/Aus-Taste drücken. Zum Entsperren schieben.
	<b>Seitliche Lautstärketasten</b> Im Ruhezustand drücken, um die Lautstärke anzupassen.
	<b>Taste für Taschenlampe</b> Drücken, um die Taschenlampe auf der Vorderseite des Telefons ein- bzw. auszuschalten.
	Im Ruhezustand  drücken, um das Wahltastenfeld zu öffnen. Nummer direkt wählen. Zur direkten Auswahl von Telefonbucheinträgen drücken Sie eine oder mehrere Zifferntasten (1–9) und anschließend die „#“-Taste. So erreichen Sie zum Beispiel den ersten Eintrag im Telefonbuch der SIM-Karte, indem Sie zuerst die Taste „1“ und dann die „#“-Taste drücken. Nach Drücken der „*“-Taste wird im Wechsel „*“, „+“, „P“, „W“ angezeigt. Langes Drücken der „#“-Taste versetzt das Telefon in den Lautlosmodus.

※ **Hinweis:** „Ruhezustand“ bedeutet, dass das Telefon zwar eingeschaltet ist, aber keine Funktionen ausgeführt werden. ※

## 2.3 Symbole

Symbol	Genaue Beschreibung
	<b>Netzwerk-Signalstärke</b> Je mehr Balken angezeigt werden, desto besser ist der Empfang.
	<b>Bluetooth</b> Die Bluetooth-Funktion des Telefons ist eingeschaltet.
	<b>Mitteilungen</b> Neue SMS-Nachricht empfangen. Neue MMS-Nachricht empfangen.

Symbol	Genauere Beschreibung
	<b>Ohrhörer/Headset</b> Am Telefon sind Ohrhörer eingesteckt oder ist mit einem Headset verbunden.
	<b>Wecker</b> Weckzeit einstellen und Wecker einschalten.
	<b>Signaltyp für eingehende Anrufe:</b> „Läuten“ „Nur Vib.“ „Vib. und läuten“ „Zuerst Vib. dann läuten“
	<b>Akku</b> Je mehr Balken angezeigt werden, desto mehr ist der Akku aufgeladen.

## 3 Bedienungsanleitung

### 3.1 Akku einsetzen/herausnehmen

#### 1) Akku einsetzen

- ✧ Beim Einsetzen leicht auf das untere Ende des Akkus drücken, bis dieser sitzt. Das obere Ende (mit den Anschlusspolen) muss dabei nach rechts zu den Kontakten zeigen.
- ✧ Die Akkuabdeckung zudrücken, bis dieser einrastet.

#### 2) Akku herausnehmen

- ✧ Die Ein-/Aus-Taste lange drücken, um das Telefon auszuschalten.
- ✧ Mit dem Fingernagel die Akkuabdeckung abheben und abnehmen.
- ✧ Mit dem Fingernagel den Akku leicht anheben und dann herausnehmen.

### 3.2 Akku laden

Eine Akkuanzeige informiert über den Ladezustand des wieder aufladbaren Akkus. Es wird angezeigt, wenn der Akku wieder aufgeladen werden muss. Falls der Akku zu schwach wird, um das Telefon zu betreiben, schaltet sich dieses automatisch ab.

- 1) Setzen Sie das Telefon mit der Unterseite in die Ladeschale, und verbinden Sie diese mit einer geeigneten Steckdose.

- 2) Nachdem der Ladevorgang beendet ist, können Sie das Telefon aus der Ladeschale nehmen und diese von der Steckdose trennen.

**\* Hinweis:**

- i) Falls das Telefon während des Ladens eingeschaltet bleibt, erscheint ein Akkusymbol, das den Ladefortschritt anzeigt, auf dem Display.
- ii) Während des Ladevorgangs kann das Telefon normal eingesetzt werden. Die Ladezeit verlängert sich dann allerdings.
- iii) Wird das Telefon in ausgeschaltetem Zustand geladen, erscheint ein Akkusymbol, das den Ladefortschritt anzeigt, auf dem Display.

### 3.3 SIM-Karte einsetzen/herausnehmen

Das Handy unterstützt die Mini SIM-Karten:

- a) **Einlegen:** Vergewissern Sie sich, dass das Telefon ausgeschaltet ist und derzeit nicht geladen wird.

- ✧ Entfernen Sie den Akku.
- ✧ Beim Einführen der Karte in den Kartenschlitz müssen die Kontakte nach unten weisen.
- ✧ Setzen Sie den Akku wieder ein.

- b) **Herausnehmen:** Vergewissern Sie sich, dass das Telefon ausgeschaltet ist.

- ✧ Entfernen Sie den Akku.
- ✧ Ziehen Sie die Karte nach unten aus dem Kartenschlitz.
- ✧ Setzen Sie den Akku wieder ein.

**※ Hinweis:**

- (a) Seien Sie beim Einsetzen bzw. Herausnehmen der SIM-Karte vorsichtig: Zu starke Reibung oder Biegen kann diese beschädigen.
- (b) Bewahren Sie unbenutzte SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- (c) Halten Sie Staub und Wasser von SIM-Karte fern.
- (d) Vergewissern Sie sich stets, dass das Telefon ausgeschaltet ist bevor Sie den Akku entnehmen. Ansonsten könnte der Speicher einer eingelegten SIM-Karte beschädigt werden. ※

### 3.4 SD-Speicherkarten

#### 3.4.1 SD-Speicherkarte einsetzen/herausnehmen

Dieses Handy unterstützt SD-Speicherkarten bis zu 8GB. (Nicht im Zubehör enthalten).

## 1) Einlegen

- ✧ Schalten Sie das Handy aus, und entnehmen Sie den Akku.
- ✧ Die Kontakte müssen nach unten zeigen. Stellen Sie sicher, dass das abgeschrägte Ende richtig positioniert ist. Schieben Sie die Karte in den Schlitz.
- ✧ Verriegeln Sie diese.

## 2) Herausnehmen

- ✧ Schalten Sie das Handy aus, und entnehmen Sie den Akku.
- ✧ Nehmen Sie die SD-Speicherkarte heraus.

### 3.4.2 SD-Speicherkarten

Auf der SD-Speicherkarte werden z.B. Bilddateien gespeichert. Gehen Sie folgendermaßen vor, falls Sie Dateien auf die SD-Karte Ihres Telefons kopieren wollen:

- ✧ Verbinden Sie den USB-Anschluss unten am Telefon via USB-Kabel mit einem PC.
- ✧ Danach erscheint auf dem Display die Anzeige: „Massenspeicher“ und „COM-Anschluss“. Wählen Sie „Massenspeicher“ aus.
- ✧ Sie können die SD-Speicherkarte auch in einen Kartenleser einlegen und diesen an den USB-Anschluss eines PC anschließen.
- ✧ Wählen Sie „Mein Computer – Wechseldatenträger“ aus. Sie können nun auf der Karte Dateien löschen oder hinzufügen.
- ✧ Zum Beenden entfernen Sie zuerst das USB-Gerät am PC („Hardware sicher entfernen“) und danach das USB-Kabel. (\*Hinweis: Sie müssen die Karte zunächst am Computer „sicher entfernen“. Dann erst dürfen Sie das Kabel zum Handy entfernen, da sonst die Daten verloren gehen.\*)

### 3.5 Ein- bzw. Ausschalten

Vergewissern Sie sich, ob der Akku bereits eingesetzt ist.

- 1) Einschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste solange gedrückt, bis das Begrüßungsbild erscheint. Nach dem Einschalten sucht das Telefon automatisch nach Ihrem Netzwerk. Einige SIM-Karten sind durch eine PIN-Nummer geschützt, die Sie bei Aufforderung eingeben und mit der linken Bildschirmtaste bestätigen müssen.
- 2) Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste solange gedrückt, bis Ausschaltanzeige erscheint.

#### ※ Hinweis:

- (a) Die PIN wird von Ihrem Dienstleister zur Verfügung gestellt. Falls die PIN dreimal falsch eingegeben wird, ist die SIM-Karte gesperrt.
- (b) Falls das Telefon beim Einschalten einen Entsperr-Code verlangt, geben Sie diesen ein und bestätigen mit der linken Bildschirmtaste.

※

## 4 Startbildschirm

Nach dem Entsperren des Bildschirms stehen unten drei Schnellwahlfunktionen zur Verfügung: Fotokontakt , Anrufen , Telefonbuch . Sie können auch auf  tippen, dann öffnen sich vier Schnellwahlmenüs: **Kamera**, **Mitteilungen**, **Kalender** und **Wecker**. Um zu den entsprechenden Funktionen zu gelangen, drücken Sie darauf.

## 5 Anruffunktionen

### 5.1 Einen Anruf tätigen

Falls Sie einen Anruf machen wollen, während sich das Telefon im Ruhezustand befindet, tippen Sie auf . Das Wahltastenfeld öffnet sich. Geben Sie nun Vorwahl und Telefonnummer ein. Drücken Sie „Optionen“, wählen Sie „In Telefonbuch speichern“ oder „Anrufen“. Drücken Sie die „\*-Taste, bis das „+“-Zeichen erscheint, dann können Sie internationale Anrufe machen. (Das „+“ steht – anstelle der Doppelnull – vor internationalen Nummern.) Tippen Sie dann auf , um die Nummer zu wählen. Falls die Nummer mit Name gespeichert ist, erscheint dieser auf dem Display.

In Gegenden mit GSM-Abdeckung können Sie einen Notruf absetzen, auch falls das Telefon gesperrt ist, sich nicht einbuchen kann oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

#### ● Schnellwahl

- i) Tippen Sie auf , suchen Sie die benötigte Nummer im Telefonbuch.
- ii) Drücken Sie die  Taste, wählen Sie oben im Karteireiter „Versäumte Anrufe“, „Getätigte Anrufe“, „Empfangene Anrufe“ oder „Alle Anruflisten“ aus.

### 5.2 Fotokontakt

Im Ruhezustand: Tippen Sie auf . Sie können bis zu acht Fotokontakte vergeben. Drücken Sie auf die Nummer, fügen Sie den Namen, die Telefonnummer und das Bild des Anrufers hinzu. Drücken Sie auf „Optionen“, um zu speichern oder Informationen hinzuzufügen. Bild und Name werden nun angezeigt. Drücken Sie auf das Bild und „Anrufen“, um diese Person anzurufen.

### 5.3 Anrufe annehmen

Im Falle eines Anrufs klingelt das Telefon. Falls der Anrufer identifiziert werden kann, wird dessen Telefonnummer (oder, falls im Telefonbuch gespeichert, dessen Name) angezeigt.

※ **Hinweis:** Um den Anruf annehmen zu können, muss die Rufweiterleitung ausgeschaltet sein. ※

### 5.4 Fsp.ein/aus

Das Handy verfügt über eine Freisprecheinrichtung, die Sie beispielsweise im Auto nutzen können. Der Ton kommt dann aus dem Lautsprecher des Telefons. Während eines Gesprächs: Tippen Sie auf „Fsp.ein“. Der Lautsprecher schaltet sich ein. Um den Lautsprecher wieder abzuschalten, drücken Sie auf „Fsp.aus“.

Ist die Tastensperre aktive drücken Sie bitte zuvor auf das Symbol  um die Tastensperre zu deaktivieren

※ **Hinweis:** Halten Sie den Lautsprecher wegen der evtl. zu hohen Lautstärke nicht direkt ans Ohr. ※

### 5.5 Anklopfen

Sie können während eines Gesprächs einen weiteren Anruf annehmen, falls dieser Dienst in Ihrem Netzwerk unterstützt wird, und falls Sie die Funktion im Menü „Anklopfen“ aktiviert haben. Ein entsprechender Ton weist Sie auf einen weiteren eingehenden Anruf hin.

### 5.6 Anrufoptionen

#### 5.6.1 Während eines Gesprächs

Tippen Sie während des Gesprächs auf <Optionen>. Es erscheint folgende Auswahl:

- ◇ Anruf halten/Einzelen Anruf abfragen: Das laufende Gespräch wird unterbrochen. Falls Sie das Gespräch wieder aufnehmen möchten, wählen Sie „Wiederherstellen“.
- ◇ Einzelnen Anruf beenden: Trennen Sie das Gespräch.
- ◇ Kontakte: Telefonbuch aufrufen.
- ◇ Anrufliste: Anrufliste aufrufen.
- ◇ Mitteilungen: Mitteilungen aufrufen.
- ◇ Stumm: Mikrofon ein-/ausschalten.
- ◇ DTMF: DTMF Töne ein/ ausschalten

## 5.7 Telefonbuch

Im Ruhezustand: Tippen Sie auf , um das Telefonbuch aufzurufen. Hier können Sie Telefonnummern und die zugehörigen Namen auf der SIM-Karte oder im Telefon speichern, editieren und suchen. Das Telefon kann bis zu 300 Kontakte speichern. Der SIM-Kartenspeicher unterscheidet sich je nach Karte.

### 5.7.1 Neuen Kontakt hinzufügen

So fügen Sie neue Kontakte zum Telefonbuch hinzu:

- 1) Tippen Sie auf „Neuen Kontakt hinzufügen“. Bestätigen Sie das Speichermedium in <Bevorzugter Speicher>: „SIM“ oder „Telefon“.
- 2) Falls das Telefon der bevorzugte Speicher ist, dann geben Sie Name, Telefonnummer und das Anrufer Bild ein.

※**Hinweis:** Beim Speichern auf der SIM-Karte geben Sie nur Name und Nummer ein.※

Drücken Sie auf die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um nach einem bestimmten Namen zu suchen. Geben Sie dazu den ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein. Alle Namen im Telefonbuch, die mit diesem Buchstaben beginnen, werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Falls Sie also zum Beispiel nach der Telefonnummer von „Zander Hans“ suchen, geben Sie „Z“ ein. Sämtliche Namen, die mit „Z“ beginnen, werden aufgelistet.

Sie können nun die folgenden Operationen ausführen.

### 5.7.2 Anruf

Die ausgewählte Nummer anrufen.

### 5.7.3 SMS senden

Eine SMS an die ausgewählte Nummer senden.

### 5.7.4 MMS senden

Eine MMS an die ausgewählte Nummer senden.

### 5.7.5 Anzeigen

Einzelnformationen zur ausgewählten Nummer anzeigen.

### 5.7.6 Bearbeiten

Die ausgewählte Nummer bearbeiten.

### 5.7.7 Löschen

Die Nummer von der Telefon- oder SIM-Karte löschen.

## 5.7.8 Kopieren

Die Nummer von der SIM1-Karte auf die Telefon- oder SIM2-Karte kopieren.

## 5.7.9 Einstellungen

Die Telefonbuchparameter einstellen.

- ✧ **Bevorzugter Speicher:** Das bevorzugte Speichermedium einstellen: SIM, Telefon oder alle.
- ✧ **Kurzwahl:** Die Funktion ein- oder ausschalten. Hier können Sie bis zu acht Nummern aus dem Telefonbuch, die Sie am häufigsten anrufen, je einer Zifferntaste (2–9 ) zuordnen. Langes Drücken auf eine der Zifferntasten wählt dann die zugeordnete Nummer.
- ✧ **Speicherstatus:** Den belegten und den gesamten Speicherplatz auf den SIM-Karten und dem Telefon anzeigen.

# 6 Anrufe

In diesem Menü können Sie alle versäumten, getätigten und empfangenen Anrufe – separat oder gemeinsam – anzeigen.

## 6.1 Anrufliste

Drücken Sie auf die obere Registerkarte, um alle getätigten, empfangenen und versäumten Anrufe – separat oder gemeinsam – anzuzeigen. Jedes einzelne Menü zeigt die 20 häufigsten Nummern. Über <Optionen> gelangen Sie zu: „Anzeigen“, „Anruf“, „SMS senden“, „MMS senden“, „In Telefonbuch speichern“, „Zur schwarzen Liste hinzufügen“, „Vor Anruf bearbeiten“, „Löschen“ und „Mehrere markieren“.

## 6.2 Anrufeinstellungen

### 6.2.1 SIM-Anrufeinstellungen

#### 6.2.1.1 Anruferkennung

Einstellen von: „Anruferkennung durch Netzwerk“, „Nr. übermitteln“ oder „Nr. unterdrücken“.

#### 6.2.1.2 Anklopfen

Diese Funktion informiert per Tonsignal über einen zweiten eingehenden Anruf. Falls diese Funktion aktiviert ist, können Sie, falls gewünscht, einen zweiten eingehenden Anruf annehmen. Falls diese Funktion nicht aktiviert ist, werden Sie nicht per Tonsignal über einen zweiten eingehenden Anruf informiert: Der Anrufer hört dann ein Besetzt-Zeichen.

(Falls die Rufumleitung aktiviert ist, wird der eingehende Anruf auf ein anderes Telefon umgeleitet.)

### 6.2.1.3 Rufumleitung

Diese Netzwerkfunktion ermöglicht es, einen Anruf auf eine andere Nummer umzuleiten.

- 1) **Alle Sprachanrufe umleiten:** Sämtliche eingehenden Anrufe werden umgeleitet. Sie können diese Funktion abfragen, aktivieren oder deaktivieren.
- 2) **Wenn nicht erreichbar:** Falls das Telefon ausgeschaltet oder keine Netzabdeckung vorhanden ist, wird der Anruf auf die angegebene Nummer umgeleitet. Sie können diese Funktion abfragen, aktivieren oder deaktivieren.
- 3) **Wenn nicht angenommen:** Anrufe werden umgeleitet, falls Sie das Telefon nicht abheben. Sie können diese Funktion abfragen, aktivieren oder deaktivieren.
- 4) **Wenn besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, falls Sie bereits ein Gespräch führen. Sie können diese Funktion abfragen, aktivieren oder deaktivieren.
- 5) **Alle Datenanrufe:** Sämtliche eingehenden Anrufe werden auf eine neue Nummer oder auf den Anrufbeantworter umgeleitet. Sie können diese Funktion abfragen, aktivieren oder deaktivieren.
- 6) **Alle Umleitungen aufheben:** Anrufe werden nicht umgeleitet. Sie können diese Funktion abfragen, aktivieren oder deaktivieren.

### 6.2.1.4 Anruf Sperre

Mit diesem Netzwerkdienst können Sie eingehende Anrufe beschränken. Für diese Funktion brauchen Sie ein Kennwort, das von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellt wird.

- 1) **Ausgehende Anrufe:** Es können nur Notrufe gemacht werden.
  - 2) **Eingehende Anrufe:** Es können keine Anrufe empfangen werden.
  - 3) **Alle löschen:** Alle Beschränkungen aufheben. Dazu wird das Kennwort für die Anruf Sperre benötigt.
  - 4) **Passwort ändern:** Das Kennwort für die Anruf Sperre ändern.
- ※ **Hinweis:** Das Kennwort für die Anruf Sperre wird von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellt. ※

## 6.2.2 SIM-Anrufeinstellungen

Bitte sehen Sie unter „**SIM-Anrufeinstellungen**“ nach

## 6.2.3 Erweiterte Einstellungen

### 6.2.3.1 Auto. Wahlwiederholung

Das Telefon wählt die Nummer erneut, falls die Anwahl fehlschlägt.

### **6.2.3.2 Gesprächszeiterinnerung**

Ein Ton weist während des Gesprächs darauf hin, falls die vorher eingestellte Zeitdauer überschritten wird.

### **6.2.3.3 Antwortmodus**

Antwortmodus einstellen: „Beliebige Taste“ oder „Auto-Annahme im Headset-Modus“. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste, um die jeweilige Funktion ein- oder auszuschalten.

## **7 Mitteilungen**

Sie können Text- und Multimedianaachrichten versenden.

### **7.1 SMS schreiben**

#### **7.1.1 SMS**

Einzelne Textnachrichten sind auf 160 Zeichen begrenzt. Bei Überschreitung der Begrenzung, wird die Nachricht in mehrere Nachrichten aufgeteilt.

Das Bildschirmsymbol  zeigt im Ruhezustand an, ob neue bzw. ungelesene Nachrichten vorhanden sind. Sie können einen Ton einstellen, der Sie auf eingehende Nachrichten hinweist. Wenn der Posteingang voll ist, können keine weiteren Nachrichten empfangen werden. Sie müssen dann alte Nachrichten löschen, um Speicherplatz für neue frei zu machen.

#### **7.1.2 MMS**

Sie können MMS-Nachrichten verfassen und über das Menü zum Beispiel Text, Bilder und Videos einfügen. Sie müssen die MMS-Parameter einstellen, bevor Sie diese Funktion nutzen können. Einzelheiten zur Nutzung erhalten Sie von Ihrem Dienstleister. Einzelne MMS-Nachrichten sind auf 300 KB begrenzt. Falls eine MMS-Nachricht diese Begrenzung überschreitet, kann das Telefon diese nicht empfangen. Falls Sie Bild-, Musik- oder Videodateien in die MMS-Nachricht einfügen wollen, die diese Begrenzung überschreiten, werden Sie darauf hingewiesen.

Sie können möglicherweise solche Bilder, Töne oder Multimedialinhalte nicht kopieren, aktualisieren oder weiterleiten, die urheberrechtlich geschützt sind.

Tippen Sie im Nachrichtenmenü auf <Optionen>, und folgen Sie den Anweisungen.

## 7.2 Eingang

Über das Menü können Sie empfangene SMS- und MMS-Nachrichten abrufen.

## 7.3 Gesendet Mitteilungen

Über das Menü können Sie gesendete SMS- und MMS-Nachrichten abrufen.

## 7.4 Ausgang

Im Ausgang finden Sie die nicht gesendeten aber gespeicherten Mitteilungen.

## 7.5 Entwürfe

Hier können Mitteilungen zum Bearbeiten gespeichert werden die nicht sofort versendet werden.

## 7.6 Einstellungen

### 7.6.1 SMS

Die SMS-Parameter einstellen.

- ✧ Wählen Sie „SIM“ aus.
  - SMSC-Adresse: Nummer der SMS-Mitteilungszentrale einstellen.
  - Gültigkeitsdauer: Für den Fall, dass Nachrichten Ihrer Mitteilungszentrale nicht zugestellt werden können (weil Ihr Telefon z.B. abgeschaltet ist), wählen Sie hier eine Zeitdauer während der die Mitteilungszentrale versuchen soll, die Nachricht zuzustellen.
  - Mitteilungstyp: Wählen Sie hier den Mitteilungstyp für das Senden aus.
  - Sendebericht: Informiert Sie darüber, ob die Nachricht zugestellt werden konnte. Mit „Aus“ bzw. „Ein“ de/aktivieren Sie diese Option.
  - Antwortpfad: Falls Ihr Netzwerk diesen Dienst unterstützt, können Sie dem Empfänger Ihrer Mitteilung erlauben, eine Antwort an die Mitteilungszentrale zu senden. Mit „Aus“ bzw. „Ein“ de/aktivieren Sie diese Option.
  - Bevorzugte Verbindung: Wählen Sie entweder GPRS oder GSM.
  - Sprachbox:

Der Server für die Sprachbox steht beim Internet-Dienstanbieter (ISP). Die Sprachbox arbeitet wie ein Anrufbeantworter. Sie können

hinterlassene Nachrichten später abhören. Im Ruhezustand: Drücken Sie lange auf die Taste „1“. Sie müssen sich bei Ihrem ISP dafür registrieren, bevor Sie die Funktion nutzen können.

- **Anrufen:** Verbindung mit der Sprachboxnummer herstellen und Nachrichten abhören.
- **Bearbeiten:** Den Sprachboxnamen bearbeiten, Name und Nummer eingeben.
- ✧ **Speicherstatus:** Den Speicherstatus von SIM-Karte und Telefon anzeigen.
- ✧ **Gesendete Mitteilung speichern:** Ein-/ausschalten.
- ✧ **Bevorzugter Speicher:** Das bevorzugte Speichermedium einstellen.

## 7.6.2 MMS

Die MMS-Parameter einstellen.

- ✧ **Datenkonto:** Wählen Sie den Server zum Empfangen von MMS-Nachrichten aus.
- ✧ **Allgemeine Einstellungen:**
  - **Entwerfen:** Einstellen, ob der Erstellungsmodus beliebig oder beschränkt sein, die Bildergröße angepasst, die automatische Signatur ausgeschaltet werden soll.
  - **Senden:** Parameter für das Senden einstellen.
  - **Abfragen:** Abfrageparameter einstellen. Heimnetzwerk: sofort/abgelehnt/verzögert. Roaming: wie privat/verzögert/abgelehnt. Filterparameter: „Ohne Name“ zulassen/ablehnen. Parameter für Werbung: „Eingehende Nachrichten filtern“. Parameter für das Lesen von Berichten: „Täglicher Bericht“ ein-/ausschalten.
  - **Bevorzugter Speicher:** Das bevorzugte Speichermedium einstellen.
  - **Speicherstatus:** Den belegten bzw. freien Speicherplatz anzeigen.

## 7.6.3 Service-Mitteilungen

„Push aktivieren“ und „Laden von Service aktivieren“ einstellen.

# 8 Multimedia

## 8.1 Kamera

Hier können Sie Fotos und Videos aufnehmen.

- ✧ Tippen Sie auf , um die Parameter einzustellen.
- ✧ Tippen Sie auf , um eine Aufnahme zu machen.

- ✧ Tippen Sie auf . Wählen Sie „Gehen zu“ und danach den Videorecorder aus. Tippen Sie auf , um eine Aufnahme zu machen.
- ✧ Falls Sie eine Speicherkarte verwenden tippen Sie auf . Wählen Sie „**Erweiterte Einstellungen - Speicher**“ aus und wählen Sie die „**Speicherkarte**“ aus und Bestätigen Sie die Einstellung mit dem Hacken am unteren linken Ecke des Displays.

※**Hinweis**:: Für das Speichern mehrere Fotos, verwenden Sie bitte eine Speicherkarte (Micro SD bis zu 8 GB) ※.

- ✧ Speicherkarte verwenden:

## 8.2 Bilder anzeigen

Bilderliste anzeigen: Tippen Sie auf <Optionen>. Sie haben dann folgende Möglichkeiten: Anzeigen, Browser Stil, Senden, Verwenden als, Umbenennen, Löschen, Sortieren nach, Speichern, Bildinformation.

# 9 Extras

## 9.1 Wecker

Das Telefon klingelt zu einer vorher eingestellten Zeit, auch falls es ausgeschaltet ist. Sie haben folgende Wahlmöglichkeiten:

- ✧ **Ein/Aus**: Wecker ein-/ausschalten.
- ✧ **Wecker einstellen**: Die Weckzeit einstellen.
- ✧ **Schlummern (Min)**: Unterbricht das Wecksignal, um es nach ein bis zehn Minuten später wieder zu starten.
- ✧ **Wiederholung**: Modus auswählen: einmal, täglich, benutzerdefiniert.
- ✧ **Lautstärke**: Klingeltonlautstärke einstellen.
- ✧ **Weckton**: Weckton einstellen, oder Audioquelle auswählen.
- ✧ **Signaltyp**: Signaltyp auswählen.

## 9.2 Ereignisse

Hier können Sie die Aufgabenliste einsehen und die Bestätigungstöne (nach Tasteneingaben) einstellen. Diese Funktion kann Sie außerdem an wichtige Ereignisse erinnern. Tippen Sie auf <Optionen>. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

- ✧ **Hinzufügen**: Neue Aufgabe hinzufügen. Wählen Sie die Art der Aufgabe aus, und bearbeiten Sie diese dann. Wählen Sie den Modus aus.
- ✧ **Überfälliges löschen**: Überfällige Aufgaben löschen.

- ✧ **Alle löschen:** Alle Aufgaben löschen.
- ✧ **Gehe zu Datum:** Springen Sie direkt zu einem bestimmtem Datum.
- ✧ **Anzeige nicht abgeschlossen:** Alle nicht abgeschlossenen Aufgaben anzeigen.
- ✧ **Als vKalender senden:** Versenden Sie den ausgewählten Kalender per SMS, MMS oder Bluetooth.

### 9.3 Taschenrechner

Mit dem Taschenrechner können Sie folgende Aufgaben durchführen: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

- 1) Die Tasten für die entsprechenden Rechenoperationen sind: „+“, „-“, „×“, „÷“.
- 2) Drücken Sie „=“, um das jeweilige Ergebnis zu erhalten.
- 3) Tippen Sie auf „Löschen“, um den Bildschirminhalt zu löschen.

### 9.4 Kalender

Im Kalender können Sie Aufgaben auf Termin legen. Tippen Sie auf <Optionen>. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

- ✧ **Anzeigen:** Zeit bis zum Ereignis anzeigen.
- ✧ **Alle anzeigen:** Aufgabenliste des ausgewählten Tages anzeigen. Drücken Sie auf die linke Bildschirmtaste, um Folgendes auszuführen: Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Suchen, Löschen, vKalender senden, Als Datei speichern.
- ✧ **Ereignis hinzufügen:** Neuen Termin hinzufügen.
- ✧ **Ereignis löschen:** Das Ereignis löschen.
- ✧ **Gehe zu Datum:** Springen Sie direkt zu einem bestimmtem Datum.
- ✧ **Nach Heute wechseln:** Springen Sie direkt zum heutigen Datum.

### 9.5 Stoppuhr

Hier können Sie die Zeit stoppen. Sie können verschiedene Stoppuhr-Modi auswählen.

- **Zeit teilen:** Addierte Zeitdauer vom Start bis zum Ende ohne die Unterbrechungen.
- **Rundenzeit:** Zeit für eine Runde. Nach der Runde beginnt die Stoppuhr wieder bei Null.
- **Aufzeichnung zeigen:** Alle gestoppten Zeiten anzeigen.

### 9.6 Dateimanager

Das Telefon unterstützt Speicherkarten. Diese können jederzeit eingesetzt und über den Dateimanager verwaltet werden.

Tippen Sie auf Dateimanager, um eine Liste der Speichermedien anzuzeigen.

## 9.7 Taschenlampe

Sie können die Taschenlampe links oben am Telefon ein- bzw. ausschalten.

# 10 Einstellungen

Viele der verschiedenen Funktionen des Telefons können individuell eingestellt werden.

## 10.1 Profile

Hier können verschiedene Befehlsmodi in Bezug auf Anrufe und Mitteilungen eingestellt werden.

### 10.1.1 Allgemein

Klingeltöne und andere Modi nach Wunsch einstellen.

- 1) **Aktivieren:** Aktivieren und als Standard einstellen.
- 2) **Benutzerdefiniert:** Signaltyp, Ruftontyp, Eingehende Anrufe, Einschalten, Ausschalten, Mitteilungston, Tastenton, und die Lautstärke von Rufton und Tastenton.
- 3) **Zurücksetzen:** Auf Standardeinstellungen zurücksetzen.

### 10.1.2 Lautlos

Die Stummschaltung aktivieren.

### 10.1.3 Konferenz

Siehe unter „Allgemein“.

### 10.1.4 Im Freien

Die Ruftonlautstärke kann in sieben (7) verschiedenen Stufen eingestellt werden. Der Ruftontyp steht auf „Wiederholung“. Siehe unter „Allgemein“.

### 10.1.5 Mein Stil

Wählen Sie eigene Einstellungen, und geben Sie diesen einen Namen.

## 10.2 Telefoneinstellungen

Die Telefonparameter einstellen.

### 10.2.1 Uhrzeit & Datum

Uhrzeit und Datum des Telefons einstellen.

- ✧ **Zeitzone einstellen:** Wählen Sie die Zeitzone (Stadt) aus der Liste aus.
- ✧ **Uhrzeit und Datum einstellen:** Uhrzeit und Datum einstellen und Sommerzeit ein-/ausschalten.
- ✧ **Format einstellen:** Zeit- und Datumsformat: einstellen.

### 10.2.2 Sprache

Wählen Sie die Displayanzeigesprache aus.

### 10.2.3 IME Einstellungen

Hier stellen Sie den Standardeingabemodus ein. Wählen Sie zunächst den Eingabemodus aus und die zu verwendete Schriftsprache. Bestätigen Sie dann mit der linken Bildschirmtaste.

### 10.2.4 Extras anzeigen

Stellen Sie die Displayparameter für das Telefon ein sowie die **Automatische Tastensperre:** Sperrmodus für Tastatur einstellen. Diese Funktion kann de/aktiviert werden.

### 10.2.5 LCD-Beleuchtung

Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen.

## 10.3 SOS-Einstellungen

Falls Sie in eine Notsituation kommen, können Sie mit einem Druck auf die SOS-Taste auf der Rückseite des Telefons schnell einen Rundruf an die Notfallnummern absetzen und Textnachrichten senden.

- ✧ **Status:** Die Funktion ein- oder ausschalten.
- ✧ **SOS Nummer:** Sie können 5 Notfallnummern eingeben.
- ✧ **SOS-SMS:** SOS-Nachricht bearbeiten.
- ✧ **Hinweis:** Eine Kurzinformation der SOS Funktion.

## 10.4 Netzeinstellungen

Den Netzauswahlmodus einstellen. Wählen Sie „SIM aus.

- ✧ **Netzauswahl**
  - Neue Suche: „Neues Netzwerk suchen“.
  - Netzwerk auswählen: „Neues Netzwerk suchen“ und „Netzwerkliste anzeigen“.
  - Auswahlmodus: „Automatisch“ oder „Manuell“ einstellen.
- ✧ **GPRS-Bevorzugte Verbindung:** Wählen Sie „Daten bevorzugt“ oder „Anruf bevorzugt“ aus.

## 10.5 Sicherheitseinstellungen

Einige Telefonfunktionen können geschützt werden. So kann ein Missbrauch von Telefon oder SIM-Karte verhindert werden. Die Passworteingabe wird auf dem Display in Form von „\*“-Zeichen dargestellt. Falls Sie eine falsche Nummer eingeben, kann diese mit der Ende-Taste gelöscht werden. PIN1, PIN2 oder das Passwort zum Sperren des Telefons können verändert werden.

### 10.5.1 SIM-Sicherheit

#### 10.5.1.1 PIN-Sperre

Falls die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die korrekte PIN eingeben, um die SIM-Karte nutzen zu können.

#### 10.5.1.2 PIN1/PIN2 ändern

Hier können sie PIN-Nummern von der SIM-Karte ändern. Nachdem Sie das alte Passwort korrekt eingegeben haben, müssen Sie zweimal das neue eingeben.

### 10.5.2 Telefonsicherheit

#### 10.5.2.1 Telefonsperre

Falls die Telefonsperre aktiviert ist, müssen Sie das korrekte Kennwort eingeben, um das Telefon benutzen zu können.

#### 10.5.2.2 Passwort ändern

Das Telefonkennwort ändern.

## 10.6 Verbindungen

### 10.6.1 Bluetooth

Das Telefon unterstützt die Bluetooth-Funktion.

- ✧ **Bluetooth:** Ein- oder ausschalten der Bluetooth Funktion.
- ✧ **Sichtbar:** Diese Funktion ein-/ausschalten. Falls die Funktion ausgeschaltet ist, wird Ihr Telefon nicht als Bluetooth-Gerät erkannt.
- ✧ **Erkannte Geräte:** Bluetooth-Geräteliste anzeigen. Falls keine Geräte angezeigt werden, drücken Sie die OK-Taste, um nach neuen Geräten zu suchen. Wählen Sie ein Gerät aus, tippen Sie auf „Optionen“. Es erscheint folgende Auswahl:
  - Verbinden: mit dem Gerät verbinden.
  - Als Standard-Audiogerät einstellen: Dieses Gerät als Standard-Audiogerät einstellen.
  - Service Liste: Geräte-Serviceliste anzeigen.
  - Umbenennen: Den Namen des Geräts bearbeiten.

- Autorisieren: Wählen Sie „Immer fragen“, „Immer verbinden“ oder „Immer ablehnen“ aus.
- Löschen: Das ausgewählte Gerät löschen.
- Alle löschen: Alle aktiven Geräte löschen.
- ✧ **Suche Audiogerät:** Bevor Sie ein Bluetooth-Gerät suchen können, müssen Sie die Bluetooth-Funktion einschalten. Nachdem das neue Geräte gefunden wurde, folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um eine Verbindung zum neuen Gerät aufzubauen. Nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau, können beide Geräte kommunizieren.
- ✧ **Gerätename ändern:** Den Namen des Geräts ändern.
- ✧ **Erweitert:** Bluetooth Parameter einstellen.
  - Audiopfad einstellen: „Im Telefon lassen“ oder „Weiterleiten an BT-Gerät“ auswählen. Beispiel: Falls ein Kopfhörer per Bluetooth angeschlossen ist, können Sie das Audiosignal an diesen weiterleiten.
  - Speicher: Wählen Sie den Speicherort für per Bluetooth übertragene Dateien an.
  - Freigabeberechtigung: Wählen Sie „Alle Rechte“ oder „Nur Lesen“.
  - Meine Adresse: Die Geräteadresse anzeigen.

### 10.6.2 Datenkonto

Wählen Sie ein Datenkonto aus der Liste aus, und drücken Sie auf die linke Bildschirmtaste. Sollte keine Liste vorhanden sein, erstellen Sie ein Datenkonto. Sie haben folgende Bearbeitungsmöglichkeiten:

- Kontoname: Kontoname bearbeiten.
- APN: APN-Name bearbeiten.
- Benutzername: Das (vom Netzwerkdienstanbieter zur Verfügung gestellte) Netzwerkverbindungskonto eingeben.
- Passwort: Das (vom Netzwerkdienstanbieter zur Verfügung gestellte) Kontokennwort eingeben.
- Auth.-Typ: Authentifizierungstyp „Normal“ oder „Sicher“ auswählen.
- Erweiterte Einstellungen: Andere Einstellungen.

### 10.7 Werkseinstellung wiederherstellen

Geben Sie hier zunächst den Telefoncode (ab Werk 1122) ein. Drücken Sie dann <OK>, um Ihr Telefon auf die Standardeinstellungen zurück zu setzen.

# 11 Leitlinien für die sichere und effiziente Benutzung

## 11.1 Aufbewahrung und Pflege

Ihr Telefon ist in Bezug auf Design und Handwerkstechnik ein hochentwickeltes Produkt und sollte pfleglich behandelt werden. Sofern Sie die Garantieverpflichtungen einhalten und das Gerät sorgsam behandeln, werden Sie viele Jahre Freude an Ihrem Handy haben:

- 1) Halten Sie das Telefon trocken. Niederschlag, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten, die Mineralien enthalten, führen zur Korrosion der elektronischen Schaltkreise.
- 2) Benutzen oder lagern Sie das Telefon nicht in staubigen Bereichen, da Staub die beweglichen Teile blockieren oder beschädigen könnte.
- 3) Lagern Sie das Telefon nicht im Heißen. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen, Akkus beschädigen und Plastikmaterialien verformen oder gar zum Schmelzen bringen.
- 4) Lagern Sie das Telefon nicht im Kalten, da sich im Innern des Telefons Kondenswasser bilden könnte, wenn sich die Temperatur plötzlich erhöht, was wiederum die elektronischen Schaltkreise beschädigen könnte.
- 5) Lassen Sie das Telefon nicht fallen, schlagen Sie nicht darauf, schütteln Sie es nicht. Grobe Handhabung kann die internen Schaltkreise beschädigen. Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Ort auf, wenn Sie es nicht benutzen.
- 6) Benutzen Sie zum Reinigen des Gehäuses einen leicht mit Wasser oder Seifenlösung angefeuchteten Lappen. Benutzen Sie niemals chemische oder scheuernde Reiniger. Diese würden Ihr Telefon beschädigen.
- 7) Lackieren Sie Ihr Telefon niemals, da die Farbe bewegliche Teile behindern und den normalen Gebrauch verhindern könnte.
- 8) Nutzen Sie ausschließlich zugelassene Akkus und Zubehöre. Die Benutzung von nicht zugelassenen Akkus und/oder Zubehören könnte das Telefon beschädigen und gefährlich sein.
- 9) Versuchen Sie nicht das Telefon zu zerlegen, falls etwas nicht funktionieren sollte. Wenden Sie sich dann an eine qualifizierte Reparaturwerkstatt.

## 11.2 Akkupflege

- 1) Ein neuer Akku muss dreimal vollständig ge- und entladen werden, damit er seine optimale Leistung erreichen kann.
- 2) Die Lebensdauer eines Akku beträgt normalerweise mehrere hundert Ladezyklen. Falls Sprechzeit und Standby-Zeit signifikant absinken, ersetzen Sie den Akku.

- 3) Falls nicht benutzt, entlädt sich eine Akku von selbst vollständig innerhalb von 24 Stunden.
- 4) Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, warten Sie bis sich dieser vollständig entladen hat, und sich das Telefon von selbst abschaltet. Probieren Sie keine anderen Weg, den Akku zu entladen.
- 5) Falls der Akku fast völlig leer ist und nur wenige Minuten Sprechzeit verbleiben, ertönt ein Warnsignal. Das Telefon schaltet ab, wenn der Akku völlig leer ist.

## 1 2 Störungserkennung

Falls beim Betrieb des Telefons Probleme auftauchen, sollten Sie zuerst untenstehende Lösungsvorschläge ausprobieren.

Problem	Mögliche Ursachen und Lösungen
<b>Telefon schaltet nicht ein</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drücken und halten Sie die Einschalt-Taste bis ein Bild auf dem Display erscheint.</li> <li>■ Überprüfen Sie die Akkukontakte. Entnehmen Sie den Akku, und setzen Sie ihn dann wieder ein. Versuchen Sie erneut, das Telefon einzuschalten.</li> <li>■ Überprüfen Sie denn Ladezustand des Akkus.</li> </ul>
<b>Keine Verbindung mit dem Netzwerk möglich</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Begeben Sie sich in eine Gegend mit besserer Netzabdeckung.</li> <li>■ Sie sind außerhalb des Netzabdeckungsbereichs.</li> <li>■ Fragen Sie Ihren Dienstanbieter, ob die SIM-Karte noch gültig ist.</li> </ul>
<b>Tonqualität des Anrufs ist schlecht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drücken Sie während des Gesprächs die seitlichen Lautstärketasten, um die Lautstärke zu erhöhen.</li> <li>■ Überprüfen Sie die Signalstärkeanzeige auf dem Display.</li> <li>■ Die Leitung ist besetzt und kann nicht mit dem Netzwerk verbunden werden. Sie können keinen Anruf machen.</li> </ul>
<b>Standby-Zeit zu kurz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Falls das Telefon keine Verbindung zum Netzwerk aufbauen kann, sucht es ständig nach einer Sendestation. Dies verbraucht viel Strom und verkürzt die Standby-Zeit. Begeben Sie sich in eine Gegend, in der die Signalstärke besser ist, oder schalten Sie das Telefon zeitweise aus.</li> <li>■ Tauschen Sie den Akku aus.</li> </ul>
<b>SIM-Kartenfehler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vergewissern Sie sich, dass der SIM-Kartenchip nicht beschädigt ist. Wischen Sie die SIM-Karte mit einem trockenen Tuch ab.</li> <li>■ Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.</li> <li>■ Die SIM-Karte ist ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.</li> </ul>
<b>Es können keine Nummern gewählt werden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vergewissern Sie sich, ob die gewählte Nummer verfügbar ist.</li> <li>■ Vergewissern Sie sich, ob genug Geld auf der Karte ist.</li> <li>■ Vergewissern Sie sich, ob die SIM-Karte gültig ist.</li> <li>■ Rufnummernsperre oder Anrufsperre ist aktiviert. Deaktivieren Sie Rufnummernsperre oder Anrufsperre.</li> </ul>
<b>Es können keine Anrufe empfangen werden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eine Verbindung zum Netzwerk hat. (Prüfen Sie, ob das Netzwerk überlastet oder ungültig ist.)</li> <li>■ Vergewissern Sie sich, ob genug Geld auf der Karte ist, um den Anruf zu empfangen.</li> </ul>

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursachen und Lösungen</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vergewissern Sie sich, ob die SIM-Karte gültig ist.</li> <li>■ Prüfen Sie die Einstellungen zur Rufumleitung und Anrufsperrung.</li> </ul>
<b>Akku lädt nicht auf</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig eingesetzt ist. Setzen Sie das Telefon sicher in die Ladeschale.</li> <li>■ Die Umgebungstemperatur darf beim Laden des Akkus – 10 °C nicht unter- und 55 °C nicht überschreiten.</li> <li>■ Der Akku oder das Ladeteil müssen ausgetauscht werden.</li> </ul>
<b>Einige Funktionen können nicht eingestellt werden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Es liegt eine Fehlbedienung vor.</li> <li>■ Der Netzanbieter unterstützt diese Funktion(en) nicht, oder Sie haben sich dafür nicht registrieren lassen.</li> </ul>

## **13 Informationen**

### **13.1 Bea-fon T850 Spezifikation**

Netzwerk Dual-Band:	GSM 900/DCS1800
Akku	Li-ion 3.7V - 1200mAh
Größe:	119,7 x 62 x 12,9mm
Standby Zeit:	<240 Stunden*
Sprechzeit:	<480 Minuten*

### **13.2 Bea-fon T850 Zubehör**

- 1 Telefon (*T850*)
- 1 Ladestation (*T850*)
- 1 Ladegerät (*T850*)
- 1 Akku (*T850*)
- 1 USB Kabel (*T850*)
- 1 512MB Speicherkarte (*T850*)
- Benutzerhandbuch (*T850*)
- Kurzanleitung (*T850*)

### **13.3 CE Konformitätserklärung**

Dieses Telefonmodell entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

Die SAR (spezifische Absorptionsrate) reguliert einen Standardwert von 2,0W/Kg als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe und dieser Mobilfontyp hat einen getesteten maximal Wert von: 0.647 W/kg, welches mit der Europäischen Norm EN 62209-1 übereinstimmt. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Richtlinien und dem Netzwerkband unterschiedlich ausfallen.

### **13.4 Haftungsbeschränkung**

- Bea-fon Mobile GmbH lehnt jegliche Haftung für relevante, indirekte, spezielle, aus einem Unfall entstandenen oder unvermeidbaren Verletzungen ab, einschl. solcher, die als vorhersehbar angesehen oder nicht angesehen werden können.
- Für Verluste aufgrund von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flut, usw.) oder andere Vorkommnisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlicher oder versehentlicher Missbrauch vom Hersteller im Rahmen dieser Unfälle oder anderer unüblicher Umstände), die außerhalb unseres Haftungsrahmens liegen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.

### **13.5 Mehr Informationen**

Sollte die Schrift zu klein und für Sie kaum zu lesen sein, so haben Sie die Möglichkeit auf unsere Webseite die Bedienungsanleitung in einer größeren Variante anzusehen. Gehe Sie zu den Produkten auf unserer Webseite: [www.beafon.com](http://www.beafon.com)

Sollten Sie noch Fragen haben oder möchten mehr Informationen über eines unserer Geräte in Erfahrung bringen, so können Sie sich auf unserer Webseite [www.beafon.com](http://www.beafon.com). Informieren oder auch mit uns in Kontakt treten.

Email: [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

Deutsche Service Hotline w-support: Tel: +49 1805713590

### **13.6 Adresse:**

BEAFON MOBILE GmbH  
4722 Peuerbach  
Enzing 4  
Austria



V1.1