

NOKIA

Nokia 8

Benutzerhandbuch

Über diese Bedienungsanleitung



Wichtig: Lesen Sie für wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Geräts und der Batterie die Informationen zu den Themen „Zu Ihrer Sicherheit“ und „Produktsicherheit“ in der gedruckten Bedienungsanleitung oder unter www.nokia.com/support, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Lesen Sie für die ersten Schritte mit Ihrem neuen Gerät die gedruckte Bedienungsanleitung.

Inhaltsverzeichnis

Über diese Bedienungsanleitung	2
Erste Schritte	6
Tasten und Komponenten	6
Einlegen oder Entnehmen der SIM- und der Speicherkarte	7
Aufladen Ihres Mobiltelefons	8
Einschalten und Einrichten Ihres Telefons	8
Einstellungen für Dual-SIM	9
Einrichten der Fingerabdruck-ID	10
Sperren und Entsperren Ihres Mobiltelefons	11
Verwenden des Touchscreens	11
Grundlagen	16
Personalisieren Ihres Mobiltelefons	16
Öffnen und Schließen einer App	16
Benachrichtigungen	17
Lautstärke regeln	18
Screenshots	19
Akkulaufzeit	20
Sparen von Kosten für das Daten-Roaming	21
Verfassen von Text	21
Datum und Uhrzeit	24
Uhr und Wecker	25
Rechner	26
Bedienungshilfen	26
Mit Freunden und Angehörigen in Verbindung bleiben	28
Anrufe	28
Kontakte	28
Senden und Empfangen von Nachrichten	30
E-Mail	31
Soziale Netzwerke	32
Kamera	33
Kameragrundlagen	33

Aufnehmen eines Videos	33
Professionelle Verwendung Ihrer Kamera	35
Speichern Ihrer Fotos und Videos auf einer Speicherkarte	36
Ihre Fotos und Videos	36
Internet und Verbindungen	38
WLAN aktivieren	38
Verwenden einer Mobilfunkdatenverbindung	38
Im Internet navigieren	39
Schließen einer Verbindung	41
Bluetooth	42
NFC	44
VPN	46
Musik und Videos	48
Musik	48
Videos	49
Organisieren Ihres Tags	50
Kalender	50
Notizen	51
Karten	52
Orte suchen und Wegebeschreibungen erhalten	52
Herunterladen und Aktualisieren von Karten	53
Verwenden von Ortungsdiensten	54
Apps und Services	55
Google Play	55
Software-Updates und Backups	57
Aktualisieren Ihrer Mobiltelefonsoftware	57
Sichern Ihrer Daten	57
Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen und Entfernen privater Inhalte vom Telefon	58
Speicher	58
Schutz Ihres Mobiltelefons	61
Schützen Ihres Mobiltelefons mit Fingerabdruck	61
Ändern des PIN-Codes der SIM-Karte	61
Zugriffscodes	62
Produkt- und Sicherheitsinformationen	65
Zu Ihrer Sicherheit	65


Netzdienste und Kosten	68
Notrufe	69
Pflege Ihres Geräts	70
Wiederverwertung	71
Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern	72
Akku- und Ladegerätinformationen	72
Kleinkinder	74
Medizinische Geräte	74
Implantierte medizinische Geräte	74
Hören	74
Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten	75
Fahrzeuge	75
Explosionsgefährdete Orte	76
Informationen zur Zertifizierung (SAR)	76
Informationen zur Verwaltung digitaler Rechte	77
Urheberrechte und Hinweise	77

Erste Schritte

Tasten und Komponenten

Machen Sie sich mit den Tasten und Komponenten Ihres neuen Telefons vertraut.

IHR TELEFON



- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Hauptkameras | 8. Lautstärketasten |
| 2. Audioanschluss | 9. Ein-/Aus-/Sperrtaste |
| 3. Mikrofon | 10. Fingerabdrucksensor/
Startbildschirm |
| 4. SIM-Karten und Micro-SD-Karte | 11. Ladegerätanschluss |
| 5. Vordere Kamera | 12. Mikrofon |
| 6. Mikrofon | 13. Lautsprecher |
| 7. Kopfhörer | |


Vermeiden Sie das Berühren des Antennenbereichs, während die Antenne verwendet wird. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann die Betriebsdauer des Akkus verkürzen, da der Stromverbrauch des Geräts steigt.

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Audioanschluss an. Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset an den Audioanschluss anschließen, das nicht für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde.

Teile des Geräts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände möglicherweise vom Gerät angezogen. Platzieren Sie Kreditkarten oder andere Magnetstreifenkarten nicht für längere Zeit in der Nähe des Mobiltelefons, da die Karten ansonsten beschädigt werden können.

Einlegen oder Entnehmen der SIM- und der Speicherkarte

EINLEGEN DER SIM- UND SPEICHERKARTE



1. Öffnen Sie das SIM-Fach und das Speicherkartenfach, indem Sie den bereitgestellten Öffner in das entsprechende Loch neben dem Fach einführen.
2. Legen Sie die Nano-SIM-Karte in Steckplatz 1 auf dem Fach ein. Die Seite mit den Kontakten muss dabei nach unten zeigen. Wenn Sie eine Dual-SIM-Variante haben, können Sie entweder eine zweite SIM-Karte oder eine Speicherkarte in Steckplatz 2 einlegen. Wenn Sie eine Single-SIM-Variante haben, können Sie nur eine Speicherkarte in Steckplatz 2 einlegen.
3. Schieben Sie das SIM- und Speicherkartenfach wieder in die korrekte Position.¹



Hinweis: Wenn Sie eine Dual-SIM-Variante mit nur einem SIM-Fach haben, können Sie nicht gleichzeitig zwei SIM-Karten und eine Speicherkarte verwenden.

ENTFERNEN DER SIM- UND SPEICHERKARTE

Öffnen Sie die Fächer für die SIM- und die Speicherkarte, nehmen Sie die Karten heraus, und schieben Sie die Fächer zurück an die entsprechenden Plätze.

1

Verwenden Sie ausschließlich Original-Nano-SIM-Karten. Die Verwendung inkompatibler SIM-Karten kann die Karte oder das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

Aufladen Ihres Mobiltelefons

LADEN DES AKKUS



1. Schließen Sie ein kompatibles Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
2. Verbinden Sie das Kabel mit Ihrem Telefon.

Ihr Telefon unterstützt Kabel des Typs USB-C. Sie können Ihr Telefon auch über ein USB-Kabel von einem Computer aus aufladen. Dies dauert jedoch möglicherweise länger.

Wenn der Akku vollständig entladen ist, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display angezeigt wird.

Einschalten und Einrichten Ihres Telefons

Nach dem erstmaligen Einschalten des Telefons werden Sie durch die Einrichtung der Netzwerkverbindungen und Telefoneinstellungen geleitet.

EINSCHALTEN DES TELEFONS

1. Wenn Sie das Mobiltelefon einschalten möchten, halten Sie die **Ein-/Aus-**-Taste gedrückt, bis das Mobiltelefon vibriert.
2. Wenn das Telefon eingeschaltet ist, wählen Sie Ihre Sprache und Region.
3. Befolgen Sie die auf Ihrem Telefon angezeigten Anweisungen.

ÜBERTRAGEN VON DATEN VON IHREM VORHERIGEN TELEFON

Sie können Daten von Ihrem vorherigen Gerät auf dieses Gerät über Ihr **Google**-Konto übertragen.

Für die Sicherung der Daten auf Ihrem alten Mobiltelefon in Ihrem **Google-Konto** vgl. die Betriebsanleitung Ihres alten Mobiltelefons.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten** > **Konto hinzufügen** > **Google**.
2. Wählen Sie die Daten aus, die auf Ihrem Telefon wiederhergestellt werden sollen. Die Synchronisierung wird automatisch gestartet, sobald Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist.

WIEDERHERSTELLEN DER APP-EINSTELLUNGEN VON IHREM VORHERIGEN ANDROID-TELEFON

Wenn Ihr vorheriges Mobiltelefon ein **Android**-Modell ist und die Sicherung im **Google**-Konto darauf aktiviert ist, können Sie App-Einstellungen und WLAN-Kennwörter wiederherstellen.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sichern & zurücksetzen**.
2. Setzen Sie **Autom. Wiederherstellung** auf **An**.

Einstellungen für Dual-SIM

Wenn Sie ein Dual-SIM-Modell besitzen, können Sie zwei SIM-Karten in Ihr Mobiltelefon einsetzen, und eine z. B. für die Arbeit und die andere für persönliche Zwecke verwenden.



Hinweis: Bei Dual-SIM-Geräten unterstützen sowohl das SIM1- als auch das SIM2-Fach 4G-Netzwerke. Wenn es sich jedoch bei SIM1 und SIM2 um LTE SIM-Karten handelt, unterstützt

die primäre SIM 4G/3G/2G-Netzwerke, während die sekundäre SIM nur 3G/2G unterstützt. Weitere Informationen zu SIM-Karten erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

WÄHLEN DER SIM-KARTE, DIE VERWENDET WERDEN SOLL

Wenn Sie beispielsweise einen Anruf tätigen, können Sie die dafür zu verwendende SIM-Karte auswählen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche SIM 1 oder SIM 2 tippen, nachdem Sie die Nummer gewählt haben.

Auf Ihrem Telefon wird der Netzstatus für beide SIM-Karten separat angezeigt. Beide SIM-Karten sind verfügbar, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Wenn eine SIM-Karte aktiv ist, z. B. bei einem Anruf, ist die andere jedoch möglicherweise nicht verfügbar.

VERWALTEN IHRER SIMS

Möchten Sie nicht, dass die Arbeit Ihre Freizeit beeinträchtigt? Oder verfügt eine SIM-Karte über eine günstigere Datenverbindung? Sie können die zu verwendende SIM-Karte auswählen.

Tippen Sie auf **Einstellungen** > **SIM-Karten**.

UMBENENNEN EINER SIM-KARTE

Tippen Sie auf die SIM-Karte, die Sie umbenennen möchten, und geben Sie den gewünschten Namen ein.

AUSWÄHLEN DER SIM-KARTE, DIE FÜR ANRUF E ODER DATENVERBINDUNGEN VERWENDET WERDEN SOLL

Tippen Sie unter **Bevorzugte SIM für** auf die Einstellung, die Sie ändern möchten, und wählen Sie die SIM-Karte.

Einrichten der Fingerabdruck-ID

Sie können Ihr Telefon einfach mit einer Fingerberührung entsperren. Richten Sie Ihre Fingerabdruck-ID zur Erhöhung der Sicherheit ein.

FINGERABDRUCK HINZUFÜGEN

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Fingerabdruck**. Wenn Sie auf Ihrem Telefon keine Displaysperre eingerichtet haben, tippen Sie auf **DISPLAYSPERRE EINRICHTEN**.
2. Wählen Sie aus, welche alternative Entsperrmethode Sie für den Sperrbildschirm verwenden möchten, und befolgen Sie die auf Ihrem Mobiltelefon angezeigten Anweisungen.

Sperrern und Entsperren Ihres Mobiltelefons

SPERREN DES TELEFONS

Wenn Sie Ihr Telefon in der Hosen- oder Handtasche tragen, können Sie durch Sperren der Tasten und des Bildschirms verhindern, dass unbeabsichtigt Anrufe getätigt werden.

Um die Tasten und den Bildschirm zu sperren, drücken Sie auf die **Ein-/Aus**-Taste.

ENTSPERREN VON TASTEN UND BILDSCHIRM

Drücken Sie auf die **Ein-/Aus**-Taste, und wischen Sie über den Bildschirm nach oben. Geben Sie bei Aufforderung zusätzliche Anmeldedaten ein.


Verwenden des Touchscreens

Vermeiden Sie es, den Touchscreen mit anderen elektrischen Geräten zu berühren, zu stark zu drücken oder mit scharfen oder spitzen Gegenständen zu tippen.

Am besten verwenden Sie Ihre Finger oder speziell dafür gedachtes Zubehör. Verwenden Sie niemals einen echten Stift, einen Bleistift oder andere spitze Gegenstände auf dem Touchscreen.


Wenn der Touchscreen für längere Zeit eingeschaltet bleibt, kann dies zu Schattenbildern (Einbrennen des Bildschirms) führen. Sperren Sie den Bildschirm, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, um dies zu verhindern.

TIPPEN UND HALTEN, UM EIN OBJEKT ZU ZIEHEN




Legen Sie Ihren Finger einige Sekunden lang auf das Objekt und fahren Sie dann mit dem Finger über den Bildschirm.

WISCHEN



Legen Sie einen Finger auf den Bildschirm und ziehen Sie ihn in die gewünschte Richtung.


NAVIGIEREN DURCH EINE LANGE LISTE ODER EIN MENÜ



Ziehen Sie Ihren Finger schnell in einer schwingvollen Bewegung auf dem Bildschirm nach oben oder unten, und heben den Finger dann vom Bildschirm weg. Tippen Sie

auf den Bildschirm, um das Navigieren zu beenden.

VERGRÖßERN ODER VERKLEINERN DER DARSTELLUNG




Legen Sie zwei Finger auf ein Element, zum Beispiel eine Karte, ein Foto oder eine Webseite, und schieben Sie Ihre Finger auseinander oder zusammen.

SPERREN DER BILDSCHIRMAUSRICHTUNG

Der Bildschirm dreht sich automatisch, wenn Sie das Telefon um 90 Grad drehen.

Um den Bildschirm im Hochformat zu sperren, wischen Sie von oben nach unten über den Bildschirm, und tippen Sie auf **Automatisch drehen**, um zu **Hochformat** zu wechseln.

VERWENDEN DER NAVIGATIONSTASTEN

Um zu sehen, welche Apps geöffnet sind, tippen Sie auf die Taste **Übersicht** .

Um zu einer anderen App zu wechseln, tippen Sie einfach auf die gewünschte App. Um eine App zu schließen, tippen Sie auf das **X** daneben auf dem Bildschirm.

Um zurück zum vorherigen Bildschirm zu wechseln, tippen Sie auf die Schaltfläche **Zurück**. Ihr Telefon speichert alle Anwendungen und Websites, die Sie seit der letzten Sperrung Ihres Bildschirms besucht haben.

Um zum **Startbildschirm** zu wechseln, tippen Sie auf die Schaltfläche **Startbildschirm**. Die vorherige App bleibt im Hintergrund geöffnet.

ZWEI APPS GLEICHZEITIG ÖFFNEN

Zur Vereinfachung der Navigation zwischen Apps können Sie den geteilten Bildschirmmodus verwenden, um den Bildschirm zwischen zwei Apps aufzuteilen. Um bei einer geöffneten App den Bildschirmteilungsmodus ein- oder auszuschalten, halten Sie die Taste  gedrückt.

Grundlagen

Personalisieren Ihres Mobiltelefons

Erfahren Sie, wie Sie den Startbildschirm personalisieren und wie Sie Klingeltöne ändern.

ÄNDERN DES HINTERGRUNDS

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf **Display** .
3. Tippen Sie auf **Hintergrund** .

ÄNDERN DES TELEFONKLINGELTONS


1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Töne** .
2. Tippen Sie auf **SIM1-Telefonklingelton** oder **SIM2-Telefonklingelton** zur Auswahl des Klingeltons für die jeweilige SIM-Karte.

ÄNDERN DES KLINGELTONS ZUR BENACHRICHTIGUNG ÜBER NACHRICHTEN



1. Tippen Sie auf **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf **Töne** .
3. Tippen Sie auf **Standardton für Benachrichtigungen** .

Öffnen und Schließen einer App


ÖFFNEN EINER APP

Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf das Symbol einer App, um sie zu öffnen. Betätigen Sie zum Öffnen einer der im Hintergrund ausgeführten Apps auf , und wählen Sie die App aus.


SCHLIESSEN EINER APP

Betätigen Sie , und tippen Sie auf  auf der App, die Sie schließen möchten.

ÖFFNEN EINER APP

Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf das Symbol einer App, um sie zu öffnen. Betätigen Sie zum Öffnen einer der im Hintergrund ausgeführten Apps auf , und wählen Sie die App aus.

SCHLIESSEN ALLER AUSGEFÜHRTEN APPS

Betätigen Sie , wischen Sie aufwärts durch alle Apps, und tippen Sie auf **ALLE LÖSCHEN**.

Benachrichtigungen

Bleiben Sie mit Ihrem Telefon und Benachrichtigungen immer auf dem Laufenden.

VERWENDEN DER BENACHRICHTIGUNGSLEISTE

Wenn Sie neue Benachrichtigungen erhalten, etwa Meldungen oder verpasste Anrufe, werden auf der Statusleiste am oberen Bildschirmrand Anzeigesymbole angezeigt. Um mehr Informationen zu den Symbolen zu sehen, öffnen Sie die Benachrichtigungsleiste, und zeigen Sie die Details an.


Um die Benachrichtigungsleiste zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten. Um die Benachrichtigungsleiste zu schließen, wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.

Um die Benachrichtigungseinstellungen zu ändern, tippen Sie zuerst auf **Einstellungen** > **Benachrichtigungen** und öffnen Sie dann die App-Einstellungen durch Tippen auf den Namen der App.

VERWENDEN DER SCHNELLEINSTELLUNGSSCHALTFLÄCHEN



Tippen Sie auf der Benachrichtigungsleiste auf die Schnelleinstellungsschaltflächen, um Funktionen zu aktivieren. Um mehr Schnelleinstellungsschaltflächen anzuzeigen, ziehen Sie das Schnelleinstellungsmenü weiter nach unten.

Um die Schaltflächen neu anzuordnen, tippen Sie auf , tippen Sie auf eine Schaltfläche, halten Sie sie gedrückt, und ziehen Sie sie an einen anderen Ort.

Lautstärke regeln

EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE


Wenn Sie Ihr Telefon in lauten Umgebungen schlecht hören können oder Anrufe zu laut sind, können Sie die Lautstärke mithilfe der Lautstärketasten an der Seite einstellen.

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Audioanschluss an. Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset an den Audioanschluss anschließen, das nicht für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde.

ÄNDERN DER LAUTSTÄRKE FÜR MEDIEN UND APPS

Drücken Sie auf eine Lautstärketaste an der Seite des Mobiltelefons, um die Statusleiste für die Lautstärke anzuzeigen, tippen Sie auf ∇ , und ziehen Sie dann den Schieberegler auf der Lautstärkeleiste für Medien und Apps nach links oder nach rechts.

STUMMSCHALTEN DES TELEFONS

Drücken Sie auf eine Lautstärketaste an der Seite des Mobiltelefons und tippen Sie dann auf , um das Telefon stummzuschalten.



Tip: Sie möchten Ihr Telefon nicht im Lautlos-Modus halten, können den Anruf aber gerade nicht annehmen? Um einen eingehenden Anruf stummzuschalten, drücken Sie auf die Taste zur Verringerung der Lautstärke. Sie können Ihr Telefon auch so einstellen, dass der Klingelton bei der Annahme stummgeschaltet wird: Tippen Sie auf [Einstellungen](#) > [Bewegung](#) > [Stimmschalten beim Aufnehmen](#). Wenn Sie die Möglichkeit haben möchten, einen Anruf schnell abzuweisen, aktivieren Sie die Bewegungsfunktion: Tippen Sie auf [Einstellungen](#) > [Bewegung](#) > [Umdrehen, um Anruf abzuweisen](#). Drehen Sie das Telefon bei einem eingehenden Anruf um, um den Anruf abzuweisen.

Screenshots

AUFNEHMEN EINES SCREENSHOTS

Um einen Screenshot aufzunehmen, öffnen Sie die Benachrichtigungsleiste und ziehen die Statusleiste nach unten. Tippen Sie auf **Bildschirmaufnahme**. Sie können erfasste Bilder in **Fotos** sehen.

Es ist nicht möglich, einen Screenshot aufzunehmen, während bestimmte Apps oder Funktionen genutzt werden.

Sparen von Kosten für das Daten-Roaming

Sie können die Kosten für das Daten-Roaming senken und bei Ihren Telefonrechnungen sparen, indem Sie die Einstellungen der Mobilfunkdatenverbindung ändern. Um die optimale Verbindungsmethode zu verwenden, ändern Sie die Einstellungen für WLAN und Mobilfunknetze. Daten-Roaming bedeutet, dass Sie mit Ihrem Telefon Daten über Netze anderer Anbieter empfangen. Wenn Sie sich beim Roaming mit dem Internet verbinden, können Ihre Datenkosten erheblich ansteigen, besonders im Ausland. Eine WLAN-Verbindung ist im Vergleich zu einer Mobilfunkdatenverbindung im Allgemeinen schneller und kostengünstiger. Wenn sowohl WLAN- als auch Mobilfunkdatenverbindungen zur Verfügung stehen, verwendet das Telefon die WLAN-Verbindung.

VERBINDEN MIT EINEM WLAN

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **WLAN**.
2. Achten Sie darauf, dass die WLAN-Verbindung auf **An** gesetzt ist.
3. Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus.

SCHLIESSEN DER MOBILFUNKDATENVERBINDUNG

Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **▲** und setzen Sie **Mobilfunkdaten** auf **Aus**.



Um Ihre Datennutzung zu verfolgen, tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.

BEENDEN DES DATEN-ROAMINGS

Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr** > **Mobilfunknetze** und schalten Sie **Daten-Roaming** aus.

Verfassen von Text

Erfahren Sie, wie Sie Text schnell und effizient mit der Tastatur Ihres Telefons eingeben.

VERWENDEN DER BILDSCHIRMTASTATUR

Das Verfassen von Text mit der Bildschirmtastatur ist einfach. Sie können die Tastatur verwenden, wenn Sie Ihr Telefon im Hochformat oder Querformat halten. Das Tastaturlayout kann je nach Programm und Sprache abweichen.

Um die Bildschirmtastatur zu öffnen, tippen Sie auf ein Textfeld.

UMSCHALTEN ZWISCHEN GROSS- UND KLEINSCHREIBUNG

Tippen Sie auf die Umschalttaste. Um in den Feststellmodus zu wechseln, tippen Sie zweimal auf die Taste. Tippen Sie erneut auf die Umschalttaste, um zum Standardmodus zurückzukehren.

EINGEBEN EINER ZIFFER ODER EINES SONDERZEICHENS

Tippen Sie auf die Ziffern- und die Symbole-Schaltfläche. Über einige der Sonderzeichenschaltflächen erreichen Sie weitere Symbole. Um weitere Symbole anzuzeigen, tippen und halten Sie ein Symbol oder Sonderzeichen.

EMOJIS EINFÜGEN

Tippen Sie auf die Emoji-Schaltfläche, und wählen Sie das gewünschte Emoji aus.

KOPIEREN ODER EINFÜGEN VON TEXT

Tippen Sie auf ein Wort, halten Sie es gedrückt, ziehen Sie die Markierungen vor und nach dem Wort, um den zu kopierenden Abschnitt hervorzuheben, und tippen Sie auf **KOPIEREN**. Um den Text einzufügen, tippen Sie auf die gewünschte Stelle, und wählen Sie **Einfügen**.

HINZUFÜGEN EINES AKZENTS ZU EINEM ZEICHEN

Tippen Sie lange auf das Zeichen, und tippen Sie dann auf den Akzent oder das Zeichen mit Akzent, sofern dies von Ihrer Tastatur unterstützt wird.

LÖSCHEN EINES ZEICHENS

Tippen Sie auf die Rücktaste.

BEWEGEN DES CURSORS

Um ein soeben geschriebenes Wort zu bearbeiten, tippen Sie darauf, und ziehen Sie den Cursor an die gewünschte Stelle.

VERWENDEN VON TASTATUR-WORTVORSCHLÄGEN

Ihr Telefon schlägt Wörter während der Eingabe vor, damit Sie schneller und genauer schreiben können. Wortvorschläge stehen möglicherweise nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

Wenn Sie ein Wort zu schreiben beginnen, schlägt Ihr Telefon mögliche Wörter vor. Wenn das gewünschte Wort in der Vorschlagsleiste angezeigt wird, wählen Sie das Wort aus. Um weitere Vorschläge zu sehen, tippen Sie länger auf den Vorschlag.

Wird das vorgeschlagene Wort fett dargestellt, wird das Wort, das Sie gerade schreiben, dadurch ersetzt. Ist das Wort falsch, tippen Sie länger darauf, um das ursprüngliche Wort



mit anderen Vorschlägen anzuzeigen. Wenn keine Wortvorschläge während der Texteingabe angezeigt werden sollen, schalten Sie die Textkorrektur aus. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sprachen & Eingabe** > **Bildschirmtastatur**. Wählen Sie **Tastatur** aus, die Sie gewöhnlich verwenden. Tippen Sie auf **Textkorrektur** und deaktivieren Sie die Textkorrekturmethode, die nicht verwendet werden sollen.

KORRIGIEREN EINES WORTES

Wenn Sie ein Wort falsch geschrieben haben, tippen Sie darauf, um Korrekturvorschläge anzuzeigen.

AUSSCHALTEN DER RECHTSCHREIBPRÜFUNG

Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sprachen & Eingabe** > **Rechtschreibprüfung**, und schalten Sie die **Rechtschreibprüfung** **Aus**.

Datum und Uhrzeit

Behalten Sie die Zeit im Blick – erfahren Sie, wie Sie Ihr Telefon als Uhr und als Wecker verwenden und wie Sie Ihre Termine, Aufgaben und Zeitpläne auf dem neuesten Stand halten.

DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**.

AUTOMATISCHES AKTUALISIEREN VON DATUM UND UHRZEIT

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Uhrzeit, Datum und Zeitzone automatisch aktualisiert werden. Die automatische Aktualisierung ist ein Netzwerkdienst, der abhängig von Ihrer Region oder dem Netzbetreiber möglicherweise nicht verfügbar ist.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**.
2. Tippen Sie auf **Autom. Datum/Uhrzeit** > **Zeit aus Netzwerk beziehen**.
3. Schalten Sie die **Automatische Zeitzone**.

ANZEIGEN DER UHR IM 24-STUNDEN-FORMAT


Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**, und schalten Sie **24-Stunden-Format** an.

Uhr und Wecker

Ihre Uhr ist mehr als nur ein Wecker – erfahren Sie, was Sie noch damit tun können.


VERWENDEN DES COUNTDOWN-TIMERS

Nie wieder verkochtes Essen – mit dem Countdown-Timer können Sie Ihre Kochzeiten messen.

1. Tippen Sie auf **Uhr** > .
2. Stellen Sie die Dauer des Timers ein.



VERWENDEN DER STOPPUHR

Verwenden Sie die Stoppuhr, um Ihre Leistungen auf Ihrer Laufstrecke zu verbessern.

Tippen Sie auf **Uhr** > .

EINSTELLEN DES WECKERS

Sie können Ihr Telefon als Wecker verwenden.

1. Tippen Sie auf **Uhr** > .
2. Um eine Weckzeit hinzuzufügen, tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf eine Weckzeit, um sie zu bearbeiten. Um die Weckzeit an bestimmten Tagen wiederholen zu lassen, markieren Sie **Wiederholen**, und heben Sie die Wochentage hervor.



SCHALTEN DER WECKZEIT AUF ERNEUTE ERINNERUNG

Wenn Sie noch nicht sofort aufstehen möchten, wenn der Wecker ertönt, wischen Sie den Alarm nach links. Um die Schlummerdauer einzustellen, tippen Sie auf **Uhr** > **:** > **Einstellungen** > **Länge der Schlummerfunktion** und wählen die gewünschte Dauer aus.

AUSSCHALTEN EINER WECKZEIT

Wenn der Wecker ertönt, wischen Sie den Alarm nach rechts.

LÖSCHEN EINER WECKZEIT

Tippen Sie auf **Uhr** > . Wählen Sie die Weckzeit, und tippen Sie auf .

Rechner

Vergessen Sie Ihren Taschenrechner – Ihr Telefon verfügt über einen integrierten Rechner.

VERWENDEN DES RECHNERS

Tippen Sie auf **Rechner**.

Um den erweiterten Rechner zu verwenden, wischen Sie die grüne Leiste vom linken Bildschirmrand nach rechts, oder halten Sie Ihr Telefon im Querformat.

Bedienungshilfen

Sie können verschiedene Einstellungen ändern, um die Verwendung des Telefons einfacher zu machen.

ERHÖHEN ODER VERRINGERN DER SCHRIFTGRÖSSE

Möchten Sie auf Ihrem Telefon größere Schrift anzeigen?

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** .
2. Tippen Sie auf **Schriftgröße** . Um die Schriftgröße zu erhöhen oder zu verringern, ziehen Sie den Schieberegler für die **Schriftgröße** .

ERHÖHEN ODER VERRINGERN DER ANZEIGERÖSSE




Möchten Sie die Elemente auf dem Bildschirm kleiner oder größer anzeigen?

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** .
2. Tippen Sie auf **Anzeigegröße** , und verwenden Sie zur Anpassung der Anzeigegröße den Schieberegler **Anzeigegröße** .

Mit Freunden und Angehörigen in Verbindung bleiben

Anrufe

AUSFÜHREN VON ANRUFEN

1. Tippen Sie auf .
2. Geben Sie eine Nummer ein oder tippen Sie auf  und wählen Sie einen Kontakt aus, den Sie anrufen möchten.
3. Tippen Sie auf . Wenn Sie eine zweite SIM-Karte eingelegt haben, tippen Sie auf das entsprechende Symbol, um einen Anruf von einer bestimmten SIM-Karte aus zu tätigen.

ANNEHMEN EINES ANRUFES

Wenn das Telefon klingelt, wischen Sie nach oben, um den Anruf anzunehmen.



Tipp: Sie möchten Ihr Telefon nicht im Lautlos-Modus halten, können den Anruf aber gerade nicht annehmen? Um einen eingehenden Anruf stummzuschalten, drücken Sie auf die Taste zur Verringerung der Lautstärke. Sie können Ihr Telefon auch so einstellen, dass der Klingelton bei der Annahme stummgeschaltet wird: Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bewegung** > **Stimmschalten beim Aufnehmen**. Wenn Sie die Möglichkeit haben möchten, einen Anruf schnell abzuweisen, aktivieren Sie die Bewegungsfunktion: Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bewegung** > **Umdrehen, um Anruf abzuweisen**. Drehen Sie das Telefon bei einem eingehenden Anruf um, um den Anruf abzuweisen.


EINEN ANRUF ABLEHNEN

Um einen Anruf abzulehnen, wischen Sie nach unten.


Kontakte

Speichern und organisieren Sie die Telefonnummern Ihrer Freunde und Angehörigen.


SPEICHERN EINES KONTAKTS AUS DER ANRUFLISTE

1. Tippen Sie unter **Telefon** auf , um die Anrufliste anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nummer, die Sie speichern möchten.
3. Wählen Sie, ob Sie einen **Neuen Kontakt erstellen** oder **Zu Kontakt hinzufügen** möchten.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein und tippen Sie auf **Speichern**.


HINZUFÜGEN EINES KONTAKTS

1. Tippen Sie auf **Kontakte** > .
2. Geben Sie die Informationen ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.


BEARBEITEN EINES KONTAKTS

1. Tippen Sie auf **Kontakte** und anschließend auf den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
2. Tippen Sie auf .
3. Bearbeiten Sie die Informationen.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

SUCHEN NACH KONTAKTEN

1. Tippen Sie auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf .

FILTERN IHRER KONTAKTLISTE

1. Tippen Sie auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anzuzeigende Kontakte**.

IMPORTIEREN ODER EXPORTIEREN VON KONTAKTEN

1. Tippen Sie auf **Kontakte** .
2. Tippen Sie auf **☰**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Importieren/Exportieren** .

Senden und Empfangen von Nachrichten

Halten Sie mithilfe von Textnachrichten Verbindung zu Ihren Freunden und Angehörigen.

SENDEN EINER NACHRICHT

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** .
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Um einen Empfänger hinzuzufügen, geben Sie im Empfängerfeld eine Nummer ein. Um einen Kontakt hinzuzufügen, beginnen Sie mit der Eingabe des Namens, und tippen Sie auf den Kontakt.
4. Tippen Sie nach der Auswahl aller Empfänger auf **✓**.
5. Schreiben Sie Ihre Nachricht in das Textfeld.
6. Tippen Sie auf **➤**.



Tipp: Wenn Sie ein Foto in einer Mitteilung senden möchten, tippen Sie auf **Fotos** > tippen Sie auf das Foto, das Sie weitergeben möchten, und tippen Sie auf **↩**. Wählen Sie **Nachrichten** .

LESEN EINER NACHRICHT

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** .
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie lesen möchten. Sie können eine Nachricht auch von der Benachrichtigungsleiste aus lesen. Ziehen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, und tippen Sie auf die Nachricht.

BEANTWORTEN EINER NACHRICHT

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** .
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie beantworten möchten.
3. Schreiben Sie Ihre Antwort in das Textfeld unterhalb der Nachricht, und tippen Sie auf **➤** .

E-Mail

Sie können Ihr Telefon verwenden, um E-Mails unterwegs zu lesen und zu beantworten.

HINZUFÜGEN EINES E-MAIL-KONTOS

Wenn Sie die Gmail-App zum ersten Mal verwenden, werden Sie aufgefordert, Ihr E-Mail-Konto einzurichten.

1. Tippen Sie auf **Gmail** .
2. Sie können die mit Ihrem **Google** -Konto verbundene Adresse auswählen oder auf **Eine E-Mail-Adresse hinzufügen** tippen.
3. Wenn Sie alle Konten hinzugefügt haben, tippen Sie auf **ZU GMAIL** .



LÖSCHEN EINES E-MAIL-KONTOS

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf **Konten** .
3. Tippen Sie auf das Konto, das Sie löschen möchten, und dann auf **⋮ > Konto entfernen** .



SENDEN EINER E-MAIL

1. Tippen Sie auf **Gmail** .
2. Tippen Sie auf **✍** .
3. Geben Sie im Feld **An** eine Adresse ein oder tippen Sie auf **⋮ > Aus Kontakten hinzufügen** .
4. Geben Sie den Betreff und den Inhalt der E-Mail-Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf **➤** .

LESEN UND BEANTWORTEN VON E-MAIL-NACHRICHTEN

1. Tippen Sie auf **Gmail** .
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie lesen möchten.
3. Um die Nachricht zu beantworten, tippen Sie auf , oder tippen Sie auf  > **Allen antworten** .

LÖSCHEN EINER E-MAIL

1. Tippen Sie auf **Gmail** .
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie löschen möchten, und dann auf  .
3. Um mehrere Nachrichten zu löschen, tippen Sie auf den Kreis mit den Initialen der Empfänger, um Nachrichten auszuwählen, und dann auf  .

Soziale Netzwerke

Möchten Sie mit den Menschen, die Ihnen wichtig sind, in Verbindung bleiben und Inhalte austauschen? Mit Apps für soziale Netzwerke bleiben Sie stets bei allem auf dem Laufenden, was Ihren Freunden wichtig ist.

APPS FÜR SOZIALE NETZWERKE

Um mit Ihren Freunden und Angehörigen in Verbindung zu bleiben, melden Sie sich bei Ihren Chat-, Sharing- und Social Network-Services an. Wählen Sie auf dem **Startbildschirm** den Service aus, den Sie verwenden möchten. Apps für soziale Netzwerke finden Sie im **Google Play Store** . Die verfügbaren Services können variieren.


Kamera

Kameragrundlagen

Warum sollten Sie eine separate Kamera mitnehmen, wenn Ihr Telefon alles bietet, um Erinnerungen festzuhalten? Mit Ihrer Telefonkamera können Sie problemlos Fotos und Videos aufnehmen.


AUFNEHMEN VON FOTOS

Schießen Sie scharfe und lebendige Fotos – nehmen Sie die besten Momente in Ihrem Fotoalbum auf.

1. Tippen Sie auf **Kamera**.
2. Erfassen Sie das gewünschte Motiv.
3. Tippen Sie auf die Aufnahmeschaltfläche .

AUFNEHMEN EINES SELBSTPORTRÄTS


Sie möchten ein perfektes Selfie aufnehmen? Verwenden Sie dazu die Frontkamera des Telefons.


1. Tippen Sie auf **Kamera**.
2. Wechseln Sie zur Frontkamera.
3. Erfassen Sie das gewünschte Motiv.
4. Tippen Sie auf die Aufnahmeschaltfläche .


Aufnehmen eines Videos

Mit Ihrer Telefonkamera können Sie problemlos Videos mit vollem 360 Grad-Surround-Sound aufzeichnen.

AUFNEHMEN EINES VIDEOS



Tippen Sie zum Umschalten auf den Videoaufnahmemodus auf  im Kamerasucher.


Ihr Telefon ist mit drei Mikrofonen ausgestattet, die mithilfe von OZO Audio-Technologie zur räumlichen Audioaufzeichnung und -verarbeitung genutzt werden. Wenn Sie im Videoaufzeichnungsmodus die Art der Audioaufzeichnung ändern möchten, tippen Sie auf .

1. Wenn Sie die Audioquellen vor Ihnen klar aufzeichnen und Audioquellen hinter Ihnen stummschalten möchten, tippen Sie auf **Vorderseite** . Verwenden Sie diese Einstellung beispielsweise bei einem Interview.
2. Wenn Sie Ihre eigene Stimme oder Audioquellen hinter Ihnen klar aufzeichnen und Audioquellen vor Ihnen stummschalten möchten, tippen Sie auf **Rückseite** .
3. Wenn Sie die Audioquellen aus allen Richtungen auf natürliche Weise aufzeichnen möchten, tippen Sie auf **Surround** .

Um eine optimale Audioqualität für Ihre Videos zu erzielen, achten Sie darauf, dass die kleinen Mikrofonöffnungen des Telefons bei der Aufzeichnung eines Videos nicht bedeckt sind. Wenn Sie den vollen 360 Grad-Surround-Sound aufzeichnen möchten, halten Sie das Telefon waagrecht und fassen Sie es an den langen Kanten an.

STREAMEN VON LIVE-VIDEOS

Im Dualsicht-Modus können Sie Live-Videos für Apps für soziale Netzwerke streamen. Zunächst müssen Sie ein Livebroadcast-Konto hinzufügen.

1. Tippen Sie auf **Kamera** . Tippen Sie zum Umschalten auf den Videoaufnahmemodus auf den **Kamerasucher** .
2. Tippen Sie auf  . Tippen Sie auf **Zum Menü** > **Livebroadcast-Konto** .
3. Wählen Sie das Social Media-Konto aus, das Sie für den Livebroadcast verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche für die Videoaufzeichnung, um das Live-Streaming zu starten.



Professionelle Verwendung Ihrer Kamera

VERSETZEN DER KAMERA IN DEN MANUELLEN MODUS

1. Tippen Sie auf **Kamera** .
2. Tippen Sie auf  > **Manuell** .


VERWENDEN DES LIVE-BOKEH-MODUS

Wenn Sie die Möglichkeit haben möchten, den Fokusbereich Ihres Fotos nach der Aufnahme zu ändern, verwenden Sie bei der Aufnahme den **Live-Bokeh** -Modus.


1. Tippen Sie auf **Kamera** .
2. Tippen Sie auf  . Erfassen Sie das gewünschte Motiv. Tippen Sie auf die Aufnahmeschaltfläche  .
3. Wählen Sie das Foto aus, das Sie soeben aufgenommen haben. Es wird rechts unten angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Bokeh-Editor** , um das Foto zu bearbeiten.

AUFNEHMEN VON FOTOS MIT SELBSTAUSLÖSER


Benötigen Sie etwas Zeit, um selbst auch auf das Foto zu kommen. Probieren Sie den Selbstauslöser aus.

1. Tippen Sie auf **Kamera**.
2. Tippen Sie auf . Die Schaltfläche zeigt die Einstellung des Selbstausröser an. Tippen Sie erneut darauf, um diese zu ändern.

AUSWAHL DER BESTEN BELICHTUNG

Um die Belichtungseinstellungen zu ändern, tippen Sie im manuellen Modus auf  und wählen Sie die Einstellung aus.

AUFNEHMEN HOCHWERTIGER FOTOS

Tippen Sie in der Kamera-App auf  > **Auflösung** und legen Sie die gewünschte Auflösung fest.

Speichern Ihrer Fotos und Videos auf einer Speicherkarte

Wenn eine Speicherkarte in Ihr Telefon eingesetzt ist und sich der Telefonspeicher füllt, speichern Sie die aufgenommenen Fotos und Videos auf einer Speicherkarte.



Tipp: Um die bestmögliche Videoqualität zu erreichen, zeichnen Sie Videos im Mobiltelefonspeicher auf. Wenn Sie Videos auf eine Speicherkarte aufnehmen, wird empfohlen, dass Sie eine microSD-Karte mit einer Kapazität von 4–128 GB eines bekannten Herstellers verwenden.

ÄNDERN DES SPEICHERORTS FÜR FOTOS UND VIDEOS

1. Tippen Sie auf **Kamera**.
2. Tippen Sie auf  > **Datenspeicherung**.

Ihre Fotos und Videos

ANZEIGEN VON FOTOS UND VIDEOS AUF IHREM TELEFON

Möchten Sie wichtige Momente Ihres Lebens erneut durchleben? Zeigen Sie Fotos und Videos auf Ihrem Telefon an.

Tippen Sie auf **Fotos**.

KOPIEREN VON FOTOS UND VIDEOS AUF IHREN COMPUTER


Möchten Sie sich Ihre Fotos oder Videos auf einem größeren Bildschirm ansehen? Übertragen Sie sie dann auf Ihren Computer.

Verwenden Sie den Dateimanager Ihres PCs, um Fotos und Videos auf den Computer zu kopieren bzw. zu verschieben.

Schließen Sie Ihr Telefon über ein kompatibles USB-Kabel an einen Computer an. Öffnen Sie zur Einstellung des USB-Verbindungstyps die Benachrichtigungsleiste, und tippen Sie auf die USB-Benachrichtigung.

WEITERGEBEN IHRER FOTOS UND VIDEOS

Sie können Ihre Fotos und Videos schnell und einfach mit Ihren Freunden und Angehörigen teilen.

1. Tippen Sie unter **Fotos** auf das Foto, das Sie teilen möchten, und dann auf .
2. Wählen Sie, wie Sie das Foto oder Video weitergeben möchten.

Internet und Verbindungen

WLAN aktivieren

Eine WLAN-Verbindung ist im Vergleich zu einer mobilen Datenverbindung im Allgemeinen schneller und kostengünstiger. Wenn sowohl WLAN- als auch mobile Datenverbindungen zur Verfügung stehen, verwendet das Telefon die WLAN-Verbindung.

WLAN AKTIVIEREN

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **WLAN** .
2. Setzen Sie die WLAN-Einstellung auf **An** .
3. Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus.

Ihre WLAN-Verbindung ist aktiv, wenn  am oberen Bildschirmrand in der Statusleiste angezeigt wird. ¹




Tipp: Wenn Sie Standorte nachverfolgen möchten, wenn keine Satellitensignale verfügbar sind, z. B. in Innenräumen und zwischen hohen Gebäuden, schalten Sie das WLAN ein, um die Standortgenauigkeit zu erhöhen.

¹

Hinweis: In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In der EU dürfen in Gebäuden nur WLAN-Verbindungen mit 5150–5350 MHz verwendet werden, und in den USA und Kanada dürfen in Gebäuden nur WLAN-Verbindungen mit 5,15–5,25 GHz verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden. Wichtig: Verwenden Sie eine Verschlüsselungsmethode, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.

Verwenden einer Mobilfunkdatenverbindung

AKTIVIEREN EINER MOBILFUNKDATENVERBINDUNG

Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf  und schalten Sie **Mobilfunkdaten** auf **An** .

VERWENDEN EINER MOBILFUNKDATENVERBINDUNG BEIM ROAMING

Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr** > **Mobilfunknetze** und schalten Sie **Daten-Roaming** auf **An**.¹



Tip: Um Ihre Datennutzung zu verfolgen, tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.

1

Wenn Sie sich beim Roaming mit dem Internet verbinden, können Ihre Datenkosten erheblich ansteigen, besonders im Ausland.

Im Internet navigieren

VERWENDEN SIE IHR TELEFON, UM IHREN COMPUTER MIT DEM INTERNET ZU VERBINDEN

Sie können über Ihren Laptop unterwegs problemlos ins Internet gehen. Verwandeln Sie Ihr Telefon in einen WLAN-Hotspot, und greifen Sie mit Ihrem Laptop oder einem anderen Gerät über Ihre Mobilfunkdatenverbindung auf das Internet zu.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr** > **Tethering & mobiler Hotspot**.
2. Aktivieren Sie die Funktion **Mobiler WLAN-Hotspot**, um Ihre mobile Datenverbindung über WLAN oder Bluetooth-Tethering freizugeben, um Bluetooth zu verwenden.

Das andere Gerät verwendet Daten über Ihre Datenverbindung. Dies kann Datenübertragungskosten nach sich ziehen. Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Kosten erhalten Sie von Ihrem Netzdienstanbieter.

STARTEN DES BROWSERS

Erhalten Sie aktuelle Nachrichten, und besuchen Sie Ihre Lieblingswebsites. Sie können **Google Chrome** verwenden, um auf Ihrem Mobiltelefon Internetseiten anzuzeigen. **Chrome** kann Sie auch vor Sicherheitsbedrohungen warnen.

Um im Web zu surfen, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

Tippen Sie auf **Chrome** .

SURFEN IM INTERNET

Sie benötigen keinen Computer, da Sie auf Ihrem Telefon problemlos im Internet surfen können.

1. Tippen Sie auf **Chrome** .
2. Geben Sie eine Internetadresse ein, und tippen Sie auf **→** .



Tipp: Wenn Sie für Datenübertragungen über keinen Pauschaltarif von Ihrem Netzdienstanbieter verfügen, können Sie eine Verbindung zum Internet über ein WLAN-Netzwerk herstellen, um Kosten für die Datenübertragung zu sparen.

ÖFFNEN EINER NEUEN REGISTERKARTE

Wenn Sie mehrere Websites gleichzeitig besuchen möchten, können Sie neue Browser-Registerkarten öffnen und zwischen ihnen wechseln.

Tippen Sie in **Chrome**

1. auf das Feld neben der **Adressleiste**
2. Tippen Sie auf **+**

WECHSELN ZWISCHEN REGISTERKARTEN

Tippen Sie in **Chrome**

1. auf das Feld neben der Adressleiste.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Registerkarte.

SCHLIESSEN EINER REGISTERKARTE

Tippen Sie in **Chrome**

1. auf das Feld neben der **Adressleiste**
2. Tippen Sie auf das **X** auf der Registerkarte, die Sie schließen möchten.

DURCHSUCHEN DES INTERNETS

Entdecken Sie mit der **Google** -Suche das Internet und die Welt. Sie können Suchwörter mit der Tastatur eingeben.

Tippen Sie in **Chrome**

1. auf die Suchleiste.
2. Geben Sie das Suchwort in das Suchfeld ein.
3. Tippen Sie auf **→**.

Sie können auch aus den vorgeschlagenen Treffern ein Suchwort auswählen.

EFFIZIENTES VERWENDEN IHRES DATENPLANS

Wenn Sie hinsichtlich der Kosten für die Datennutzung besorgt sind, können Sie mit Ihrem Telefon verhindern, dass Apps Daten senden oder erhalten, die im Hintergrund aktiv sind.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung** > **Datensparmodus**.
2. Schalten Sie den **Datensparmodus** auf **An**.

Schließen einer Verbindung

SCHLIESSEN VON INTERNETVERBINDUNGEN

Sparen Sie Akkuladung, indem Sie Internet-Verbindungen im Hintergrund schließen. Dazu müssen Sie nicht alle Anwendungen schließen.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **WLAN**.
2. Setzen Sie die WLAN-Einstellung auf **Aus**.

SCHLIESSEN EINER MOBILFUNKDATENVERBINDUNG

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten.
2. Tippen Sie auf **▲**.
3. Schalten Sie **Mobilfunkdaten** auf **Aus**.

FLUGMODUS AKTIVIEREN

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr**.
2. Schalten Sie den **Flugmodus** an.

Im Flugmodus sind Verbindungen zum Mobilfunknetz und die WLAN-Funktionen des Geräts ausgeschaltet. Beachten Sie die Anweisungen und Sicherheitsanforderungen z. B. der Fluggesellschaft sowie alle geltenden Gesetze und Vorschriften. Wenn es erlaubt ist, können Sie im Flugmodus die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen, etwa zum Surfen im Internet oder zum Einschalten der Bluetooth-Freigabe.

Bluetooth

Sie können eine drahtlose Verbindung zu anderen kompatiblen Geräten, wie zum Beispiel Telefone, Computer, Headsets oder KFZ-Zubehör, herstellen. Außerdem können Sie Ihre Fotos an kompatible Telefone oder an Ihren Computer senden.

HERSTELLEN EINER VERBINDUNG ZU BLUETOOTH-ZUBEHÖR

Sie können Ihr Telefon mit zahlreichen nützlichen Bluetooth-Geräten verbinden. Zum Beispiel: Mit einem drahtlosen Headset (separat erhältlich) haben Sie beim Telefonieren beide Hände frei. So können Sie beispielsweise während eines Anrufs weiter am Computer arbeiten. Die Verbindung eines Telefons mit einem Bluetooth-Gerät wird als "Koppeln" bezeichnet.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Schalten Sie **Bluetooth** auf **An**.
3. Stellen Sie sicher, dass das andere Gerät eingeschaltet ist. Möglicherweise müssen Sie den Kopplungsvorgang von dem anderen Gerät aus starten. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für das andere Gerät.
4. Um Ihr Telefon mit dem Gerät zu koppeln, tippen Sie auf das Gerät in der Liste der erkannten Bluetooth Geräte.
5. Möglicherweise müssen Sie einen Passcode eingeben. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für das andere Gerät.

Geräte mit drahtloser Bluetooth-Technologie kommunizieren mithilfe von Funkwellen, so dass keine direkte Sichtverbindung bestehen muss. Der Abstand zwischen Bluetooth Geräten darf jedoch nicht mehr als 10 Meter (33 Fuß) betragen. Die Verbindung unterliegt jedoch Beeinträchtigungen durch Hindernisse, z. B.

Wände, oder durch andere elektronische Geräte.

Gekoppelte Geräte können sich mit Ihrem Telefon verbinden, wenn Bluetooth eingeschaltet ist. Andere Geräte können Ihr Telefon nur dann erkennen, wenn die Ansicht für die Bluetooth-Einstellungen geöffnet ist.

Führen Sie keine Kopplung mit unbekanntem Geräten durch, und akzeptieren Sie keine Verbindungsanforderungen von unbekanntem Geräten. Auf diese Weise können Sie Ihr Telefon vor schädlichen Inhalten schützen.

TRENNEN EINES GEKOPPELTEN BLUETOOTH-GERÄTS


Wenn Ihr Telefon nicht mehr mit dem anderen Gerät verbunden sein muss, können Sie die Geräte voneinander trennen.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf den Namen des gekoppelten Geräts.
3. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Wenn Sie das andere Gerät erneut einschalten, wird die Verbindung automatisch wieder geöffnet.

ENTFERNEN EINER KOPPLUNG

Wenn Sie das Gerät, mit dem Sie Ihr Telefon gekoppelt haben, nicht mehr haben, können Sie die Kopplung entfernen.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Tippen Sie neben dem Namen eines Geräts auf .
3. Tippen Sie auf **ENTFERNEN**.

HERSTELLEN EINER VERBINDUNG ZUM TELEFON EINER ANDEREN PERSON MIT DER BLUETOOTH-FUNKTION

Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion, um eine drahtlose Verbindung zum Telefon einer anderen herzustellen, damit Sie Fotos und andere Inhalte teilen können.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Stellen Sie sicher, dass auf beiden Telefonen die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist.


3. Stellen Sie sicher, dass die Telefone füreinander sichtbar sind. Sie müssen sich in der Ansicht der Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons befinden, damit Ihr Telefon für andere Telefone sichtbar ist.
4. Es werden die Bluetooth-Telefone angezeigt, die sich in Ihrer Reichweite befinden. Tippen Sie auf das Telefon, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
5. Wenn das andere Mobiltelefon einen Passcode benötigt, geben Sie den Passcode ein, und tippen Sie auf **Koppeln**.

Der Passcode wird nur verwendet, wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu einem bestimmten Gerät herstellen.

SENDEN IHRER INHALTE ÜBER BLUETOOTH

Wenn Sie Inhalte teilen oder aufgenommene Fotos einem Freund senden möchten, verwenden Sie die Bluetooth-Funktion, um sie an kompatible Geräte zu senden.

Sie können mehrere Bluetooth-Verbindungen gleichzeitig verwenden. Während Sie beispielsweise ein Bluetooth-Headset verwenden, können Sie weiterhin Daten an ein anderes Gerät senden.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Schalten Sie **Bluetooth** auf **An**.
3. Gehen Sie zum Inhalt, den Sie senden wollen, und tippen Sie auf  > **Bluetooth**.
4. Tippen Sie auf das zu verbindende Gerät. Die Bluetooth-Geräte in Reichweite werden angezeigt.
5. Wenn das andere Gerät einen Passcode benötigt, geben Sie den Passcode ein. Der Passcode, den Sie selbst einrichten können, muss auf beiden Geräten eingegeben werden. Auf einigen Geräten steht der Passcode fest. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des anderen Geräts.

Der Speicherort der empfangenen Dateien hängt vom anderen Gerät ab. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für das andere Gerät.

NFC

Lernen Sie Ihre Umwelt kennen. Tippen Sie auf Zubehör, um eine Verbindung herzustellen, und tippen Sie auf Tags, um jemanden anzurufen oder eine Website zu öffnen. Mit NFC (Near Field Communication) können Sie ganz bequem eine Verbindung zu anderen Geräten herstellen.

ERSTE SCHRITTE MIT NFC

Aktivieren Sie die NFC-Funktion auf Ihrem Telefon, und beginnen Sie mit dem Tippen, um Inhalte zu teilen oder eine Verbindung zu anderen Geräten herzustellen.

Mit NFC bieten sich Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

- Kompatibles Zubehör mit Bluetooth-Funktechnik, etwa einem Headset oder einem Funklautsprecher, die NFC unterstützen, verbinden
- Auf Tags tippen, um mehr Inhalte für Ihr Mobiltelefon zu erhalten, oder um auf Online-Dienste zuzugreifen
- Mit Ihrem Mobiltelefon bezahlen, falls dies von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird

Der NFC-Bereich befindet sich auf der Rückseite Ihres Telefons. Tippen Sie mit dem NFC-Bereich auf andere Telefone, auf Zubehör, Tags oder Lesegeräte.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr** > **NFC**.
2. Schalten Sie **NFC** auf **An**.

Stellen Sie vor dem Verwenden von NFC sicher, dass der Bildschirm und die Tasten entsperrt sind.

LESEN VON NFC-TAGS

NFC-Tags können Informationen, wie eine Web-Adresse, eine Telefonnummer oder eine Visitenkarte, enthalten. Die gewünschten Informationen sind nur einen Fingerstreich entfernt.

Um einen Tag zu lesen, tippen Sie mit dem NFC-Bereich Ihres Telefons auf den Tag.

AKTIVIEREN VON NFC-ZAHLUNGEN

Sie können mit dem NFC Ihres Telefons Einkäufe bezahlen.

Um Zahlungen zu ermöglichen, tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mobil bezahlen**.



Note: Payment and ticketing apps and services are provided by third parties. HMD Global does not provide any warranty or take any responsibility for any such apps or services

including support, functionality, transactions, or loss of any monetary value. You may need to reinstall and activate the cards you have added as well as the payment or ticketing app after repair of your device.

HERSTELLEN EINER VERBINDUNG ZU BLUETOOTH ZUBEHÖR MITHILFE VON NFC

Haben Sie keine Hand frei? Verwenden Sie ein Headset. Oder warum hören Sie sich Musik nicht über drahtlose Lautsprecher an? Sie müssen das kompatible Zubehör nur mit Ihrem Telefon antippen.

1. Tippen Sie mit dem NFC-Bereich des Zubehörs gegen den NFC-Bereich des Mobiltelefons.¹
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

TRENNEN DES VERBUNDENEN ZUBEHÖRS

Wenn Ihr Telefon nicht mehr mit dem Zubehör verbunden sein muss, können Sie das Zubehör trennen.

Tippen Sie erneut auf den NFC-Bereich des Zubehörs.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Zubehörs.

¹

Zubehör ist separat erhältlich. Die Verfügbarkeit von Zubehör ist je nach Region unterschiedlich.

VPN

Für den Zugriff auf die Ressourcen in Ihrem Unternehmen, z. B. auf das Intranet oder Firmen-E-Mails, ist möglicherweise ein virtuelles privates Netzwerk (Virtual Private Network, VPN) erforderlich. Sie können den VPN-Dienst aber auch für private Zwecke einsetzen.

Wenden Sie sich an den IT-Administrator in Ihrem Unternehmen, um Details zur VPN-Konfiguration zu erhalten, oder gehen Sie auf die Internetseite des VPN-Dienstes für weitere Informationen.

VERWENDEN EINER SICHEREN VPN-VERBINDUNG

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr** > **VPN** .
2. Um ein VPN-Profil hinzuzufügen, tippen Sie auf **+** .
3. Geben Sie die Profilinformationen gemäß der Anweisung des IT-Administrators oder VPN-Diensts ein.

BEARBEITEN EINES VPN-PROFILS

1. Tippen Sie neben dem Namen eines Profils auf **⚙️** .
2. Ändern Sie die Informationen nach Bedarf.

LÖSCHEN EINES VPN-PROFILS

1. Tippen Sie neben dem Namen eines Profils auf **⚙️** .
2. Tippen Sie auf **VPN ENTFERNEN** .

Musik und Videos

Musik

Geben Sie Ihre Lieblingsmusik an beliebigen Orten wieder.

MUSIK ABSPIELEN

1. Tippen Sie auf **Musik abspielen** > ≡ > **Musikbibliothek** .
2. Tippen Sie auf einen Interpreten, auf ein Album, einen Song, ein Genre oder auf eine Wiedergabeliste.

UNTERBRECHEN ODER FORTSETZEN DER WIEDERGABE

1. Tippen Sie auf die "Aktuelle Titel"-Leiste am unteren Bildschirmrand, um **Aktuelle Titel** zu öffnen.
2. Tippen Sie auf ► oder || .



Tip: m Titel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben, tippen Sie auf ↻.

ERSTELLEN EINER WIEDERGABELISTE

Organisieren Sie Ihre Titel in Wiedergabelisten, damit Sie jederzeit die Musik hören können, die zu Ihrer Stimmung passt.

1. Tippen Sie beim Abspielen eines Titels auf ⋮ > **Zur Playlist hinzufügen** .
2. Um einen Titel zu Ihrer neuen Playlist hinzuzufügen, tippen Sie auf **NEUE PLAYLIST** ; um einen Titel einer vorhandenen Playlist hinzuzufügen, wählen Sie die Playlist aus der Liste aus.

HINZUFÜGEN VON MUSIKTITELN AUF IHREM TELEFON

Wenn Musik oder Videos auf Ihrem Computer gespeichert sind, Sie aber auf dem Telefon darauf zugreifen möchten, verwenden Sie ein USB-Kabel, um die Medien zwischen Telefon und Computer zu synchronisieren.

1. Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.
2. Ziehen Sie im Dateimanager Ihres Computers, wie z. B. Windows-Explorer oder macOS Finder, Ihre Musiktitel und Videos auf Ihr Telefon.

Videos

Nehmen Sie Ihre Lieblingsmedien mit, wenn Sie unterwegs sind – sehen Sie sich Videos an, wo Sie sich auch gerade befinden.

VIDEO ABSPIELEN

1. Tippen Sie auf **Fotos**.
2. Tippen Sie in der Galerie auf das Video, das wiedergegeben werden soll.



Tip: Um die Wiedergabe anzuhalten, tippen Sie auf **||**. Tippen Sie zum Fortsetzen auf **▶**.

SCHNELLER VOR-/RÜCKLAUF INNERHALB EINES VIDEOS

Um einen schnellen Vor- bzw. Rücklauf in einem Video durchzuführen, ziehen Sie den Schieberegler am unteren Bildschirmrand nach links oder rechts.

Organisieren Ihres Tags

Kalender

Behalten Sie die Zeit im Blick – erfahren Sie, wie Sie Ihre Termine, Aufgaben und Zeitpläne auf dem neuesten Stand halten.

KALENDER VERWALTEN

1. Tippen Sie auf **Kalender**.
2. Tippen Sie auf **☰**.
3. Markieren Sie die Kalender, die angezeigt werden sollen. Passen Sie Ihren Kalender an Ihre Anforderungen an. Tippen Sie auf **Einstellungen**, um weitere Alternativen zu finden.

Kalender werden automatisch hinzugefügt, wenn Sie auf Ihrem Telefon ein Konto hinzufügen möchten. Um ein neues Konto mit einem Kalender hinzuzufügen, tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten** > **Konto hinzufügen**.

HINZUFÜGEN EINES EREIGNISSES

Wenn Sie an einen Termin oder ein Ereignis erinnert werden möchten, fügen Sie diesen Eintrag zu Ihrem Kalender hinzu.

1. Tippen Sie in **Kalender** auf **+**, und wählen Sie einen Eintragstyp.
2. Geben Sie die gewünschten Details ein, und stellen Sie die Uhrzeit ein.
3. Um ein Ereignis an bestimmten Tagen zu wiederholen, tippen Sie auf **Mehr Optionen** > **Keine Wiederholung** und wählen aus, wie oft das Ereignis wiederholt werden soll.
4. Die Standardreminderung ist auf 30 Minuten vor dem Ereignis eingestellt. Um den Erinnerungszeitpunkt zu ändern, tippen Sie auf **30 Minuten vorher**, und wählen Sie den gewünschten Zeitpunkt.



Tip: Um ein Ereignis zu bearbeiten, tippen Sie auf das Ereignis und auf **✎**, und bearbeiten Sie die Details.

LÖSCHEN EINES TERMINS

1. Tippen Sie auf das Ereignis.
2. Tippen Sie auf **:** > **Löschen**.

Notizen

ERSTELLEN EINER NOTIZ

Notizen auf Papier können leicht verloren gehen. Notieren Sie sie stattdessen mit der App **Keep**. Auf diese Weise haben Sie Ihre Notizen immer dabei.

1. Tippen Sie auf **Keep** > **Erstellen einer Notiz**.
2. Schreiben Sie eine Notiz.


Ihre Notizen werden automatisch gespeichert.

Karten

Orte suchen und Wegebeschreibungen erhalten

FINDEN VON ORTEN

Google Maps hilft Ihnen beim Suchen nach bestimmten Orten und Unternehmen.

1. Tippen Sie auf **Karten**.
2. Geben Sie die Suchwörter in der Suchleiste ein, zum Beispiel eine Adresse oder einen Ortsnamen.
3. Wählen Sie ein Element aus der Liste der vorgeschlagenen Treffer beim Schreiben aus, oder tippen Sie zum Suchen auf .

Der Ort wird auf der Karte angezeigt. Falls keine Suchergebnisse gefunden werden, stellen Sie sicher, dass Sie die Suchwörter korrekt geschrieben haben.

ANZEIGEN IHRES DERZEITIGEN STANDORTS


Tippen Sie auf **Karten** > .

SUCHE NACH RESTAURANTS UND ANDEREN INTERESSANTEN ORTEN IN DER NÄHE

Tippen Sie auf **Karten** und die Suchleiste und wählen Sie eine Kategorie aus.

ERHALTEN VON WEGEBESCHREIBUNGEN

Erhalten Sie eine Wegeb Beschreibung als Fußgänger, Autofahrer oder Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln – verwenden Sie Ihren aktuellen Standort oder einen beliebigen anderen Ort als Ausgangspunkt.


1. Tippen Sie auf **Karten** . Geben Sie in die Suchleiste den Ort ein, zu dem Sie Wegbeschreibungen erhalten möchten.
2. Tippen Sie auf **Wegbeschreibungen** . Das Symbol in dem Kreis steht für das Transportmittel. Die Voreinstellung ist "Auto"  . Wenn Sie zu Fuß gehen oder ein öffentliches Verkehrsmittel nutzen möchten, wählen Sie dies unter der Suchleiste aus.
3. Wenn der Ausgangspunkt nicht Ihre aktuelle Position sein soll, tippen Sie auf **Ihr Standort** , und suchen Sie nach einem Ausgangspunkt.
4. Tippen Sie auf **START** , um die Navigation zu starten.

Die Route wird auf der Karte zusammen mit einer Schätzung der benötigten Zeit bis zum Ziel angezeigt. Um ausführliche Wegbeschreibungen anzuzeigen, wischen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben.


Herunterladen und Aktualisieren von Karten

HERUNTERLADEN VON KARTEN



Speichern Sie vor Reiseantritt neue Karten auf Ihrem Telefon, damit Sie unterwegs mithilfe der Karten und ohne Internetverbindung navigieren können.

1. Tippen Sie auf **Karten** >  > **Offline-Bereiche** > Eigene Karte auswählen.
2. Wählen Sie den Bereich auf der Karte und tippen Sie auf **HERUNTERLADEN** .

AKTUALISIEREN EINER VORHANDENEN KARTE

1. Tippen Sie auf **Karten** >  > **Offline-Bereiche** und den Namen der Karte.
2. Tippen Sie auf **AKTUALISIEREN** .



Sie können Ihr Telefon auch so einstellen, dass die Karten automatisch aktualisiert werden. Tippen Sie auf **Karten** >  > **Offline-Bereiche** >  , und schalten Sie **Offline-Bereiche automatisch aktualisieren** und **Offline-Bereiche automatisch herunterladen** auf **An** .

LÖSCHEN EINER KARTE

1. Tippen Sie auf **Karten** > **≡** > **Offline-Bereiche** und den Namen der Karte.
2. Tippen Sie auf **LÖSCHEN**.

Verwenden von Ortungsdiensten

Verwenden Sie Karten, um Ihren Standort zu ermitteln oder beim Aufnehmen von Fotos den Aufnahmeort hinzuzufügen. Sofern Ihr Standort mit Satelliten- oder Netzwerktechnologie ermittelbar ist, können Sie Fotos oder Videos mit Positionsdaten versehen. Wenn Sie Fotos oder Videos mit eingebetteten Standortdaten weitergeben, sind diese gegebenenfalls für die Betrachter der Fotos oder Videos sichtbar. Einige Apps können Ihre Standortinformationen verwenden, um Ihnen eine größere Auswahl von Diensten anzubieten.

EINSCHALTEN DER ORTUNGSDIENSTE

Auf Ihrem Telefon wird Ihr Standort auf der Karte mithilfe eines Satellitenpositionierungssystems, einer WLAN-Netzwerk-Standortbestimmung oder der Mobilfunkortung (Zellen-ID) angezeigt. Die Verfügbarkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der Standortdaten hängen beispielsweise von Ihrem Standort, der Umgebung und den von Dritten bereitgestellten Informationen ab und können eingeschränkt sein. In Gebäuden oder unterirdisch sind Standortdaten möglicherweise nicht verfügbar. Der Assisted GPS (A-GPS)-Netzwerkservice und ähnliche Erweiterungen von GPS und GLONASS rufen Standortinformationen mithilfe des Mobilnetzwerks ab und unterstützen die Berechnung Ihres aktuellen Standorts. Für einige Satellitennavigationssysteme müssen möglicherweise kleine Datenmengen über das Mobilfunknetzwerk übertragen werden. Wenn Sie Datenübertragungskosten vermeiden möchten, beispielsweise auf Reisen, können Sie die mobile Datenverbindung in Ihren Telefoneinstellungen ausschalten. Durch die WLAN-Netzwerk-Standortbestimmung wird die Standortgenauigkeit erhöht, wenn keine Satellitensignale verfügbar sind, besonders in Innenräumen und zwischen hohen Gebäuden. Wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die WLAN-Nutzung eingeschränkt ist, können Sie WLAN in Ihren Telefoneinstellungen ausschalten.

Tippen Sie auf **Einstellungen** > tippen Sie auf **Standort** und schalten Sie **Standort an**.

Apps und Services

Google Play

Ihr Android-Telefon zeigt seine ganze Leistungsstärke mit Google Play – Apps, Musik, Filme und Bücher stehen direkt bereit für Ihre Unterhaltung. Alles was Sie brauchen, ist ein Google-Konto.

HINZUFÜGEN EINES GOOGLE-KONTOS ZUM MOBILTELEFON

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten** > **Konto hinzufügen** > **Google** .
Bestätigen Sie bei Aufforderung Ihr Gerätesperrungsverfahren.
2. Geben Sie die Anmeldedaten für Ihr Google-Konto ein, und tippen Sie auf **Weiter** ,
oder tippen Sie auf **Neues Konto erstellen** .
3. Befolgen Sie die auf Ihrem Telefon angezeigten Anweisungen.

HERUNTERLADEN VON APPS

Nutzen Sie das ganze Potenzial Ihres Telefons – im Google Play Store warten Tausende von Apps auf Sie, die Ihnen dabei helfen.¹

1. Tippen Sie auf **Play Store** .
2. Tippen Sie auf die Suchleiste, um nach Apps zu suchen, oder wählen Sie Apps aus Ihren Empfehlungen aus.
3. Tippen Sie in der App-Beschreibung auf **INSTALLIEREN** , um die App herunterzuladen und zu installieren.

Installierte Apps sind im **Apps-Menü** verfügbar. Wischen Sie auf Ihrem **Startbildschirm** von unten nach oben, um Ihre Apps zu sehen.

APPS AKTUALISIEREN

Aktualisieren Sie Ihre **Play Store** -Apps, um die neuesten Features und Fehlerbehebungen zu erhalten.

1. Tippen Sie auf **Play Store** > **☰** > **Meine Apps und Spiele** , um die verfügbaren Updates zu sehen.
2. Tippen Sie auf eine App, für die ein Update verfügbar ist, und dann auf **AKTUALISIEREN** .

Sie können auch alle Apps auf einmal aktualisieren. Tippen Sie in **Meine Apps und Spiele** auf **ALLE AKTUALISIEREN** .

HERUNTERGELADENE APPS ENTFERNEN

Tippen Sie auf **Play Store** > **☰** > **Meine Apps und Spiele** , wählen Sie eine App, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie auf **DEINSTALLIEREN** .

HOLEN SIE SICH MUSIK, FILME ODER BÜCHER MIT GOOGLE PLAY.

Mit Google Play haben Sie Zugriff auf Millionen von Songs und Tausende von Filmen und Büchern.

Tippen Sie auf **Play Music** , **Play Movies** oder **Play Books** , um mehr zu erfahren.

¹

Sie benötigen ein Google-Konto auf Ihrem Mobiltelefon, um die Google Play-Services nutzen zu können. Einige der Inhalte in Google Play können kostenpflichtig sein. Um eine Zahlungsmethode hinzuzufügen, tippen Sie auf **Play Store** > **Menü** > **Konto** > **Zahlungsmethoden** . Achten Sie stets darauf, dass Sie die Erlaubnis des Eigentümers der Zahlungsmethode haben, wenn Sie in Google Play Inhalte kaufen.

Software-Updates und Backups

Aktualisieren Ihrer Mobiltelefonsoftware

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand – aktualisieren Sie die Software und die Apps Ihres Telefons per Funk, um neue und erweiterte Funktionen für Ihr Telefon zu erhalten. Durch das Aktualisieren der Software kann auch die Leistung Ihres Telefons verbessert werden.

INSTALLIEREN VERFÜGBARER UPDATES

Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Systemaktualisierungen** > **Auf Updates überprüfen**, um zu prüfen, ob Updates verfügbar sind.

Wenn Ihr Telefon Sie darüber informiert, dass eine Aktualisierung verfügbar ist, folgen Sie einfach den Anweisungen auf Ihrem Telefon. Wenn der Speicher auf Ihrem Telefon zu voll wird, müssen Sie möglicherweise Anwendungen, Fotos und andere Inhalte auf die Speicherkarte verschieben.

Warnung: Erst nach Abschluss einer Softwareaktualisierung und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät wieder nutzen. Dies gilt auch für Notrufe.

Bevor Sie das Update starten, schließen Sie ein Ladegerät an, oder stellen Sie sicher, dass der Ladestand des Akkus ausreicht, und verbinden Sie das Gerät mit dem WLAN, da die Updatepakete möglicherweise eine große Menge mobiler Daten nutzen.

Sichern Ihrer Daten

Um den Schutz Ihrer Daten sicherzustellen, verwenden Sie die Datensicherungsfunktion Ihres Telefons. Ihre Gerätedaten (wie etwa WLAN-Kennwörter oder der Anrufverlauf) und die App-Daten (wie etwa Einstellungen und von Apps gespeicherte Daten) werden gerätefern gesichert.

AKTIVIEREN DER AUTOMATISCHEN DATENSICHERUNG

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sichern & zurücksetzen**, und schalten Sie **meine Daten sichern** auf **An**.
2. Tippen Sie auf **Sicherungskonto**, um auszuwählen, in welchem Konto Ihre Daten gesichert werden sollen.

Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen und Entfernen privater Inhalte vom Telefon

Unfälle passieren – wenn Ihr Telefon nicht korrekt funktioniert, können Sie dessen Einstellungen wiederherstellen. Wenn Sie ein neues Telefon kaufen oder Ihr Telefon aus anderen Gründen entsorgen oder recyceln möchten, erfahren Sie hier, wie Sie persönliche Informationen und Inhalte entfernen können. Beachten Sie, dass Sie dafür verantwortlich sind, alle privaten Inhalte zu entfernen.

ZURÜCKSETZEN IHRES TELEFONS

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sichern & zurücksetzen** > **Auf Werkszustand zurück**.
2. Befolgen Sie die auf Ihrem Telefon angezeigten Anweisungen.

Speicher

Verwenden Sie das Menü "Speicher", um den verfügbaren Speicherplatz zu prüfen.

PRÜFEN DES VERFÜGBAREN SPEICHERPLATZES AUF IHREM TELEFON

Wenn der Telefonspeicher fast voll ist, prüfen Sie zunächst, welche Daten nicht länger erforderlich sind, und entfernen Sie diese:

- Text-, Multimedia- und E-Mail-Nachrichten
- Kontakteinträge und -details
- Apps
- Musik, Fotos oder Videos

Anstatt sie zu entfernen, können Sie die Dateien auch auf die Speicherkarte verschieben.

Die Qualität Ihrer Speicherkarte kann sich unter Umständen erheblich auf die Leistung Ihres Telefons auswirken. Um die bestmögliche Leistung zu erhalten, verwenden Sie eine schnelle Karte mit einer Kapazität von 4–128 GB von einem bekannten Hersteller.

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Durch die Verwendung nicht kompatibler Speicherkarte können sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

Um zu sehen, wie viel Speicherplatz Sie verfügbar haben und wie dieser verwendet wird, tippen Sie auf **Einstellungen** > **Speicher** .

VERSCHIEBEN VON APPS AUF EINE SPEICHERKARTE

Sie können den Speicherplatz Ihres Mobiltelefon mithilfe einer Speicherkarte erweitern.¹

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Apps** .
2. Tippen Sie auf den Namen der App.
3. Tippen Sie auf **Speicher** unter **Genutzter Speicher** , tippen Sie auf **Ändern** > **Speicher** für die App auswählen.

Sie können die Anwendungen später wieder von der Speicherkarte auf Ihr Telefon verschieben.

Der Typ der Speicherkarte hat möglicherweise Einfluss darauf, wie lange das Verschieben großer Dateien auf die Karte dauert.

HERUNTERGELADENE APPS ENTFERNEN

Tippen Sie auf **Play Store** > **≡** > **Meine Apps und Spiele** , wählen Sie eine App, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie auf **DEINSTALLIEREN** .

DEAKTIVIEREN EINER APP

Manche der auf Ihrem Gerät vorinstallierten Apps können nicht gelöscht werden. Sie lassen sich jedoch deaktivieren und erscheinen dann nicht auf der Liste der Apps auf dem Gerät. Wenn Sie eine App deaktivieren, können Sie sie später wieder zu Ihrem Gerät hinzufügen.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Apps** .
2. Tippen Sie auf den Namen der App.
3. Tippen Sie auf **DEAKTIVIEREN** . Möglicherweise können nicht alle Apps deaktiviert werden.

Falls eine installierte Anwendung von einer entfernten Anwendung abhängt, funktioniert die installierte Anwendung möglicherweise nicht mehr. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der installierten Anwendung.

ERNEUTES HINZUFÜGEN EINER DEAKTIVierten APP

Sie können eine deaktivierte App wieder zur Liste der Apps hinzufügen.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Apps** .
2. Tippen Sie auf **Alle Apps** > **Deaktiviert** .
3. Tippen Sie auf den Namen der App.
4. Tippen Sie auf **AKTIVIEREN** .

KOPIEREN VON INHALTEN ZWISCHEN IHREM TELEFON UND EINEM COMPUTER

Sie können Fotos, Videos und andere von Ihnen erstellte Inhalte zwischen Ihrem Telefon und einem Computer kopieren, um sie zu zeigen oder zu speichern.

1. Schließen Sie Ihr Telefon über ein kompatibles USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Dateimanager, zum Beispiel Windows-Explorer oder macOS Finder, und wechseln Sie zu Ihrem Telefon.
3. Ziehen Sie Elemente von Ihrem Telefon auf den Computer oder umgekehrt.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Dateien auf Ihrem Telefon in die richtigen Ordner kopieren, da diese sonst möglicherweise nicht angezeigt werden.

¹

Die Speicherkarte ist separat erhältlich.

Schutz Ihres Mobiltelefons

Schützen Ihres Mobiltelefons mit Fingerabdruck

Sie können Ihr Telefon einfach mit einer Fingerberührung entsperren. Richten Sie Ihre Fingerabdruck-ID zur Erhöhung der Sicherheit ein.

FINGERABDRUCK HINZUFÜGEN

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Fingerabdruck**. Wenn Sie auf Ihrem Telefon keine Displaysperre eingerichtet haben, tippen Sie auf **DISPLAYSPERRE EINRICHTEN**.
2. Wählen Sie aus, welche alternative Entsperrmethode Sie für den Sperrbildschirm verwenden möchten, und befolgen Sie die auf Ihrem Mobiltelefon angezeigten Anweisungen.

ENTSPERREN IHRES MOBILTELEFONS MIT DEM FINGER

Legen Sie Ihren registrierten Finger auf den Sensor.

Wenn Sie im Falle eines Fehlers des Fingerabdrucksensors keine alternativen Anmeldemethoden zur Wiederherstellung oder Zurücksetzung des Telefons verwenden können, müssen Sie Ihr Telefon zum Kundendienst bringen. Möglicherweise fallen zusätzliche Gebühren an, und u. U. werden alle persönlichen Daten auf Ihrem Mobiltelefon gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie über eine Servicestelle in der Nähe oder bei Ihrem Mobiltelefonhändler.

Ändern des PIN-Codes der SIM-Karte

Wenn für Ihre SIM-Karte ein Standard-SIM-PIN-Code bereitgestellt wurde, können Sie diesen ändern und sicherer machen. Diese Funktion wird nicht von allen Netzbetreibern unterstützt.

AUSWÄHLEN IHRER SIM-PIN

Sie können Ihre eigenen Ziffern für die SIM-PIN auswählen. Der SIM-PIN-Code kann 4 bis 8 Ziffern lang sein.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **SIM-Sperre einrichten** .
2. Tippen Sie unter der ausgewählten SIM-Karte auf **PIN ändern** .



Tipp: Wenn Sie Ihre SIM-Karte nicht mit einem PIN-Code schützen möchten, setzen Sie in **SIM-Sperre einrichten** **SIM-Karte sperren** auf **Aus** , und geben Sie Ihre aktuelle PIN ein.

Zugriffscodes

Erfahren Sie, was die verschiedenen Codes auf Ihrem Mobiltelefon bedeuten.

PIN- ODER PIN2-CODE

PIN- oder PIN2-Codes haben 4–8 Stellen.

Diese Codes schützen Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff oder sind für den Zugriff auf einige Funktionen erforderlich. Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass es zur Eingabe des PIN-Codes auffordert, wenn Sie es einschalten.

Wenn Sie die Codes vergessen haben oder die Zugriffscodes nicht mit Ihrer Karte bereitgestellt wurden, wenden Sie sich an Ihren Netzdienstleister.

Wenn Sie den Code drei Mal hintereinander falsch eingegeben haben, müssen Sie den Code mit dem PUK- oder PUK2-Code entsperren.

PUK- ODER PUK2-CODE

PUK- oder PUK2-Codes sind erforderlich, um einen PIN- oder PIN2-Code zu entsperren.

Wenn die Codes nicht zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellt wurden, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

SPERRCODE

Auch als Sicherheitscode oder Kennwort bezeichnet.

Der Sperrcode trägt dazu bei, Ihr Mobiltelefon vor unbefugter Nutzung zu schützen. Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass es zur Eingabe eines von Ihnen festgelegten Sperrcodes auffordert. Halten Sie den Code geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Mobiltelefon auf.

Wenn Sie den Code vergessen haben und Ihr Mobiltelefon gesperrt ist, müssen Sie Ihr Telefon zum Kundendienst bringen. Möglicherweise fallen zusätzliche Gebühren an. Möglicherweise werden auch alle persönlichen Daten auf Ihrem Telefon gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie über eine Servicestelle in der Nähe oder bei Ihrem Telefonhändler.

IMEI-CODE

Anhand des IMEI-Codes werden Mobiltelefone im Netzwerk identifiziert. Unter Umständen müssen Sie die Nummer auch bei Ihrer Servicestelle oder dem Mobiltelefonanbieter angeben.

Wählen Sie ***#06#** , um Ihre IMEI-Nummer anzuzeigen.

Die IMEI-Nummer des Telefons ist auch abhängig vom Telefonmodell auf dem Telefon oder auf dem SIM-Fach aufgedruckt. Falls Ihr Telefon eine abnehmbare hintere Abdeckung besitzt, finden Sie den IMEI-Code darunter.

Die IMEI-Nummer ist auch auf der original Verkaufsverpackung angegeben.

ORTEN ODER SPERREN IHRES TELEFONS

Falls Ihr Telefon verloren geht und Sie sich für ein Google-Konto angemeldet haben, können Sie das Telefon damit möglicherweise aus der Ferne finden, sperren oder löschen. Find My Device ist standardmäßig für Telefone eingeschaltet, die mit einem Google-Konto verknüpft sind.

Um Find My Device zu verwenden, muss Ihr verlorenes Telefon die folgenden Bedingungen erfüllen:

- Eingeschaltet
- Bei einem Google-Konto angemeldet
- Über Mobilfunk oder WLAN verbunden
- Auf Google Play sichtbar
- Standort eingeschaltet
- Find My Device eingeschaltet

Wenn Find My Device eine Verbindung mit Ihrem Telefon herstellt, sehen Sie den Standort des Telefons und das Telefon erhält eine Benachrichtigung.

1. Öffnen Sie android.com/find auf einem mit dem Internet verbundenen Computer, Tablet oder Telefon und melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.
2. Wenn Sie mehrere Telefone besitzen, klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf das verloren gegangene Telefon.
3. Auf der Karte sehen Sie ungefähr, wo sich das Telefon befindet. Der Standort ist annähernd und möglicherweise nicht genau.

Wenn Ihr Gerät nicht gefunden werden kann, zeigt Find My Device seinen letzten bekannten Standort an, falls verfügbar. Um Ihr Telefon zu sperren oder zu löschen, befolgen Sie die Anleitungen auf der Website.

Produkt- und Sicherheitsinformationen

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Ihre Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen lokale Gesetze und Vorschriften verstoßen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.



IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Befolgen Sie in Gefahrenbereichen alle Anweisungen.



VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren stets für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren stets Vorrang haben.



INTERFERENZEN

Alle drahtlosen Geräte können Störungen unterliegen, die die Leistung beeinträchtigen können.



QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST

Installation und Reparatur dieses Produkts dürfen nur durch qualifiziertes Personal erfolgen.



AKKUS, LADEGERÄTE UND WEITERES ZUBEHÖR

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weitere Zubehörteile, die von HMD Global Oy für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurden. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.



BEWAHREN SIE IHR GERÄT TROCKEN AUF

Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.



GLASKOMPONENTEN

Das Display des Geräts besteht aus Glas. Dieses Glas kann brechen, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt oder einem heftigen Schlag ausgesetzt wird. Wenn das Glas bricht, berühren Sie die Glassplitter nicht mit den Händen und versuchen Sie nicht, die Glassplitter vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem das Glas durch qualifiziertes Kundendienstpersonal ersetzt wurde.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, setzen Sie sich nicht über längere Zeiträume hohen Lautstärken aus. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschalteten Lautsprechern an Ihr Ohr halten.



SAR

Dieses Gerät erfüllt bei Verwendung in der normalen Position am Ohr oder mit einem Mindestabstand zum Körper von 5 mm die Regeln für die Hochfrequenzbelastung. Die genauen maximalen SAR-Werte finden Sie im Abschnitt mit den Informationen zur Zertifizierung (SAR) in dieser Bedienungsanleitung. Weitere Informationen finden Sie unter www.sar-tick.com.

Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine andere Art von Gerätehalterung verwendet wird, um das Gerät am Körper zu tragen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und sich mindestens im oben genannten Abstand vom Körper befinden. Beachten Sie, dass Mobilgeräte auch dann senden können, wenn Sie gerade keinen Sprachanruf tätigen.

Netzdienste und Kosten

Für die Verwendung bestimmter Funktionen und Dienste oder das Herunterladen von Inhalten (einschließlich kostenloser Artikel) ist eine Verbindung zu einem Mobilfunknetz erforderlich. Dadurch können große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen. Möglicherweise müssen Sie auch einige Funktionen abonnieren.

Sie können Ihr Gerät nur in den GSM-Netzen 850/900/1800/1900, den WCDMA-Netzen 1/2/5/8 und den LTE-Netzen 1/3/5/7/8/20/28/38/40 verwenden. Sie müssen ein Abonnement mit einem Dienstanbieter abgeschlossen haben.



Wichtig: Möglicherweise wird 4G/LTE nicht von Ihrem Netzdienstanbieter oder dem Dienstanbieter unterstützt, den Sie auf Reisen nutzen. In diesem Fall können Sie möglicherweise keine Anrufe tätigen oder annehmen, keine Mitteilungen senden oder empfangen oder keine mobilen Datenverbindungen nutzen. Um sicherzustellen, dass Ihr Gerät problemlos funktioniert, wenn der 4G-/LTE-Dienst nicht vollständig verfügbar ist, sollten Sie die höchste Verbindungsgeschwindigkeit von 4G zu 3G ändern. Tippen Sie dazu auf dem Startbildschirm **Einstellungen** > **Mehr** > **Mobilfunknetze** und ändern Sie die Einstellung **Bevorzugter Netzwerktyp** auf **2G/3G**.



Hinweis: In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In der EU dürfen in Gebäuden nur WLAN-Verbindungen mit 5150–5350 MHz verwendet werden, und in den USA und Kanada dürfen in Gebäuden nur WLAN-Verbindungen mit 5,15–5,25 GHz verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Notrufe




Wichtig: Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf ein Telefon, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Bevor Sie anrufen:

- Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
- Wenn der Bildschirm und die Tasten des Mobiltelefons gesperrt sind, entsperren Sie diese.
- Suchen Sie einen Ort auf, an dem die Signalstärke ausreichend ist.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .

1. Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer für Ihre Region ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Beenden Sie den Anruf erst, wenn Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

Gegebenenfalls müssen Sie noch Folgendes durchführen:

- Setzen Sie eine SIM-Karte in das Mobiltelefon ein. Wenn Sie keine SIM-Karte haben, tippen Sie auf dem gesperrten Bildschirm auf **Notfall**.
- Wenn Sie zum Eingeben eines PIN-Codes aufgefordert werden, tippen Sie auf **Notfall**.
- Deaktivieren Sie Sperren wie Anrufsperre, Rufnummernbeschränkung oder Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen.
- Falls das Mobilfunknetz nicht verfügbar ist, Sie aber Zugriff auf das Internet besitzen, können Sie auch einen Internetanruf führen.

Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, den Akku, das Ladegerät und das Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, die Betriebsbereitschaft des Geräts zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können das Gerät oder den Akku beschädigen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und es beschädigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht auf andere Weise als in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät oder den Akku nicht fallen, setzen Sie es/ihn keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es/ihn nicht. Eine grobe Behandlung kann zu Beschädigungen führen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe kann der ordnungsgemäße Betrieb verhindert werden.
- Halten Sie das Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Gerät, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.

Bei einer intensiven Nutzung kann das Gerät warm werden. In den meisten Fällen ist dies normal. Das Gerät wird zur Temperaturregulierung möglicherweise automatisch gedrosselt. Es können auch Programme geschlossen, der Ladevorgang beendet und das Gerät bei Bedarf ausgeschaltet werden. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Wiederverwertung



Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Elektrische und elektronische Produkte enthalten viele wertvolle Materialien, darunter Metalle (wie Kupfer, Aluminium, Stahl und Magnesium) und Edelmetalle (wie Gold, Silber und Palladium). Alle Materialien in Ihrem Gerät lassen sich zur Herstellung neuer Materialien oder zur Energieerzeugung verwenden.

Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern



SYMBOL EINER DURCHGESTRICHENEN ABFALLTonne AUF RÄDERN

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll, sondern bringen Sie sie zur Wiederverwertung. Informationen zu den Annahmestellen für die Wiederverwertung in Ihrer Nähe erhalten Sie bei regionalen Abfallunternehmen.

Akku- und Ladegerätinformationen

INFORMATIONEN ZU AKKU UND LADEGERÄT

Informationen zum Überprüfen, ob Ihr Telefon einen entnehmbaren oder nicht entnehmbaren Akku besitzt, finden Sie in der Anleitung "Erste Schritte".

Geräte mit entnehmbarem Akku

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nur mit einem Originalakku. Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku.

Geräte mit nicht entnehmbarem Akku

Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen. Dies könnte zu Schäden am Gerät führen. Um den Akku auszutauschen, bringen Sie das Gerät zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, bringen Sie das Gerät zum Austausch des Akkus zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte, die den CTIA-Zertifizierungsanforderungen für die Battery System Compliance (Standard IEEE 1725) entsprechen. Die Verwendung eines nicht geeigneten Akkus oder Ladegeräts kann zu Bränden, Explosionen, Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.

Laden Sie Ihr Telefon mit dem hierzu vorgesehenen Ladegerät auf. Der Stecker des Ladegeräts kann variieren. Die Ladedauer kann je nach Funktionalität des Mobiltelefons variieren. Ladegeräte von Drittanbietern, die den maßgeblichen CTIA-Anforderungen entsprechen, das USB-IF-Logo tragen und über den USB-Anschluss angeschlossen werden können, sind möglicherweise auch für dieses Gerät geeignet. Zubehör, das in diesem Benutzerhandbuch erwähnt wird, wie beispielsweise Ladegeräte, Headsets oder Datenkabel, muss möglicherweise separat erworben werden.

Kleinkinder

Ihr Gerät und dessen Zubehör sind keine Spielzeuge. Sie können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Telefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob dieses ausreichend gegen externe hochfrequente Schwingungen abgeschirmt ist.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimetern zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten, um eine mögliche Störung zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden:

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimetern zum medizinischen Gerät und einhalten,
- dürfen das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren,
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- müssen das Mobiltelefon ausschalten, wenn Grund zu der Vermutung besteht, dass es zu einer Störung gekommen ist.
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Bei Fragen zur Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hören



Warnung: Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten

Ihr Gerät kann Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Treffen Sie daher folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Beim Öffnen von Mitteilungen ist Vorsicht geboten. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder Computer verursachen.
- Seien Sie vorsichtig bei der Annahme von Verbindungsanfragen, beim Öffnen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten. Akzeptieren Sie keine Bluetooth-Verbindungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen.
- Installieren und verwenden Sie nur Dienste und Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und angemessenen Schutz bieten.
- Installieren Sie Antivirus-Programme oder andere Schutzprogramme auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern. Verwenden Sie jeweils nur ein Antivirus-Programm. Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Programme kann die Leistung und den Betrieb des Geräts und/oder Computers beeinträchtigen.
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie über vorinstallierte Lesezeichen und Verknüpfungen auf Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. HMD Global bestätigt oder übernimmt keine Haftung für derartige Internetseiten.

Fahrzeuge

Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal in ein Fahrzeug eingebaut werden.

Fehlerhafte Montage kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren oder explosionsgefährlichen Stoffe im selben Raum wie das Telefon, dessen Komponenten oder Zubehör auf und führen Sie solche Stoffe nicht mit sich. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht im Ausdehnungsbereich des Airbags.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Telefon an explosionsgefährdeten Orten, wie in der Nähe von Zapfsäulen, aus. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit Verletzungen oder Todesfolge auslösen. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung an Tankstellen, in chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Unter Umständen sind explosionsgefährdete Orte nicht immer deutlich gekennzeichnet. Dies sind in der Regel Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen müssen, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden, sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel in der Luft befinden. Erkundigen Sie sich beim Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, ob dieses Telefon ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Informationen zur Verwaltung digitaler Rechte

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass Sie Fotos, Musik oder andere Inhalte nicht kopieren, ändern oder übertragen können.

Urheberrechte und Hinweise

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt HMD Global Oy (Ltd.), dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

HINWEIS ZU FCC

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von HMD Global genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben. Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzwerte wurden eingerichtet, um einen ausreichenden Schutz gegen Interferenzen zu bieten, wenn das Gerät in einem Wohnbereich betrieben wird. Das Gerät erzeugt und verwendet hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und betrieben wird, können Störungen im Funkverkehr auftreten. In Ausnahmefällen können bestimmte Installationen aber dennoch Störungen verursachen. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollten Sie versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine andere Steckdose, sodass Gerät und Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Lassen Sie sich durch den Händler oder durch einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker beraten.

URHEBERRECHTE UND ANDERE HINWEISE

Die Verfügbarkeit von bestimmten Produkten, Funktionen, Programmen und Diensten kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzwidrige Abweichung ist untersagt.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das geltende Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den

Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. HMD Global behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind HMD Global oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Die vollständige oder teilweise Reproduktion, Übertragung oder Verbreitung der Inhalte dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von HMD Global verboten. HMD Global verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Entwicklung HMD Global behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

HMD Global übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Telefon gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung einer App akzeptieren Sie, dass diese wie besehen zur Verfügung gestellt wird.

Das Herunterladen von Karten, Spielen, Musik und Videos sowie das Hochladen von Bildern und Videos ist möglicherweise mit der Übertragung großer Datenmengen verbunden. Einige Anbieter erheben möglicherweise entsprechende Übertragungskosten. Die Verfügbarkeit von bestimmten Produkten, Diensten und Funktionen kann je nach Region unterschiedlich sein. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Händler vor Ort.

Bestimmte Features, Funktionen und Leistungsmerkmale sind möglicherweise abhängig vom Netzwerk und können zusätzlichen Bedingungen und Gebühren unterliegen.

Alle diese Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

HMD Global Oy ist der ausschließliche Lizenzinhaber der Marke Nokia für Telefone und Tablets. Nokia ist eine eingetragene Marke der Nokia Corporation. OZO ist eine Marke von Nokia Technologies Oy.

Die Datenschutzerklärung von HMD Global verfügbar unter <http://www.nokia.com/phones/privacy> gilt für Ihre Nutzung des Geräts.

Qualcomm und Snapdragon sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated.

Android, Google und Google Play sind Marken von Google Inc.

ZEISS, das ZEISS-Logo, Tessar und T* sind eingetragene Marken der Carl Zeiss AG, die unter der Lizenz von Carl Zeiss Vision GmbH verwendet werden.

Alle anderen Marken sind Eigentum der entsprechenden Unternehmen.