SGH-i900

Bedienungs-anleitung

SAMSUNG

Verwendung der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist speziell dafür gedacht, Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Geräts zu führen.

Themen, die in diesem Handbuch nicht behandelt sind, finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems Windows Mobile® 6 Professional.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in dieser Anleitung begegnen werden:

WARNING — *Warnung* – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten

CAUTION — *Vorsicht* – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten

Hinweis – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

▶ *Siehe* – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ▶ S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")

→ *Gefolgt von* – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Tippen Sie auf **Start** → **Programme** → **Kamera** (bedeutet **Start**, gefolgt von **Programme**, gefolgt von **Kamera**)

[ ] *Viereckige Klammern* – verweisen auf Gerätetasten, z.B.: [ⓘ] (d.h. Ein/Aus-Taste)

Urheberrechte und Warenzeichen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Dieses Produkt enthält Software, die von MS, einem Partner der Microsoft Corporation lizenziert ist. Microsoft und die Software, die den Namen Microsoft trägt, sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Lesen Sie vor Verwendung dieses Produktes die Informationen zu Rechten und Einschränkungen unter MICROSOFT-SOFTWARELIZENZBEDINGUNGEN FÜR DIE SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6 - Vertrag auf der Rückseite dieses Handbuchs durch.

- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.

- Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. weltweit – Bluetooth QD ID: B014133
- DivX® ist eine eingetragene Marke von DivX, Inc., und wird unter Lizenz verwendet.

Inhalt

Sicherheits- und Bedienungshinweise ...5

1. Text eingeben 15

Texteingabemethode ändern 15

Voreingestellten Texteingabemethode ändern 15

Text mit dem Buchstabenerkenner eingeben 16

Text mit dem Samsung Keyboard eingeben 17

Text mit dem Samsung Keypad eingeben 17

Text mit dem Samsung Phonepad eingeben 18

Text mit dem Strichzugerkenner eingeben 18

Text auf der Tastatur eingeben 19

Text mit dem Transcriber eingeben ... 19

Eine Skizze erstellen 21

2. Kommunikation 22

Anrufe 22

Messaging 24

3. Medien 28

Kamera 28

Medienalbum 31

Fotodias 33

Touch Player 35
ShoZu 37
Video Editor 38
Streaming Player 43
UKW-Radio 43

4. Organizer 45
Kontakte 45
Kalender 48
Office Mobile 48
Notizen 51
Aufgaben 52
Uhr 53

5. Internet 55
Windows Live 55
Messenger 55
RSS-Reader 57
Podcasts 58
Google-Startprogramm 59
Google Maps 59

6. Verbindungen 62
Bluetooth 62
ActiveSync 65

7. Zusätzliche Programme 69
Spiele 69
Java 69
Rechner 69
Smart-Konverter 70
Task-Manager 70
Task-Switcher 71
Ihr Gerät durchsuchen 72
Hauptmenü 72
Datei-Explorer 73
TV-Out-Viewer 73
Digitaler Rahmen 74
Smart Reader 75

8. Rat und Hilfe bei Problemen 77

9. MICROSOFT-SOFTWARELIZENZBEDINGUNGEN FÜR DIE SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6 - Vertrag 82

Index 93

Sicherheits- und Bedienungshinweise

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Geräts sicherzustellen.

Sicherheitswarnungen

WARNING

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Ersticken oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

Schützen Sie Ihr Gehör

Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut sind, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe Wireless Technology Research empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobilgerät und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts um weitere Informationen zu erhalten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Gerät bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Gerät kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen.

Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Gerät beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.

Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Gerät nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkung des Gebrauchs von Mobilgeräten im Straßenverkehr.
Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

Beachten Sie alle Sicherheits-warnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Gerät beschädigen oder Verletzungen verursachen.

Schalten Sie das Gerät in der Nähe von medizinischen Geräten aus.

Ihr Gerät kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflege-einrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

Schalten Sie das Gerät aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden.

Das Gerät kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen.

Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Gerät aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.
- Wenn Sie einen nicht von Samsung zugelassenen Akku verwenden, besteht Explosionsgefahr! Entsorgen Sie verbrauchte Akkus immer gemäß den geltenden Vorschriften.

Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Gerät um

- Lassen Sie Ihr Gerät nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie Ihr Gerät nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.

- Ihr Gerät besteht aus komplexer Elektronik – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Gerät nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Kamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Gerät- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Gerät strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte und medizinische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.

Wichtige Bedienungshinweise

Verwenden Sie Ihr Gerät in der Normalposition

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Geräts.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Gerät beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.

- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikations-ausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 Watt pro Kilogramm Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,671 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird.

Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung bestätigt die Konformität Ihres Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobilgeräte-Webseite von Samsung.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronikaltgeräte)

(Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen)

Die auf dem Produkt oder der beigefügten Literatur abgebildete Kennzeichnung gibt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Arten von Abfall trennen und es verantwortlich wiederverwerten, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe fördern.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen dazu zu erhalten, wie sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.

ÜBER DIVX VIDEO

DivX, Inc. Dies ist ein offizielles DivX-zertifiziertes Gerät, das DivX-Video abspielt. Spielt DivX®-Video bis zu 320x240 ab. Kann DivX®-Video bis zu 400x240 abspielen.

ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX®-zertifizierte Gerät muss bei DivX registriert werden, um DivX Video-on-Demand (VOD)-Inhalte abspielen zu können. Erzeugen Sie zuerst den DivX VOD-Registrierungscode für Ihr Gerät und senden Sie ihn während des Registrierungsvorgangs ab. [Wichtig: DivX VOD-Inhalte sind durch ein DivX DRM (Digital Rights Management)-System geschützt, das die Wiedergabe auf registrierte DivX-zertifizierte Geräte beschränkt. Wenn Sie versuchen, DivX VOD-Inhalte abzuspielen, die für Ihr Gerät nicht autorisiert sind, wird die Meldung "Autorisierungsfehler" angezeigt und der Inhalt wird nicht abgespielt.] Erfahren Sie mehr unter www.divx.com/vod.

Kapitel 1

Text eingeben

Mit dem Touchscreen Ihres Geräts können Sie Text eingeben oder schreiben und Zeichnungen in Notizen, Dokumenten und Nachrichten erstellen.

Texteingabemethode ändern

Wenn Sie Text eingeben möchten, tippen Sie auf ein Symbol für das Eingabefeld unten im Display. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Symbol für das Eingabefeld und wählen Sie eine der folgenden Eingabemethoden aus:

- Buchstabenerkenner
- Samsung Keyboard
- Samsung Keypad
- Samsung Phonepad
- Strichzugerkenner
- Tastatur
- Transcriber

Sie können jederzeit auf das Symbol für das Eingabefeld tippen, um das Eingabefeld ein- oder auszublenden.

Einige der Eingabemethoden werden möglicherweise nicht in allen Sprachen unterstützt.

Voreingestellten Texteingabemethode ändern

1. Tippen Sie in einem Textfeld auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.
2. Tippen Sie auf **Optionen...**

3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Eingabemethode** eine Eingabemethode.
4. Tippen Sie auf ok.

Sie können auch Optionen für einige Eingabemethoden einstellen.

Text mit dem Buchstabenerkenner eingeben

Schreiben Sie einzelne Buchstaben und Zahlen auf dem Touchscreen.

1. Tippen Sie auf das Symbol für das Eingabefeld.
2. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Symbol für das Eingabefeld und wählen Sie **Buchstabenerkenner**.
3. Schreiben Sie die einzelnen Zeichen in den Schreibbereich unten auf dem Bildschirm:
   - Schreiben Sie Großbuchstaben in die Spalte **ABC** links im Schreibbereich.
   - Schreiben Sie Kleinbuchstaben in die Spalte **abc** in der Mitte des Schreibbereichs.
   - Schreiben Sie Zahlen und Symbole in die Spalte **123** rechts im Schreibbereich.

Wenn Sie sehen möchten, wie Zeichen geschrieben werden sollen, tippen Sie auf ?.

Text mit dem Samsung Keyboard eingeben

1. Tippen Sie auf das Symbol für das Eingabefeld.
2. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Symbol für das Eingabefeld und wählen Sie **Samsung Keyboard**.
3. Tippen Sie auf die Zeichen, um den gewünschten Text einzugeben.

   Zum Eingeben von Großbuchstaben tippen Sie auf ⇧.

   Zum Eingeben von Zahlen und Symbolen tippen Sie auf sym 123.

Text mit dem Samsung Keypad eingeben

1. Tippen Sie auf das Symbol für das Eingabefeld.
2. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Symbol für das Eingabefeld und wählen Sie **Samsung Keypad**.
3. Tippen Sie auf die Zeichen, um den gewünschten Text einzugeben.

   Tippen Sie im Modus T9 auf die entsprechenden Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.

   Tippen Sie im ABC-Modus so oft auf die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.

   Tippen Sie im numerischen Modus auf die betreffende Taste, um eine Zahl einzugeben.

   Tippen Sie im Symbolmodus auf die betreffende Taste, um ein Symbol einzugeben.

Text mit dem Samsung Phonepad eingeben

1. Tippen Sie auf das Symbol für das Eingabefeld.
2. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Symbol für das Eingabefeld und wählen Sie **Samsung Phonepad**.
3. Tippen Sie auf die Zeichen, um den gewünschten Text einzugeben.

   Tippen Sie im Modus T9 auf die entsprechenden Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.

   Tippen Sie im ABC-Modus so oft auf die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.

   Tippen Sie im numerischen Modus auf die betreffende Taste, um eine Zahl einzugeben.

   Tippen Sie im Symbolmodus auf die betreffende Taste, um ein Symbol einzugeben.

Text mit dem Strichzugerkenner eingeben

Schreiben Sie einzelne Buchstaben und Zahlen im Palm Graffiti-Stil.

1. Tippen Sie auf das Symbol für das Eingabefeld.
2. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Symbol für das Eingabefeld und wählen Sie **Strichzugerkenner**.
3. Schreiben Sie die einzelnen Zeichen in den Schreibbereich unten auf dem Bildschirm:
   - Schreiben Sie Buchstaben links im Schreibbereich.
   - Schreiben Sie Zahlen rechts im Schreibbereich.

Ziehen Sie Ihren Finger nach oben, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln (**ABC**, **Abc** oder **abc**). Tippen Sie einmal auf das Display, um Symbole einzugeben (**123** oder **abc** ändert sich in).

Wenn Sie sehen möchten, wie Zeichen geschrieben werden sollen, tippen Sie auf ?.

Text auf der Tastatur eingeben

1. Tippen Sie auf das Symbol für das Eingabefeld.
2. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Symbol für das Eingabefeld und wählen Sie **Tastatur**.
3. Tippen Sie auf die Zeichen, um den gewünschten Text einzugeben.

Um zu Zahlen und Symbolen zu wechseln, tippen Sie auf **123**. Um zu den Sonderzeichen zu gelangen, tippen Sie auf **Sym**.

Text mit dem Transcriber eingeben

Mit dem Transcriber können Sie an einer beliebigen Stelle des Touchscreens schreiben. Anders als beim Buchstabenerkenner oder Strichzugerkenner können Sie Schreibschrift (verbundene Buchstaben) verwenden, um komplette Wörter zu schreiben.

1. Tippen Sie auf das Symbol für das Eingabefeld.

2. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Symbol für das Eingabefeld und wählen Sie **Transcriber**.
3. Schreiben Sie leserlich an einer beliebigen Stelle auf dem Display.
4. Machen Sie eine Pause, damit Transcriber Ihre Schrift in Text umwandeln kann.

Von der Transcriber-Symbolleiste aus können Sie die folgenden Werkzeuge aufrufen:

Tippen	Funktion
	Transcriber-Optionen ändern
	Anzeigen, wie Zeichen geschrieben werden sollen

Tippen	Funktion
	Liste der Satzzeichen, Symbole und Ziffern öffnen
	Eingabemodus in **A**, **a** oder **123** ändern
	Leerzeichen einfügen
	Eine neue Zeile beginnen
	Cursor nach links bewegen
	Cursor nach rechts bewegen
	Eingabe löschen
	Hilfe-Anwendung öffnen

Eine Skizze erstellen

Mit Notizen können Sie Skizzen erstellen und speichern.

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Notizen**.
2. Tippen Sie auf **Neu**.
3. Machen Sie einen Strich, der über mindestens drei durchgehende Linien geht, um einen Zeichenrahmen zu beginnen.

   Skizzen außerhalb der drei durchgehenden Linien werden als Handschrift interpretiert.
4. Setzen Sie Ihre Skizze mit Strichen fort.

Um die Skizze zu bearbeiten, tippen Sie auf **Menü** → **Zeichnen**.

Lassen Sie die Skizze solange angetippt, bis der Auswahlrahmen angezeigt wird. Sie können dann auf den Auswahlrahmen tippen und ihn halten und ziehen oder die Größe der Skizze ändern oder auf **Menü** tippen, um weitere Optionen aufzurufen.

Kapitel 2

Kommunikation

Mit Ihrem Gerät können Sie viele Arten von Anrufen und Mitteilungen über das Mobilfunknetz und das mobile Web senden und empfangen.

Anrufe

Machen Sie sich mit den Anruffunktionen Ihres Geräts vertraut. Informationen zu den grundlegenden Anruffunktionen finden Sie in der Kurzanleitung.

Eine internationale Nummer anrufen

1. Drücken Sie [ ].
2. Tippen Sie auf **Wähltasten** (falls erforderlich).
3. Halten Sie die Taste + 0 gedrückt, um das + Zeichen einzufügen (das die internationale Vorwahl ersetzt).
4. Drücken Sie die Zifferntasten, um die vollständige Nummer einzugeben, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer) und tippen Sie dann auf oder drücken Sie [ ], um zu wählen.
5. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [ ].

Anruf über die Kontaktliste tätigen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.

2. Scrollen Sie zu einem Kontakt und tippen Sie auf den Namen des Kontakts.

Um nach einem Kontakt zu suchen, tippen Sie auf und geben Sie die ersten Buchstaben des Namens des Kontakts ein.

3. Tippen Sie auf die Nummer, die Sie wählen möchten.
4. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [ ].

Anruf über die Anrufliste tätigen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Anruflisten**.
2. Wählen Sie mit dem Dropdown-Menü oben links im Display eine Anrufliste aus.
3. Scrollen Sie zu einem Kontakt und tippen Sie auf den Namen des Kontakts.
4. Tippen Sie auf die Nummer, die Sie wählen möchten.
5. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [ ].

Anrufe weiterleiten

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Einstellungen** → **Telefon**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Dienste** auf **Rufumleitung** → **Einstellungen anfordern...**
3. Tippen Sie auf eine Weiterleitungsoption und geben Sie eine Telefonnummer ein.
4. Tippen Sie auf ok.

Anrufe sperren (blockieren)

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Einstellungen** → **Telefon**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Dienste** auf **Anrufsperre** → **Einstellungen anfordern...**
3. Tippen Sie auf die Art von Anrufen, die Sie sperren möchten.
4. Tippen Sie auf ok.

Messaging

Machen Sie sich mit den Mitteilungsfunktionen Ihres Geräts vertraut. Eine Anleitung zur Eingabe von Text finden Sie unter "Text eingeben." ▶ S. 15

Eine Kurzmitteilung senden

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Messaging** → **Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Menü** → **Neu**.
3. Geben Sie eine Zielnummer ein oder tippen Sie auf **Menü** → **Empfänger hinzufügen**, um einen Kontakt auszuwählen.
4. Tippen Sie auf den Nachrichtentext.
5. Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein.
6. Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Eine Multimedia-Mitteilung senden

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Messaging** → **Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Menü** → **Neu**.

3. Geben Sie eine Zielnummer ein oder tippen Sie auf **Menü** → **Empfänger hinzufügen**, um einen Kontakt auszuwählen.
4. Tippen Sie in das Betrefffeld und geben Sie einen Betreff für die Nachricht ein.

   Tippen Sie **Ja** um die Nachricht in eine MMS zu ändern
5. Tippen Sie auf den Nachrichtentext.
6. Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein.
7. Tippen Sie auf **Menü** → **Symbolleiste**.
8. Tippen Sie auf ein Anlagesymbol, um eine Datei an die Nachricht anzuhängen:
   - : ein Bild anhängen
   - : eine Musikdatei anhängen
   - : ein Video anhängen
   - : ein Foto aufnehmen und anhängen
   - : eine Sprachnachricht aufzeichnen und anhängen
   - : ein Video aufzeichnen und anhängen
9. Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Eine E-Mail-Nachricht senden

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Messaging**.
2. Tippen Sie auf den Namen eines E-Mail-Kontos.
3. Tippen Sie auf **Menü** → **Neu**.
4. Geben Sie die Adresse des Empfängers in das Feld "An" ein oder tippen Sie auf **Menü** → **Empfänger hinzufügen...**, um einen Kontakt auszuwählen.

Die Felder "Cc" und "Bcc" befinden sich über dem Feld "Von".

5. Tippen Sie in das Betrefffeld und geben Sie einen Betreff für die Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf den Nachrichtentext.
7. Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein.
8. Um einen Anhang hinzuzufügen, tippen Sie auf **Menü** → **Einfügen** → eine Anhangsart.
9. Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.

E-Mails von einem Webserver abrufen

Bevor Sie E-Mail-Nachrichten von einem Internet Service Provider oder einer VPN-Verbindung abrufen können, müssen Sie ein E-Mail-Konto erstellen.

Wie Sie Nachrichten von Ihrem Outlook-Konto abrufen können, finden Sie unter "Daten synchronisieren.". ▶ S. 66

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Messaging**.
2. Tippen Sie auf den Namen eines E-Mail-Kontos.
3. Tippen Sie auf **Menü** → **Senden/ Empfangen**.

Nachrichten anzeigen

Sie können an einem zentralen Ort auf Nachrichtenordner für alle Ihre Nachrichtenkonten (E-Mail, SMS und MMS) zugreifen.

So zeigen Sie Nachrichten an:

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Messaging** oder den Namen eines E-Mail-Kontos.
   Der Posteingang für das gewählte Konto wird geöffnet.

Während der Anzeige von Nachrichtenordnern können Sie mit dem Dropdown-Menü oben links auf dem Bildschirm zwischen Nachrichtenordnern oder Konten wechseln.

Kapitel 3

Medien

Machen Sie sich mit der Verwendung von Kamera, Medienalbum, Fotodias, Touch Player, ShoZu, Video Editor, Streaming Player und UKW-Radio vertraut. Wenn Sie etwas über die anderen Medienfunktionen Ihres Geräts erfahren möchten, sehen Sie in der Windows Mobile-Hilfe nach.

Verfügbare Programme können sich abhängig von Ihrem Dienstanbieter und Land unterscheiden.

Kamera

Mit Ihrem Gerät können Sie Digitalfotos (JPG-Format) oder Videos (3gp-Format) aufnehmen.

Fotografieren

1. Halten Sie [Kamera] gedrückt.
2. Für eine Querformataufnahme drehen Sie das Gerät nach links.
   Die Kamera ist bei Querformat immer aktiviert.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie eventuelle Einstellungen vor (siehe "Kameraeinstellungen vornehmen").
4. Drücken Sie das Touchpad oder [Kamera], um das Motiv zu fotografieren.
5. Tippen Sie auf OK, um das Foto zu speichern und zum Sucher zurückzukehren.

Ein Foto anzeigen

1. Tippen Sie im Sucher .
2. Blättern Sie zum Foto Ihrer Wahl.

Kameraeinstellungen vornehmen

Tippen Sie aus dem Sucher auf ein Symbol und anschließend auf eine Einstellung.

Symbol	Funktion
	Modus (zum Camcorder umschalten)
	Bildmodus
SCN	Szenenmodus
2560 1920	Bildgröße
	Kameraeinstellungen
	Fotolicht
AF	Fokus
	Weißabgleich
	Schnellansicht

Video aufzeichnen

1. Halten Sie [Kamera] gedrückt.
2. Für eine Querformataufnahme drehen Sie das Gerät nach links.
   Die Kamera ist bei Querformat immer aktiviert.
3. Tippen Sie auf , um den Camcorder zu starten.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie eventuelle Einstellungen vor (siehe "Camcorder-Einstellungen vornehmen").

5. Drücken Sie das Touchpad oder [Kamera], um mit dem Aufnehmen zu beginnen.
6. Tippen Sie, wenn Sie fertig sind, auf ■ oder drücken Sie das Touchpad oder [Kamera], um die Aufnahme zu stoppen.
7. Tippen Sie auf OK, um das Video zu speichern und zum Sucher zurückzukehren.

Ein Video abspielen

1. Tippen Sie im Sucher ▶.
2. Blättern Sie zum Video Ihrer Wahl.
3. Tippen Sie ▶ zum Abspielen.

Camcorder-Einstellungen vornehmen

Tippen Sie aus dem Sucher auf ein Symbol und anschließend auf eine Einstellung.

Symbol	Funktion
	Modus (zur Kamera umschalten)
	Aufzeichnungsmodus
	Auflösung
	Videoeinstellungen
	Fokus
	Weißabgleich
	Schnellansicht

Medienalbum

Mit dem Inhalt-Manager können Sie alle Dateien und Ordner auf Ihrem Gerät anzeigen und auf sie zugreifen.

Ein Foto anzeigen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Medienalbum**.
2. Tippen Sie, falls erforderlich, auf **My Storage** → **DCIM** → **100SSCAM**.
3. Tippen Sie auf ein Miniatur-Vorschaubild, um es zu öffnen.

Während der Anzeige von Fotos können Sie die folgenden Funktionen durchführen:

- Ziehen Sie Ihren Finger zum Einzoomen auf der rechten Seite des Displays nach oben.

  Tippen Sie zweimal auf das Display, um den Zoom-Bildschirm zu verlassen.
- Um Ihre Fotos als Diavorführung/ Bildschirmpräsentation anzuzeigen, tippen Sie auf **Menü** → **Bildschirmpräsentation**.
- Um ein Foto zu senden, tippen Sie auf **Menü** → **Senden** → eine Sendeoption.
- Um ein Foto als Hintergrund oder Anrufer-ID festzulegen, tippen Sie auf **Menü** → **Festlegen als** → eine Option.
- Um ein Foto zu löschen, tippen Sie auf **Menü** → **Löschen**.
- Um ein Foto zuzuschneiden, tippen Sie auf **Menü** → **Zuschneiden**.
- Um das Bild zu bearbeiten, tippen Sie auf **Menü** → **Bild bearbeiten**.

Ein Video abspielen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Medienalbum**.
2. Tippen Sie, falls erforderlich, auf **My Storage** → **DCIM** → **100SSCAM**.
3. Tippen Sie auf ein Miniatur-Vorschaubild, um es zu öffnen.

Dokumente öffnen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Medienalbum**.
2. Suchen Sie den Ordner, in dem das Dokument gespeichert ist, und öffnen Sie ihn.
3. Tippen Sie auf den Dokumentennamen oder ein Miniaturbild, um das Dokument zu öffnen.

Eine Datei senden

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Medienalbum**.
2. Suchen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert ist, und öffnen Sie sie.
3. Tippen Sie auf **Menü** → **Senden** → eine Option zum Senden der Datei.
   - Um die Datei als Multimedia-Mitteilung zu senden, wählen Sie **als Nachricht** ▶ S. 24
   - Um die Datei über die drahtlose Bluetooth-Funktion zu senden, wählen Sie **über Bluetooth** ▶ S. 63

Fotodias

Mit Fotodias können Sie Fotoalben erstellen, Fotos bearbeiten und Bildschirmpräsentationen mit Hintergrundmusik anzeigen.

Ein Fotoalbum erstellen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Fotodias**.
2. Tippen Sie auf **Menü** → **Album erstellen**.
3. Geben Sie einen Albumnamen ein, legen Sie das Erstellungsdatum fest und tippen Sie auf **O.K.**.
4. Suchen Sie ein Foto in einem anderen Album oder Ordner und tippen Sie auf **Menü** → **Bearbeiten** → **Kopieren**.
5. Tippen Sie auf den Namen Ihres neuen Albums oder Ordners und anschließend auf **Menü** → **Bearbeiten** → **Einfügen**.

Fotos bearbeiten

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Fotodias**.
2. Tippen Sie zweimal auf ein Miniaturbild, um das Foto zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Menü** → eine Bearbeitungsoption (**Nach links drehen**, **Nach rechts drehen**, **Zuschneiden**, **Effekt**).
4. Schneiden Sie das Foto zu oder wählen Sie eine Effektoption aus (falls erforderlich).
5. Um Ihre Änderungen zu speichern, tippen Sie auf ok.

Bildschirmpräsentationen mit Hintergrundmusik anzeigen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Fotodias** → ein Fotoalbum.
2. Tippen Sie auf **Menü** → **Diashow**.
3. Wenn Sie während einer Bildschirmpräsentation auf das Display tippen, werden die folgenden Bedienelemente angezeigt:

Symbol	Funktion
	Pause
	Abspielen
	Stopp
	Zum vorherigen Foto wechseln
	Zum nächsten Foto wechseln
	Das Foto drehen
	Die Hintergrundmusik ändern
	Die Bildschirmpräsentation verlassen

Sie können die Lautstärke einstellen, indem Sie Ihren Finger auf dem Touchpad nach oben oder unten bewegen, wenn die Touchpad-Funktion auf **4-Wege-Navigation** (tippen Sie auf dem Heute-Display auf **Start** → **Einstellungen** → die Registerkarte **System** → **Fingermaus**).

Touch Player

Mit dem Touch Player können Sie über den Gerätespeicher Musik- und Videodateien abspielen.

Bibliothek aktualisieren

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Touch Player**.
2. Tippen Sie auf (falls erforderlich).
3. Tippen Sie auf **Aktualisieren**.
4. Tippen Sie auf **Suchen**, um die Bibliothek zu aktualisieren.
5. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn das Aktualisieren der Bibliothek beendet ist.

Musik- oder Videodateien abspielen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Touch Player**.
2. Tippen Sie auf (falls erforderlich).
3. Tippen Sie auf die gewünschte Bibliothek.
4. Ändern Sie die Reihenfolge der Medien.
5. Während der Wiedergabe stehen folgende Steuerelemente zur Verfügung:

Symbol	Funktion
	Pause
	Abspielen

Symbol	Funktion
	Zur vorherigen Datei wechseln
	Zur nächsten Datei wechseln
	Zur Dateiliste zurückkehren
	Lautstärke einstellen

Eine Wiedergabeliste erstellen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Touch Player**.
2. Tippen Sie auf (falls erforderlich).
3. Tippen Sie auf die gewünschte Bibliothek.
4. Tippen Sie auf **Menü** → **Neue Wiedergabeliste**.
5. Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und tippen Sie auf **Weiter**.
6. Tippen Sie auf , um Dateien hinzuzufügen, und tippen Sie dann auf **Speichern**.

Den Touch Player individuell anpassen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Touch Player**.
2. Tippen Sie auf **Optionen** oder **Menü** → **Optionen**.
3. Passen Sie die Einstellungen an und stellen Sie den Touch Player damit individuell ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

ShoZu

Mit ShoZu können Sie Fotos und Videos zu Ihren Lieblings-Webseiten und Blogs uploaden und von dort die neuesten Updates erhalten.

Aktivieren von ShoZu

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **ShoZu**.
2. Tippen Sie auf **Menü** → **Aktivieren** → **Nein**.
3. Tippen Sie auf **Menü** → **Annehmen**.
4. Tippen Sie auf **OK**.
5. Tippen Sie auf **Menü** → **Gehe zu** → **Einstellungen**, um die Details zum Konto anzuzeigen.

Ein neues Ziel erstellen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **ShoZu**.
2. Wählen Sie **Share-It** aus und tippen Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **Ziele**.
4. Tippen Sie auf **Menü** → **Neues Ziel hinzuf**.
5. Wählen Sie ein Ziel aus.
6. Tippen Sie auf **Ja**.
7. Geben Sie die Informationen ein und tippen Sie auf **Fertig**.

Eine Datei hochladen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **ShoZu**.
2. Wählen Sie **Share-It**.

3. Wählen Sie **Alle Dateien** und wählen Sie dann die Dateien aus, die Sie hochladen möchten.
4. Tippen Sie auf **Menü** → **An andere senden**.
5. Wählen Sie ein Ziel aus.

Die neuesten Updates empfangen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **ShoZu**.
2. Wählen Sie **ZuCasts** aus und tippen Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie die Option **ZuCasts abonnieren** und eine Kategorie aus.
4. Wählen Sie eine Website aus.
5. Befolgen Sie die Anweisungen im Display und laden Sie die aktuellsten Updates von der Website herunter.

Video Editor

Mit dem Video Editor können Sie Videos bearbeiten oder erstellen, indem Sie Fotos oder Videos kombinieren.

Video schneiden

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Video Editor**.
2. Tippen Sie auf **Video bearbeiten**.
3. Wählen Sie eine Videodatei aus.
4. Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu starten.
5. Tippen an der Stelle auf , an der das neue Video beginnen soll.
6. Tippen Sie an der Stelle auf , an der Sie das neue Video beenden möchten.

7. Tippen Sie auf **Speichern**.
8. Tippen Sie nach dem Speichern des Videos auf **Fertig**.

Eine gespeicherte Tonaufnahme zu einem Video hinzufügen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Video Editor**.
2. Tippen Sie auf **Video bearbeiten**.
3. Wählen Sie eine Videodatei aus.
4. Tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu starten.
6. Tippen Sie auf , um eine der gespeicherten Tonaufnahmen hinzuzufügen.
7. Blättern Sie zu einer Audio-Datei und Tippen Sie **Auswählen**.
8. Tippen Sie auf , um das Hinzufügen der Audiodatei zu stoppen.
9. Tippen Sie auf **Speichern**.
10. Tippen Sie nach dem Speichern des Videos auf **Fertig**.

Eine neue Tonaufnahme zu einem Video hinzufügen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Video Editor**.
2. Tippen Sie auf **Video bearbeiten**.
3. Wählen Sie eine Videodatei aus.
4. Tippen Sie auf .

5. Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu starten.
6. Tippen Sie , um eine Audioaufnahme hinzuzufügen, indem Sie einen neuen Ton aufnehmen.
7. Zum Beenden Ihrer Aufnahme tippen Sie auf .
8. Tippen Sie auf **Speichern**.
9. Tippen Sie nach dem Speichern des Videos auf **Fertig**.

Text zu einem Video hinzufügen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Video Editor**.
2. Tippen Sie auf **Video bearbeiten**.
3. Wählen Sie eine Videodatei aus.
4. Tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu starten.
6. Tippen Sie an der Stelle auf , an der der Text eingeblendet werden soll.
7. Geben Sie einen einzufügenden Text ein.
8. Passen Sie die Position an und ändern Sie die Schriftgröße.
9. Tippen Sie auf **Fertig**.
10. Tippen Sie an der Stelle auf , an der der Text ausgeblendet werden soll.
11. Tippen Sie auf **Speichern**.
12. Tippen Sie nach dem Speichern des Videos auf **Fertig**.

Ein Video aufnehmen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Video Editor**.
2. Tippen Sie auf **Video bearbeiten**.
3. Wählen Sie eine Videodatei aus.
4. Tippen Sie auf .
5. Tippen Sie um die aktuelle Anzeige aufzunehmen.

Eine Bildschirmpräsentation erstellen

Sie können Fotos kombinieren und damit eine Bildschirmpräsentation mit Ihren Lieblingsfotos erstellen.

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Video Editor**.
2. Tippen Sie auf **Film aus Fotos erstellen**.
3. Wählen Sie die gewünschten Fotos aus und drücken Sie **Auswählen**.
4. Beim Anzeigen von Fotos tippen Sie auf **Menü**, um die folgenden Optionen zu verwenden:

Option	Funktion
Einfügen	Foto oder Ton einfügen
Effekt	Den Farbton des Fotos ändern oder einen Spezialeffekt verwenden
Übergang	Ändern, wie bei der Bildschirmpräsen-tation der Übergang von einem Foto zum nächsten erfolgt

Option	Funktion
Dauer	Anzeigedauer der Fotos einstellen
Text einfügen	Text einfügen
Entfernen	Fotos entfernen
Optionen	Die Eigenschaften für das Speichern der Videodatei, beispielsweise Bildqualität, Speicherort und Anzeigedauer, ändern

5. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Speichern**.
6. Tippen Sie nach dem Speichern des Videos auf **Fertig**.

Storyboard erstellen

Sie können Fotos und Videos kombinieren, um ein Storyboard zu erstellen.

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Video Editor**.
2. Tippen Sie auf **Storyboard erstellen**.
3. Wählen Sie die gewünschten Fotos und Videos aus und drücken Sie **Auswählen**.
   Sie können dieselben Optionen wie für das Erstellen einer Bildschirmpräsentation verwenden. Siehe vorheriger Abschnitt.
   Außerdem können Sie die Option **Bearbeiten** verwenden, um ein ausgewähltes Video zuzuschneiden oder Ton zum Video hinzuzufügen.

4. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Speichern**.
5. Tippen Sie nach dem Speichern des Videos auf **Fertig**.

Streaming Player

Sie können Streaming-Dateien im Internet abspielen.

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Streaming Player**.
2. Tippen Sie auf **Öffnen**.
3. Geben Sie einen Servernamen in das Feld URL eingeben ein und tippen Sie auf **Verbinden**.

UKW-Radio

Mit dem UKW-Radio können Sie Ihre Lieblingssender hören.

UKW-Radio hören

1. Schließen Sie einen Kopfhörer an die Multifunktionsbuchse an.
2. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **UKW-Radio**.
3. Tippen Sie auf , um UKW-Radio einzuschalten.
4. Tippen Sie auf oder , um die verfügbaren Radiosender zu durchsuchen.
5. Um die Lautstärke einzustellen, tippen Sie auf und stellen Sie Lautstärke ein.
   Um die Tonausgabe auf Lautsprecher umzuschalten, tippen Sie auf **Menü** → **Lautsprecher ein**.

Radiosender durch automatische Sendersuche speichern

1. Tippen Sie im Radiodisplay auf **Scannen**, um die verfügbaren Radiosender automatisch zu scannen.
2. Tippen Sie auf **Fertig**.

Radiosender manuell speichern

1. Blättern Sie in der Radioanzeige zum gewünschten Radiosender.
2. Tippen Sie auf , um den Sender zu speichern.

Einen Sender auswählen

1. Tippen Sie im Radio-Display auf

oder

.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Sender.

Das UKW-Radio aufnehmen

1. Tippen Sie im Radio-Display auf **Menü** → **REC**, um den aktuellen Sender aufzunehmen.
2. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Anhalten**.
   Die aufgenommenen Dateien werden im **Medienalbum** gespeichert.

Kapitel 4

Organizer

Machen Sie sich mit der Verwendung der Funktionen Kontakte, Kalender, Office Mobile, Notizen, Aufgaben und Uhr.

Verfügbare Programme können sich abhängig von Ihrem Dienstanbieter und Land unterscheiden.

Kontakte

Lernen Sie, wie Sie Kontaktkarten und -gruppen verwenden, um persönliche Informationen zu speichern, z. B. Namen, Telefonnummern und Adressen.

Einen neuen Outlook-Kontakt erstellen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Telefonbuch** → **Neu** → **Outlook-Kontakt**.
2. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
3. Wenn Sie mit der Informationseingabe fertig sind, tippen Sie auf ok, um die Kontaktkarte zu speichern.

Einen neuen SIM-Kontakt erstellen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Telefonbuch** → **Neu** → **SIM-Kontakt**.
2. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
3. Wenn Sie mit der Informationseingabe fertig sind, tippen Sie auf ok, um die Kontaktkarte zu speichern.

Nach einer Kontaktkarte suchen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf und geben Sie die ersten Buchstaben des Namens des Kontakts ein.
   Während Sie die Buchstaben eingeben, werden auf dem Bildschirm Kontakte angezeigt, die zu Ihrer Eingabe passen.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt, um ihn zu öffnen.

Kontaktkarten kopieren oder verschieben

Sie können Ihre Kontaktkarten von Ihrem Gerät auf Ihre SIM-Karte und umgekehrt kopieren. Wenn Sie einen Outlook-Kontakt auf Ihre SIM-Karte kopieren, können Sie nur den Namen des Kontakts und die Telefonnummer speichern.

Um alle Kontaktinformationen zu erhalten, synchronisieren Sie Ihre Outlook-Kontakte mit einem PC (siehe "Daten synchronisieren." ▶ S. 66).

So kopieren Sie einen Outlook-Kontakt auf Ihre SIM-Karte:

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, um ihn zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Kntk öffn**.
4. Tippen Sie auf **Menü** → **Auf SIM speichern**.

So kopieren Sie einen SIM-Kontakt auf Ihr Gerät:

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, um ihn zu öffnen.

3. Tippen Sie auf **Kntk öffn**.
4. Tippen Sie auf **Menü** → **Kontakt speichern**.

Eine Kurzwahlnummer zu einer Kontaktkarte zuweisen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, um ihn zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Kntk öffn**.
4. Tippen Sie auf **Menü** → **Als Kurzwahl hinzufügen...**
5. Tippen Sie auf den Pfeil nach oben oder nach unten neben dem Feld "Ort", um eine Kurzwahlnummer festzulegen.
6. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf ok.

Bild oder Klingelton zu einer Kontaktkarte zuweisen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, um ihn zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Kntk öffn**.
4. Tippen Sie auf **Menü** → **Bearbeiten**.
5. Um ein Bild zuzuweisen, tippen Sie auf das Feld "Bild" und wählen Sie ein Bild aus.
6. Um einen Klingelton zuzuweisen, tippen Sie auf das Feld "Klingelton" und wählen Sie einen Klingelton aus.
7. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf ok.

Kalender

Den Kalender können Sie zur Verfolgung von Terminen, Geburtstagen/Jahrestagen oder anderen Ereignissen verwenden.

Ein Kalendererereignis erstellen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Kalender**.
2. Tippen Sie auf **Menü** → **Neuer Termin**.
3. Füllen Sie die Felder aus und passen Sie die Einstellungen für Ihr Ereignis an.
4. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf ok.

Die Kalenderansicht ändern

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Kalender**.
2. Tippen Sie auf **Menü** → **Ansicht** → einen Ansichtstyp.

Einen Ereignisalarm ausschalten

Wenn der Alarm für ein Kalendererereignis ertönt, den Sie zuvor eingestellt haben, tippen Sie auf **Schließen**.

Office Mobile

Mit Office Mobile können Sie Excel-Arbeitsmappen, Word-Dokumente und OneNote-Notizen erstellen und bearbeiten oder PowerPoint-Diavorführung öffnen und anzeigen. Ihr Gerät unterstützt Dateien, die mit Office 97 und neueren Versionen erstellt wurden.

Excel-Arbeitsmappe erstellen und bearbeiten

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Tippen Sie auf **Neu**, um ein neues Dokument zu erstellen (falls nötig).
3. Tippen Sie auf eine Zelle, um sie auszuwählen.
4. Geben Sie die Werte oder den Text über das Eingabefeld ein und tippen Sie dann auf ↵.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 - 4 bei Bedarf.
6. Tippen Sie zum Formatieren von Zellen auf **Menü** → **Bearbeiten**, **Hinzufügen**, **Formatieren** oder **Extras**.
7. Um die Arbeitsmappe zu speichern, tippen Sie auf ok.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Online-Hilfe.

Word-Dokument erstellen und bearbeiten

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Tippen Sie auf **Neu**, um ein neues Dokument zu erstellen (falls nötig).
3. Erstellen Sie das Dokument mit dem Eingabefeld.
4. Um die Schriftart oder das Absatzformat zu ändern, tippen Sie auf **Menü** → **Formatieren** → **Schriftart...** oder **Absatz...**

5. Um das Dokument zu speichern, tippen Sie auf ok.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Online-Hilfe.

PowerPoint-Diavorführung öffnen und anzeigen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Tippen Sie auf das Dropdown-Menü oben links auf dem PowerPoint Mobile-Bildschirm, um eine PowerPoint-Datei zu suchen.
3. Tippen Sie auf den Dateinamen, um die Diavorführung zu starten.
4. Um das nächste Dia anzuzeigen, tippen Sie auf das Display.
5. Um zum vorherigen Dia zurückzukehren, tippen Sie auf ▲ → **Zurück**.
6. Um die Diavorführung zu beenden, tippen Sie auf ▲ → **Präsentation beenden**.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Online-Hilfe.

Notiz erstellen und bearbeiten

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Tippen Sie auf **Neu**, um eine neue Notiz zu erstellen.
3. Erstellen Sie die Notiz mit dem Eingabefeld.
4. Um das Format zu ändern, tippen Sie auf **Menü** → **Format** → einen Typ.

5. Um Bilder oder Sprachnachrichten hinzuzufügen, tippen Sie auf **Menü** → **Bild aufnehmen**, **Bild einfügen** oder **Aufzeichnung einfügen**.
6. Um die Notiz zu speichern, tippen Sie auf **Fertig**.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Online-Hilfe.

Notizen

Verwenden Sie Notizen, um Memos, Skizzen und Aufnahmen zu erstellen.

Eine Notiz erstellen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Notizen**.
2. Tippen Sie auf **Neu**, um eine neue Notiz zu erstellen (falls erforderlich).
3. Geben Sie die Notiz mit dem Eingabefeld ein.

   Wie Sie Skizzen erstellen, finden Sie unter "Eine Skizze erstellen." ▶ S. 21

   Zum Erstellen von Aufnahmen tippen Sie auf **Menü** → **Aufnahmeleiste anzeigen**.
4. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf ok.

Notiz senden

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Notizen**.
2. Tippen Sie den Namen einer Notiz an, die Sie senden möchten, und halten Sie sie angetippt.

3. Tippen Sie auf eine Option zum Senden der Datei:
   - Um die Datei als Multimedia-Mitteilung zu senden, wählen Sie **Senden...** ▶ S. 24
   - Um die Datei über die drahtlose Bluetooth-Funktion zu senden, wählen Sie **Datei übertragen...** ▶ S. 63

Aufgaben

Mit Aufgaben können Sie Aufgabenlisten oder Erinnerungen erstellen.

Aufgabe erstellen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf **Menü** → **Neue Aufgabe**.
3. Geben Sie die Details für die Aufgabe ein.

Um eine Erinnerung für die Aufgabe einzustellen, tippen Sie auf das Feld "Fällig" und legen ein Fälligkeitsdatum fest. Tippen Sie auf das Feld "Erinnerung", wählen Sie **Erinnerung** aus und geben Sie dann die Zeit und das Datum für die Erinnerung an.

4. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf ok.

Eine Aufgabe als abgeschlossen kennzeichnen

Wenn Sie eine Aufgabe abgeschlossen haben, gehen Sie zum Aufgabenbildschirm zurück (tippen Sie auf **Start** → **Programme** → **Aufgaben**) und tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Aufgabennamen.

Sobald Sie eine Aufgabe als abgeschlossen gekennzeichnet haben, erhalten Sie für diese Aufgabe keine geplanten Erinnerungen mehr.

Uhr

Erfahren Sie, wie Sie Alarme, Gedenktage und Weltuhren einstellen und kontrollieren. Außerdem können Sie die Stoppuhr nutzen.

Alarm einstellen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Uhr**.
2. Tippen Sie auf **Neu**.
3. Wählen Sie die Alarmoptionen aus.
4. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**.

Ein Wecksignal ausschalten

Wenn ein Alarm ohne die Einstellung Erneut erinnern ertönt, tippen Sie auf **Schließen**. Wenn ein Alarm mit der Einstellung Erneut erinnern ertönt, tippen Sie auf **Schließen**, um ihn auszuschalten oder auf **Erneut erinn.**, um ihn vorübergehend auszuschalten.

Einen Gedenktag festlegen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Uhr**.
2. Tippen Sie auf die oberste Zeile des Bildschirms und wählen Sie **Erinnerungstag** aus der Dropdown-Liste.
3. Tippen Sie auf **Neu**.
4. Stellen Sie die Gedenktagoptionen ein.

5. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**.
6. Tippen Sie auf **AUS** und wählen Sie wie viele Tage vor dem Erinnerungstag Sie benachrichtigt werden möchten.

Weltuhr erstellen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Uhr**.
2. Tippen Sie auf die oberste Zeile des Bildschirms und wählen Sie **Weltzeit** aus der Dropdown-Liste.
3. Tippen Sie auf einen Weltuhrort.
4. Stellen Sie die Weltuhroptionen ein.
5. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**.
6. Tippen Sie **Ja** um die Änderungen zu speichern.

Um die Systemuhr zu wechseln, tippen Sie auf **Als Systemuhr** und markieren Sie die gewünschte Uhr.

Stoppuhr verwenden

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Uhr**.
2. Tippen Sie auf die oberste Zeile des Bildschirms und wählen Sie **Stoppuhr** aus der Dropdown-Liste.
3. Tippen Sie auf **Start**.
4. Tippen Sie auf **LAP**, um die Rundenzeiten aufzuzeichnen.
5. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Anhalten**.
6. Drücken Sie **Zurücksetzen**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

Kapitel 5

Internet

Machen Sie sich mit der Verwendung von Windows Live, Messenger, RSS-Reader, Podcasts, Google-Startprogramm und Google Maps. Informationen über die Verbindung zum Internet und zum Arbeiten mit dem Internet Explorer und dem Opera Browser finden Sie in der Hilfe Ihres Geräts oder der Online-Hilfe.

Verfügbare Programme können sich abhängig von Ihrem Dienstanbieter und Land unterscheiden.

Windows Live

Mit Windows Live können Sie mit Freunden in Verbindung bleiben und schnell auf Informationen im mobilen Web zugreifen.

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Windows Live**.
2. Tippen Sie auf **Bei Windows Live anmelden** → **Annehmen**.
3. Geben Sie Ihre Login-ID und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

Messenger

Mit Messenger können Sie ohne ständige Verbindung zum mobilen Web für andere Benutzer erreichbar und bei Ihren E-Mails auf dem aktuellen Stand bleiben.

Wenn eine neue Nachricht ankommt oder Sie auf Internetdienste zugreifen möchten, wird die Verbindung wiederhergestellt.

Messenger einrichten und anmelden

1. Melden Sie sich bei Windows Live an (siehe vorheriger Abschnitt).
2. Scrollen Sie zu **Messenger**.
3. Tippen Sie auf **Tippen Sie hier, um sich...**.
4. Scrollen Sie nach links oder nach rechts, um Ihren Anmeldestatus auszuwählen, und tippen Sie auf **Anmelden**.

Mit Messenger chatten

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Messenger**.
2. Suchen Sie den Namen eines Kontakts und tippen Sie darauf und tippen Sie anschließend auf **IM senden**.
3. Geben Sie eine Nachricht in das Textfeld unten auf dem Bildschirm ein und tippen Sie auf **Senden**.
4. Während des Chats können Sie folgenden Funktionen nutzen:
   - Emoticons einfügen: Tippen Sie auf **Menü** → **Emoticon hinzufügen**.
   - Eine Datei übertragen: Tippen Sie auf **Menü** → **Senden** → einen Dateityp → eine Datei.
   - Einen Kontakt zum Chatten einladen: Tippen Sie auf **Menü** → **Optionen** → **Teilnehmer hinzufügen**.

- Einen Sprachclip aufnehmen und senden: Wählen Sie **Sprachaufz.**, nehmen Sie Ihren Sprachclip auf und tippen Sie dann auf **Senden**.
- Zwischen Kontaktliste und Chat wechseln: Scrollen Sie nach links oder nach rechts.

5. Zum Beenden des Chats tippen Sie auf **Menü** → **Unterhaltung beenden**.

RSS-Reader

Machen Sie sich mit der Verwendung von RSS-Reader vertraut, um die neuesten Nachrichten und Informationen von Ihren Lieblingswebseiten zu erhalten.

Dazu müssen Sie zuerst die Verbindung erstellen.

Feeds erstellen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **RSS-Reader**.
2. Tippen Sie auf **Menü** → **Neues Abonnement** → **URL eingeben**.
3. Geben Sie eine Webadresse für das Abonnement von Web-Feeds ein und tippen Sie auf **Hinzufügen**.

Neueste Inhalte lesen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **RSS-Reader**.
2. Wählen Sie einen Feed und tippen Sie auf **Menü** → **Update**, um die neuesten Inhalte zu erhalten.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.
4. Wählen Sie ein aktualisiertes Post.

Podcasts

Verwenden Sie Podcasts, um auf Online-Musikdienste zuzugreifen und sie zu nutzen und Ihre eigenen Wiedergabelisten zu erstellen.

Nach Audio- und Videodateien suchen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Podcasts**.
2. Wählen Sie im Podcast-Bildschirm **Podcast**.
3. Tippen Sie auf **Menü** → **Neues Abonnement** → **Onlinesuche**.
4. Geben Sie einen Suchbegriff ein und tippen Sie auf **Suchen**. Ihr Telefon sucht im mobilen Web nach den entsprechenden Berichten und zeigt die Ergebnisse an.
5. Scrollen Sie zu dem Bericht und tippen Sie auf **Hinzufügen**.

Gespeicherte Audio- und Videodateien abspielen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Podcasts**.
2. Wählen Sie im Podcast-Bildschirm **Folgenliste**, **Die letzten 10 Podcasts** oder **Bibliothek**.
3. Wählen Sie eine Datei und tippen Sie auf **Menü** → **Wiedergabe**.

> Tippen Sie auf **Ändern**, um die andere Wiedergabeliste zu öffnen.

Bibliothek aktualisieren

Aktualisieren Sie die Audio- und Videobibliotheken und die Wiedergabelisten mit neuen Dateien.

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Podcasts**.
2. Wählen Sie im Podcast-Bildschirm **Podcast** oder **Folgenliste**.
3. Tippen Sie auf **Menü** → **Update**.

> Tippen Sie im Podcasts-Bildschirm auf **Menü** → **Optionen**, um den Standardspeicherort auszuwählen.

Google-Startprogramm

Mit Google-Startprogramm können Sie verschiedene Google-Dienste verwenden, z. B. die Suchmaschine, Google Mail und Google Maps.

Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Google-Startprogramm**.

Google Maps

Mit Google Maps können Sie auf Online-Karten nach Straßen, Städten oder Ländern suchen. Google Maps liefert Ihnen auch die Wegbeschreibung zu bestimmten Zielen und ermöglicht Ihnen das Abrufen lokaler Unternehmensinformationen, einschließlich Standort- und Kontaktinformationen.

Nach Karten suchen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Google Maps**.
2. Tippen Sie auf **Annehmen**, wenn der Bildschirm mit den Geschäftsbedingungen von Google Maps angezeigt wird, um die Online-Karte zu laden.

3. Tippen Sie auf **OK**.
4. Scrollen Sie durch die Karte.
   - Vergrößern: antippen
   - Verkleinern: antippen
   - Den aktuellen Standort überprüfen: Tippen Sie auf **Menü** → **Mein Standort**
   - Den Ansichtsmodus ändern: Tippen Sie auf **Menü** → **Satellitenansicht**
   - Echtzeit-Verkehrslage überprüfen: Tippen Sie auf **Menü** → **Verkehr anzeigen**.
   - Mit externem GPS-Empfänger verbinden: Tippen Sie auf **Menü** → **GPS verwenden**

Wenn Sie den GPS-Dienst verwenden, halten Sie Ihr Gerät im Hochformat.

Nach einem spezifischen Ort suchen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Google Maps** → **Suchen**.
2. Geben Sie die Adresse oder die Kategorie des Unternehmens ein, nach dem Sie suchen möchten, und tippen Sie auf **OK**.
3. Tippen Sie auf ein Ergebnis um weitere Details zu sehen.
4. Tippen Sie auf **Optionen**, um die Richtung des Unternehmens zu überprüfen oder das Unternehmen anzurufen.
5. Tippen Sie auf **OK**, um zu der Karte zurückzukehren.
6. Um die Informationen auf der Karte zu löschen, tippen Sie auf **Menü** → **Karte löschen**.

Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Google Maps** → **Menü** → **Routenplaner...**
2. Geben Sie die Adressen des Abfahrtsortes und des Zielortes ein.
3. Tippen Sie auf **OK**.
4. Kontrollieren Sie die Fahrtzeit und die Wegbeschreibung zum Zielort.
5. Tippen Sie auf **Anzeigen**, um die Strecke in der Karte anzuzeigen.
6. Um die Informationen auf der Karte zu löschen, tippen Sie auf **Menü** → **Karte löschen**.

Google Maps zurücksetzen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Google Maps** → **Menü** → **Optionen** → **Google Maps zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf **Zurücksetzen**.

Kapitel 6

Verbindungen

Machen Sie sich damit vertraut, wie Sie Daten zu und von Ihrem Gerät über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen, und wie Sie Ihr Gerät mit ActiveSync mit einem PC synchronisieren. Nähere Informationen zur Verbindung mit dem mobilen Web oder einem Virtual Private Network (VPN) finden Sie in der Windows Mobile-Hilfe auf Ihrem Gerät.

Bluetooth

Sie können eine Verbindung mit anderen Bluetooth-fähigen Drahtlosgeräten über eine Entfernung von 10 Metern herstellen. Wände und andere Hindernisse zwischen Geräten können diese Drahtlosverbindung einschränken oder blockieren.

Die drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Einstellungen**.
2. Tippen Sie in der Registerkarte **Verbindung** auf **Bluetooth**.
3. Tippen Sie in der Registerkarte **Modus** auf das Kontrollkästchen neben **Bluetooth einschalten**.
4. Damit andere Geräte Ihr Gerät finden und sich damit verbinden können, tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben **Dieses Gerät für andere Geräte sichtbar machen**.
5. Tippen Sie auf ok.

Nach einem Bluetooth-fähigen Gerät suchen und damit koppeln

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Einstellungen**.
2. Tippen Sie in der Registerkarte **Verbindung** auf **Bluetooth**.
3. Tippen Sie in der Registerkarte **Geräte** auf **Neues Gerät hinzufügen...**
   Ihr Gerät sucht nach Bluetooth-fähigen Geräten und zeigt sie in einer Liste an.
4. Tippen Sie auf einen Gerätenamen und auf **Weiter**.
5. Geben Sie die 1- bis 16-stellige Bluetooth-PIN des Geräts ein, mit dem Sie sich verbinden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.

Um Bluetooth-fähige Geräte zu koppeln, müssen beide Geräte den gleichen Übertragungsschlüssel verwenden. Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen verwenden evtl. einen festen Übertragungsschlüssel, z. B. **0000**.

6. Tippen Sie auf **Erweitert**.
7. Ändern Sie den Displaynamen des anderen Geräts und wählen Sie die gewünschten Dienste.
8. Tippen Sie auf **Speichern**.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1. Suchen Sie ein Element oder eine Datei zum Senden.
2. Wählen Sie eine Sendeoption aus.
3. Tippen Sie auf ein Gerät aus der Liste.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Einstellungen**.
2. Tippen Sie in der Registerkarte **Verbindung** auf **Datenübertragung**.
3. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben **Alle eingehenden Daten empfangen**.
4. Tippen Sie auf ok.
5. Wenn Sie aufgefordert werden, den Empfang eingehender Daten zu erlauben, tippen Sie auf **Ja**.

Bluetooth COM-Port einrichten

Wenn Sie viele Dateien senden möchten, können Sie einen Bluetooth COM-Port einrichten.

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Einstellungen**.
2. Tippen Sie in der Registerkarte **Verbindung** auf **Bluetooth**.
3. Tippen Sie in der Registerkarte **COM-Anschlüsse** auf **Neuer ausgehender Anschluss**.
4. Tippen Sie für ausgehende Ports den Namen eines Geräts ein und dann auf **Weiter**.
5. Wählen Sie einen COM-Port aus.
6. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben **Sichere Verbindung**, um eine sichere Verbindung zwischen den Geräten zu erstellen.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.

ActiveSync

Mit ActiveSync können Sie Ihr Gerät mit einem PC synchronisieren und Ihre Daten sichern und wiederherstellen.

ActiveSync auf Ihrem PC installieren

Bevor Sie Ihre Daten synchronisieren können, müssen Sie ActiveSync entweder von der mitgelieferten CD-ROM oder der Microsoft-Webseite (http://www.microsoft.com) installieren.

So installieren Sie ActiveSync von der mitgelieferten CD-ROM:

1. Legen Sie die CD-ROM in Ihren PC ein.
2. Folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um das Setup durchzuführen.
3. Wenn die Installation abgeschlossen ist, folgen Sie den Bildschirmhinweisen im Assistenten für die Synchronisierungseinrichtung, um Ihr Gerät mit dem PC zu verbinden und eine Datenfreigabepartnerschaft zu erstellen.

Schließen Sie Ihr Gerät mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Einstellungen**.
2. Tippen Sie in der Registerkarte **Verbindung** auf **USB-Verbindungsmodus** → **ActiveSync**.
3. Tippen Sie auf ok.

4. Stecken Sie das eine Ende des PC-Datenkabels in die Multifunktionsbuchse Ihres Geräts und das andere Ende in einen USB-Anschluss Ihres PCs.

Sie können das Gerät auch über die drahtlose Bluetooth-Funktion mit einem PC verbinden. Siehe "Nach einem Bluetooth-fähigen Gerät suchen und damit koppeln." ▶ S. 63

Daten synchronisieren

Wenn Sie Ihr Gerät mit einem PC verbinden, sollte ActiveSync automatisch mit der Synchronisierung Ihrer Daten beginnen. Sie können die Synchronisierung manuell starten, indem Sie auf **Synchr.** tippen. Um eine Synchronisierung zu stoppen, tippen Sie auf **Anhalten**.

Sie können außerdem Dateien manuell suchen und von Ihrem Gerät auf einen PC kopieren und umgekehrt. Tippen Sie dazu im Microsoft ActiveSync-Fenster auf **Durchsuchen**.

Nähere Informationen zur Synchronisierung Ihrer Daten finden Sie in der ActiveSync-Hilfe.

Wenn Sie den eigenen Speicherordner auf einem verbundenen PC formatieren, kann die Schreibgeschwindigkeit auf den eigenen Speicherordner verringert sein. Formatieren Sie den eigenen Speicherordner im Gerät.

Exchange-Server hinzufügen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **ActiveSync**.
2. Tippen Sie auf **Menü** → **Serverquelle hinzufügen...**
3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
4. Tippen Sie auf **Weiter**.
5. Geben Sie Ihren Exchange-Benutzernamen, Ihr Passwort und Ihren Domänennamen ein.
6. Tippen Sie auf **Weiter**.
7. Geben Sie eine Serveradresse ein.

   Um eine Sichere Verbindung herzustellen, aktivieren Sie das Kästchen links von **Server erfordert eine verschlüsselte (SSL) Verbindung**.
8. Tippen Sie auf **Weiter**.
9. Wählen Sie die Datentypen aus, die synchronisiert werden sollen.
10. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Synchronisierungsintervall ändern

Wenn Sie Ihre Daten regelmäßig über einen Exchange-Server synchronisieren, können Sie Einstellungen sowohl für Spitzen- als auch für Nebenzeiten konfigurieren.

So ändern Sie die Synchronisierungsintervalle:

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **ActiveSync**.
2. Tippen Sie auf **Menü** → **Zeitplan...**

3. Stellen Sie die folgenden Optionen ein:
   - **Hauptzeit**: Legen Sie die Häufigkeit der Synchronisierung während der Spitzenzeiten fest.
   - **Nebenzeit**: Legen Sie die Häufigkeit der Synchronisierung während der Nebenzeiten fest.
   - **Bei Roamingbetrieb Einstellungen oben verwenden**: Legen Sie die Verwendung des Synchronisierungsintervalls fest, wenn Sie in einem Fremdnetz sind.
   - **Senden/Empfangen beim Tippen auf "Senden"**: Legen Sie die Synchronisierung fest, wenn Sie in Messaging auf **Senden** klicken.
4. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf ok.

Kapitel 7

Zusätzliche Programme

Machen Sie sich mit der Verwendung von Spielen, Java, dem Rechner, Smart-Konverter, Task-Manager, Task-Switcher, Suchen, Hauptmenü, Datei-Explorer, dem TV-Out-Viewer, Digitaler Rahmen und Smart Reader.

Verfügbare Programme können sich abhängig von Ihrem Dienstanbieter und Land unterscheiden.

Spiele

Spielen Sie unterhaltsame Spiele, z. B. Bubble Breaker und Solitär. Sie können auch neue Java-Spiele herunterladen und spielen.

Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Spiele**.

Java

Java ist ein Ordner, in dem heruntergeladene Spiele und Anwendungen gespeichert werden.

Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Java**.

Rechner

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Rechner**.
2. Geben Sie die erste Zahl mit den Schaltflächen des Rechners auf dem Display ein.
   Um die angezeigte Zahl zu löschen, tippen Sie auf **C**.

Um nur die letzte Ziffer in einer Eingabe mit mehreren Ziffern zu löschen, tippen Sie auf den Pfeil rechts neben dem Eingabefeld.

3. Tippen Sie auf die gewünschte Rechenfunktion.
4. Geben Sie die zweite Zahl ein.
5. Um das Ergebnis anzuzeigen, tippen Sie auf **=**.

Sie können folgende Schaltflächen auf dem Display verwenden:

- **C**: Die eingegebene Zahl wird gelöscht.
- **MC**: Der im Speicher des Rechners abgelegte Wert wird gelöscht.
- **MR**: Der im Speicher abgelegte Wert wird aufgerufen und in den aktuellen Rechenvorgang eingefügt.
- **M+**: Die aktuelle Zahl wird zum Speicher des Rechners hinzugefügt.

Smart-Konverter

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Smart-Konverter**.
2. Wählen Sie den Typ der Maßeinheit aus.
3. Geben Sie den Grundbetrag ein.
4. Ändern Sie die Basiseinheit (falls erforderlich).
   Das Gerät zeigt die Umrechnungsergebnisse an.

Task-Manager

Ihr Gerät ist multitasking-fähig. Es kann mehrere Programme gleichzeitig ausführen. Das kann jedoch Aufhängen, Einfrieren, Speicherprobleme und zusätzlichen Leistungsverbrauch zur Folge haben.

Um diese Probleme zu vermeiden, sollten Sie unnötig geöffnete Programme mit dem **Task-Manager** beenden.

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Task-Manager**.
   Eine Liste mit allen zur Zeit auf dem Gerät laufenden Programmen wird angezeigt.
2. Um ein Programm zu aktivieren, tippen Sie auf das Programm und anschließend auf **Menü** → **Wechseln zu**.
   Zum Beenden eines Programms tippen Sie auf **Task beenden**. Um alle Programme zu schließen, tippen Sie auf **Menü** → **Alle Tasks beenden**.

Wenn Sie 10 oder mehr Programme zur selben Zeit verwenden wird das zuerst aktivierte Programm geschlossen.

Task-Switcher

Mit Task-Switcher können Sie zu einer der aktuell laufenden Anwendungen umschalten.

1. Halten Sie [ ] gedrückt. Sie können auch auf **Start** → **Programme** → **Task-Switcher** tippen oder Ihren Finger auf dem Bildschirm von unten nach oben ziehen.
2. Tippen Sie auf ein Programm, um es zu aktivieren.
   Zum Beenden eines Programms tippen Sie auf **Aufgabe bee...** → ein Programm.
   Zum Beenden aller Programme tippen Sie auf **Alle beenden**.

Ihr Gerät durchsuchen

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Suchen**.
2. Geben Sie einen Teil eines Datei- oder Ordnernamens in das Feld "Suchen nach" ein.

   Sie können Ihre Suche einschränken, indem Sie einen Datentyp aus der Dropdown-Liste Typ auswählen.

3. Tippen Sie auf **Suchen**.

Um ein Element in der Ergebnisliste zu öffnen, tippen Sie auf seinen Namen.

Hauptmenü

1. Drücken Sie [ ]. Sie können auch auf **Start** → **Programme** → **Hauptmenü** tippen.
2. Wählen Sie eine Anwendung aus.
   Oder tippen Sie auf **Verknüpf.** → eine Anwendung.

So bearbeiten Sie Schnellzugriffe:

1. Aus dem Hauptmenü aus, berühren Sie **Verknüpf.** → **Bearbeiten**.
2. Tippen Sie auf ein Anwendungssymbol und ziehen Sie es an den gewünschten Ort.
3. Tippen Sie auf **Ok**.

Datei-Explorer

Mit dem Datei-Explorer können Sie alle Dateien und Ordner auf Ihrem Gerät durchsuchen. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Datei-Explorer**.

Um zu einem übergeordneten Ordner zu gehen, tippen Sie auf **Nach oben**. Tippen Sie auf **Menü**, um Ihre Dateien oder Ordner umzubenennen, zu löschen oder zu bearbeiten.

TV-Out-Viewer

Wenn Sie Ihr Gerät mit einem TV-Ausgangskabel an ein Fernsehgerät anschließen, können Sie das Gerätedisplay auf dem Bildschirm anzeigen.

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Einstellungen** → die Registerkarte **System** → **TV Out**.
2. Wählen Sie die Einstellungen Ihres Fernsehers aus.
3. Tippen Sie auf ok.
4. Wählen Sie am Fernsehgerät den externen Eingangsmodus aus.
5. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein TV-Ausgangskabel mit Ihrem Fernsehgerät.
6. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **TV-Out-Viewer**.

   Das Display schaltet auf den TV-Ausgabemodus um; das Gerätedisplay wird jetzt auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

Digitaler Rahmen

Zeigen Sie Ihre Lieblingsfotos mit einer Uhr auf dem Bildschirm an.

Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Digitaler Rahmen**.

Tippen Sie auf den Bildschirm, um die folgenden Bedienelemente anzuzeigen:

Icon	Function
	Anzeigestil ändern
	Zum vorherigen Foto springen
	Spielen
	Stopp
	Zum nächsten Foto springen
	Uhr- und Kalendertyp ändern
	Einstellungen ändern
	Digitalen Rahmen verlassen

Smart Reader

Erfahren Sie, wie Sie ein Foto von einer Visitenkarte machen, die Kontaktinformationen von der Karte extrahieren und diese als neuen Kontakt in den Kontakten speichern. Außerdem können Sie ein Foto eines Dokuments machen und es in eine Editierbares Text Datei wandeln.

- Halten Sie das Gerät beim Aufnehmen der Visitenkarte oder des Dokuments fest in der Hand.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Schatten auf der Visitenkarte oder dem Dokument befinden.
- Legen Sie die Visitenkarte oder das Dokument auf eine Ebene, gleichmäßig beleuchtete Fläche und fotografieren Sie sie.
- Je nach Aufnahmeumgebung kann das Ergebnis der Konvertierung der Visitenkarte oder des Dokuments mehr oder weniger zufriedenstellend sein.

So nehmen Sie eine Visitenkarte auf,

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Smart Reader**.
2. Zentrieren Sie die Visitenkarte im Rahmen.
3. Drücken [Kamera] oder das Touchpad, um das Foto aufzunehmen.

   Ihr Gerät erkennt die Visitenkarte und wandelt sie in das Kontaktkartenformat um.
4. Tippen Sie auf **Speichern**, um den Kontakteintrag zu speichern.

So nehmen Sie ein Dokument auf,

1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Programme** → **Smart Reader**.
2. Tippen Sie auf um ein Foto eines Dokuments aufzunehmen.
3. Zentrieren Sie das Dokument.
4. Drücken [Kamera] oder das Touchpad, um das Foto aufzunehmen.
5. Drücken Sie **Speichern** um das Foto als Word-Dokument zu speichern.

Kapitel 8

Rat und Hilfe bei Problemen

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, versuchen Sie erst die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

Beim Einschalten des Geräts wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
SIM-Karte fehlt.	Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.
Geben Sie den PIN ein.	Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Um die PIN-Anforderung zu deaktivieren, tippen Sie auf **Start** → **Einstellungen** → die Registerkarte **Persönlich** → **Telefon** → die Registerkarte **Sicherheit** und entfernen Sie dann die Markierung vom Kontrollkästchen **PIN zur Nutzung des Telefons nötig**.

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Die SIM-Karte ist blockiert.	Ihre SIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

Ihr Gerät zeigt kein Signal an (keine Balken neben dem Netzsymbol).

- Wenn Sie Ihr Telefon gerade eingeschaltet haben, warten Sie ca. 2 Minuten, damit Ihr Gerät das Netz finden und dessen Signale empfangen kann.
- In Tunneln oder Aufzügen können Sie u.U. kein Signal empfangen. Begeben Sie sich an einen Ort mit ungestörtem Empfang.
- Sie können sich zwischen Netzbereichen befinden. Sie sollten ein Signal empfangen, sobald Sie einen Netzbereich betreten.

Sie haben Ihren Sperr-, PIN- oder PUK-Code vergessen.

Wenn Sie diesen oder einen anderen Code vergessen oder verlieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Netzbetreiber.

Ihr Display zeigt weiße Linien an.

Das Display kann weiße Linien anzeigen, wenn Sie das Gerät nach längerer Nichtbenutzung einschalten bzw. das Gerät vor Entnahme des Akkus nicht ausgeschaltet haben.

Das Display sollte sich nach kurzer Zeit selbständig korrigieren.

Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt.

- Überprüfen Sie, ob Sie auf [ ] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit Anrufsperre belegt haben.

Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in den Kontaktinformationen gespeichert ist.
- Geben Sie die Nummer erneut ein (falls nötig) und speichern Sie sie neu.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das eingebaute Mikrofon nicht blockieren.
- Bringen Sie das eingebaute Mikrofon näher an Ihren Mund.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die interne Antenne und die Bluetooth-Antenne nicht blockieren. Die interne Antenne und die Bluetooth-Antenne befinden sich unten am Gerät.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich beim Laden von selbst aus.

- Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein. Versuchen Sie, erneut zu laden.
- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Ihr Gerät wird heiß.

Wenn Sie mehrere Programme gleichzeitig verwenden, braucht Ihr Gerät mehr Strom und heizt auf. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

Ihr Gerät kann keine Verbindung zum Internet herstellen.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie gültige Einstellungen für Ihren Internet Service Provider eingegeben haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Drahtlosverbindung zu Ihrem Handynetzbetreiber aktiviert haben und dass das Signal nicht behindert wird.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Benutzernamen und das richtige Passwort eingegeben haben.

Sie können kein Bluetooth-fähiges Gerät finden.

- Vergewissern Sie sich, dass bei beiden Geräten die drahtlose Bluetooth-Funktion aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen den beiden Geräten 10 Meter nicht überschreitet und sich keine Wände oder andere Hindernisse zwischen den Geräten befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für jedes Gerät es erlaubt, dass es für andere Geräte sichtbar ist.
- Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte mit drahtloser Bluetooth-Technologie kompatibel sind.
- Vergewissern Sie sich, dass auf beiden Geräten die richtige PIN eingegeben wurde.

Sie können keine Musik mit dem Bluetooth-Headset hören.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit dem Headset verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Musikformat, das Sie anhören möchten, vom Headset unterstützt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen Headset und Gerät 10 Meter nicht überschreitet und sich keine Wände oder andere Hindernisse zwischen den Geräten befinden.

Kapitel 9

MICROSOFT-SOFTWARELIZENZBEDINGUNGEN FÜR DIE SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6 - Vertrag

Diese Lizenzbedingungen sind ein Vertrag zwischen Ihnen und Samsung Electronics Inc. ("Company"). Bitte lesen Sie sie durch. Sie gelten für die Software auf diesem Gerät. Die Software umfasst auch alle separaten Medien, auf denen Sie die Software erhalten.

Die Software auf diesem Gerät umfasst von Company lizenzierte Software der Microsoft Corporation oder von deren Partnern.

Der Vertrag erstreckt sich auch auf

- Updates,
- Erweiterungen,
- Internetbasierte Dienstleistungen und
- den Support

für diese Software, wenn diese Komponenten nicht mit anders lautenden Bedingungen ausgestattet sind. In diesem Fall gelten diese Bedingungen.

Wie weiter unten beschreiben, stellt Ihre Nutzung einiger Funktionen Ihre Zustimmung zur Übertragung bestimmter Computer-Standardinformationen für internetbasierte Dienste dar.

Durch die Nutzung der Software, einschließlich die Nutzung dieses Geräts, akzeptieren Sie diese Bedingungen. Wenn Sie sie nicht akzeptieren, verwenden Sie das Gerät und die Software nicht.

Wenden Sie sich in diesem Fall an Company, um herauszufinden, wie Sie eine Rückerstattung oder Gutschrift bekommen können.

WARNUNG: Wenn die Software Sprachsteuerungstechnologien beinhaltet, dann bedarf diese Software der Aufmerksamkeit des Benutzers. Ablenkungen vom Straßenverkehr während der Fahrt können zu Unfällen und anderen ernsthaften Konsequenzen führen. Selbst gelegentliche, kurze Ablenkungen können gefährlich sein, wenn Ihre Aufmerksamkeit in einem entscheidenden Augenblick vom Fahren abgelenkt wird. Company und Microsoft bringen nicht zum Ausdruck und geben keine Garantien, dass die Nutzung der Software legal, sicher oder in irgendeiner Weise empfohlen oder zur Nutzung während der Fahrt oder anderweitigem Führen eines Fahrzeugs geeignet oder dazu gedacht ist.

Wenn Sie diesen Lizenzbestimmungen zustimmen, werden Ihnen die nachfolgend beschriebenen Rechte eingeräumt.

1. NUTZUNGSRECHTE.

Sie dürfen die Software auf dem Gerät nutzen, mit dem Sie die Software erworben haben.

2. ZUSÄTZLICHE LIZENZVORSCHRIFTEN UND/ ODER NUTZUNGSRECHTE.

a. **Spezifische Nutzung.** Company hat dieses Gerät für eine bestimmte Verwendungsart ausgelegt. Sie dürfen die Software nur zu diesem Zweck verwenden.

b. **Mitgelieferte Microsoft-Programme und zusätzlich erforderliche Lizenzen.** Mit Ausnahme der nachfolgend beschriebenen Bedingungen gelten diese Lizenzbestimmungen für alle in der Software enthaltenen Microsoft-Programme. Wenn die Lizenzbedingungen dieser Programme Ihnen weitere Rechte zugestehen, die nicht offensichtlich im Widerspruch zu diesen Lizenzbestimmungen stehen, werden Ihnen zusätzlich diese Rechte eingeräumt.

i. Dieser Vertrag gewährt Ihnen keine Rechte in Bezug auf Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync oder Microsoft Outlook 2007 Trial, die den entsprechenden, mitgelieferten Lizenzen unterliegen.

c. **Spracherkennung.** Wenn die Software Spracherkennungs-komponenten umfasst, ist Ihnen bewusst, dass Spracherkennung ein naturgemäß statistischer Prozess ist und Erkennungsfehler Teil des Prozesses sind. Weder Company noch Microsoft oder Zulieferer haften für jegliche Schäden, die durch etwaige Fehler bei der Ausführung der Spracherkennung entstehen.

d. **Telefonfunktionen.** Wenn die Gerätesoftware eine Telefonfunktion umfasst, kann diese oder können Teile davon möglicherweise nicht genutzt werden, wenn Sie nicht über einen gültigen Nutzungs-vertrag mit einem geeigneten Mobilfunknetzbetreiber verfügen oder wenn die Netzanlagen Ihres Mobilfunk-netzbetreibers nicht

funktionieren oder ordnungsgemäß für das Gerät konfiguriert sind.

3. **LIZENZUMFANG.** Die Software wird lizenziert, nicht verkauft. Dieser Vertrag gewährt Ihnen lediglich eingeschränkte Nutzungsrechte für die Software. Company und Microsoft behalten sich alle anderen Rechte vor. Sofern anwendbare Gesetze Ihnen trotz dieser Einschränkungen weitere Rechte einräumen, dürfen Sie die Software nur so wie in diesem Vertrag ausdrücklich genehmigt nutzen. Dabei müssen Sie die technischen Einschränkungen der Software beachten, die Ihnen die Nutzung nur auf bestimmte Arten gewährt. Sie dürfen nicht:
   - die technischen Einschränkungen der Software umgehen;
   - die Software zurückentwickeln, dekompilieren oder disassemblieren;
   - mehr Kopien der Software als in diesem Vertrag vereinbart machen;
   - die Software zum Kopieren für andere zugänglich machen;
   - die Software vermieten, verleasen oder verleihen; oder
   - die Software für kommerzielle Software-Hosting-Dienste nutzen.

   Außer wie ausdrücklich in diesem Vertrag vereinbart, gewähren die Rechte zur Nutzung der Software auf diesem Gerät Ihnen keinerlei Rechte zur Umsetzung von Microsoft-Patenten oder anderen Urheberrechten von Microsoft für Software oder Geräte, die mit diesem Gerät genutzt werden können.

   Sie dürfen Fernzugriffstechnologien in der Software nutzen, zum Beispiel Remote Desktop Mobile, um aus der Ferne von einem Computer oder Server auf die Software zuzugreifen.

Sie sind verantwortlich für jegliche Lizenzen zur Nutzung der Protokolle für den Zugriff auf andere Software.

4. **INTERNETBASIERTE DIENSTLEISTUNGEN.** Microsoft bietet internetbasierte Dienstleistungen für diese Software an. Microsoft kann diese jederzeit ändern oder aus dem Programm nehmen.

   a. **Zustimmung für internetbasierte Dienstleistungen.** Die nachfolgend beschriebenen Softwarefunktionen stellen über das Internet eine Verbindung zu den Computersystemen von Microsoft oder Netzbetreibern her. In einigen Fällen erhalten Sie während des Verbindungsaufbaus keine separate Meldung.

      Sie können einige dieser Funktionen ausschalten oder sie nicht benutzen. Weitere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931.

      Durch die Nutzung dieser Funktionen stimmen Sie der Übertragung dieser Informationen zu. Microsoft nutzt diese Informationen nicht zu Ihrer Identifizierung oder um mit Ihnen in Kontakt zu treten.

      Geräteinformationen.Die folgenden Funktionen nutzen Internetprotokolle, die Geräteinformationen an die entsprechenden Systeme senden, zum Beispiel Ihre Internetprotokolladresse, die Art des Betriebssystems, den Browser und den Namen und die Version der von Ihnen verwendeten Software sowie

den Sprachcode des Geräts, auf dem die Software installiert ist. Microsoft nutzt diese Informationen, um Ihnen die internetbasierten Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.

- ***Update-Funktion von Windows Mobile.*** Die Update-Funktion von Windows Mobile ermöglicht Ihnen, wenn Software-Updates verfügbar sind, diese auf Ihr Gerät herunterzuladen und darauf zu installieren. Sie haben die Wahl, ob Sie diese Funktion nutzen möchten. Company und/oder Ihr Mobilfunknetzbetreiber unterstützen diese Funktion oder ein Update für Ihr Gerät möglicherweise nicht.
- ***Windows Media Digital Rights Management.*** Inhaber von geschützten Inhalten verwenden die Windows Media Digital Rights Management-Technologie (WMDRM) zum Schutz ihres geistigen Eigentums und ihres Urheberrechts. Diese Software und die Software von Drittanbietern verwenden WMDRM zum Abspielen und Kopieren von WMDRM-geschützten Inhalten. Wenn die Software den Inhalt nicht schützt, können die Inhaber geschützter Inhalte Microsoft auffordern, die Möglichkeit der Software, WMDRM zum Abspielen oder Kopieren von geschützten Inhalten zu nutzen, aufzuheben. Die Aufhebung hat keinen Einfluss auf andere Inhalte. Wenn Sie Lizenzen für geschützte Inhalte herunterladen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Microsoft eine Aufhebungsliste mit den Lizenzen sendet. Die Inhaber geschützter Inhalte können von Ihnen ein Upgrade von WMDRM für den Zugriff auf ihre Inhalte verlangen.

Microsoft-Software, die WMDRM umfasst, erfragt Ihre Zustimmung vor dem Upgrade. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die das Upgrade erfordern.

b. **Missbräuchliche Nutzung von internetbasierten Diensten.** Sie dürfen diese Dienste nicht so nutzen, dass diese Schaden nehmen oder deren Nutzung durch andere beeinträchtigt wird. Sie dürfen die Dienste nicht dazu nutzen, um auf irgendeine Art unbefugten Zugang zu Diensten, Daten, Accounts oder Netzen zu bekommen.

5. **HINWEIS ZUM MPEG-4 VISUAL STANDARD.** Die Software kann Decodierungstechnologie für den MPEG-4 Visual-Standard enthalten. Diese Technologie ist ein Format zur Datenkompression von Bildinformationen. MPEG LA, L.L.C. verlangt deshalb den folgenden Hinweis:

DIE VERWENDUNG DIESER SOFTWARE AUF EINE WEISE, DIE DEM MPEG-4 VISUAL-STANDARD ENTSPRICHT, IST UNTERSAGT. AUSGENOMMEN IST EINE VERWENDUNG IN DIREKTEM ZUSAMMENHANG MIT (A) DATEN ODER INFORMATIONEN, DIE (i) VON EINEM VERBRAUCHER, DER DAMIT KEIN UNTERNEHMEN BETREIBT, GENERIERT UND VON DIESEM UNENTGELTLICH ERWORBEN WURDEN UND (ii) NUR ZUR PERSÖNLICHEN VERWENDUNG DIENEN, SOWIE (B) ANDEREN VERWENDUNGEN, DIE SPEZIELL UND GESONDERT VON MPEG LA, L.L.C., LIZENZIERT WURDEN.

Falls Sie Fragen zum MPEG-4 Visual-Standard haben, wenden Sie sich bitte an MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, USA; www.mpegla.com.

6. **DIGITALE ZERTIFIKATE.** Die Software verwendet digitale Zertifikate im X.509-Format. Diese digitalen Zertifikate werden zur Authentifizierung verwendet.

7. **KONNEKTIVITÄTS-SOFTWARE.** Zum Lieferumfang Ihres Geräts gehört möglicherweise Windows Mobile Device Center oder Microsoft ActiveSync. Wenn diese Software enthalten ist, können Sie sie installieren und gemäß ihrer entsprechenden Lizenzbedingungen nutzen. Wenn keine Lizenzbedingungen mitgeliefert werden, dürfen Sie nur eine (1) Kopie der Software auf einem Computer installieren und nutzen.

8. **NETZWERKZUGANG.** Wenn Sie ein Netzwerk benutzen, zum Beispiel ein Unternehmensnetzwerk, kann der Netzwerkadministrator Merkmale oder Funktionen Ihres Geräts einschränken.

9. **PRODUKTSUPPORT.** Wenden Sie sich für Supportmöglichkeiten an Company. Geben Sie die Supportnummer des Geräts an.

10. **LINKS ZU DEN WEBSITES VON DRITTANBIETERN.** Wenn die Software Ihnen aus Gefälligkeit Links zu den Seiten von Drittanbietern zur Verfügung stellt, kann daraus keine Billigung der jeweiligen Seite eines Drittanbieters durch Microsoft abgeleitet werden.

11. **SICHERUNGSKOPIE.** Sie dürfen eine Sicherheitskopie der Software herstellen. Diese dürfen Sie nur zur erneuten Installation der Software auf dem Gerät verwenden.

12. **LIZENZNACHWEIS.** Wenn Sie die Software auf dem Gerät, einer CD oder einem anderen Medium erwerben, identifiziert ein Echtheitszertifikat-Aufkleber auf der Original-Software die lizenzierte Software. Um gültig zu sein, muss dieser Aufkleber auf dem Gerät angebracht sein oder auf oder in der Softwarepackung von Company zu finden sein. Wenn Sie den Aufkleber separat erhalten, ist er nicht gültig. Sie sollten den Aufkleber auf dem Gerät oder der Packung lassen, um nachweisen zu können, dass Sie eine Lizenz für die Software-Nutzung besitzen. Um festzustellen, ob es sich bei Microsoft-Software um Originalsoftware handelt, gehen Sie zu http://www.howtotell.com.

13. **WEITERGABE AN DRITTE.** Sie dürfen die Software nur zusammen mit dem Gerät, dem Echtheitszertifikat-Aufkleber und diesem Lizenzvertrag direkt an einen Dritten weitergeben. Vor der Weitergabe muss dieser Dritte sich einverstanden erklären, dass diese Lizenzbedingungen für die Weitergabe und die Software-Nutzung gelten. Sie dürfen keine Kopie, auch kein Sicherheitskopie, der Software behalten.

14. **NICHT FEHLERTOLERANT.** Die Software ist nicht fehlertolerant. Company hat die Software auf dem Gerät installiert und ist dafür verantwortlich, wie sie auf dem Gerät funktioniert.

15. **EINGESCHRÄNKTE NUTZUNG.** Die Microsoft-Software wurde für Systeme entwickelt, die nicht fehlertolerant sein müssen. Sie dürfen die Microsoft-Software nicht mit Geräten oder Systemen benutzen, bei denen eine Fehlfunktion der Software zu vorhersehbaren Verletzungsrisiken oder Todesfällen führen könnte. Das schließt den Betrieb von atomaren Einrichtungen, Flugzeugnavigations- oder -kommunikationssysteme und die Flugsicherung ein.

16. **KEINE GARANTIEN FÜR DIE SOFTWARE.** Die Software wird ohne Mängelgewähr zur Verfügung gestellt. Sie tragen das alleinige Nutzungsrisiko. Microsoft bietet keine ausdrückliche Garantie, Gewährleistung oder sonstige Bestimmungen. Jegliche Garantien, die Sie für das Gerät oder die Software erhalten, stammen nicht von und sind nicht bindend für Microsoft oder deren Partner. Sofern durch die lokale Gesetzgebung zulässig, schließen Company und Microsoft implizierte Garantien der Marktfähigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck und der Nichtverletzung von Schutzrechten aus.

17. **HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN.** Sie können von Microsoft und deren Partnern nur direkte Schäden in Höhe von maximal fünfzig US-Dollar (50,00 USD) oder den entsprechenden Betrag in der Landeswährung erstattet bekommen. Sie erhalten keine Entschädigung für andere Schäden, einschließlich Folgeschäden, entgangener Gewinn, besondere oder zusätzliche Schäden sowie indirekte oder Nebenschäden.

Diese Einschränkung gilt für:

- alles im Zusammenhang mit der Software, den Diensten, den Inhalten (einschließlich Code) auf den Internetseiten von Drittanbietern oder Programmen von Drittanbietern, und
- Ansprüche aus Vertragsbruch, Garantieverletzung, Verletzung der Gewährleistungspflicht oder -bestimmungen, verschuldensunabhängige Haftung, Fahrlässigkeit oder andere Delikte außerhalb des Rahmens anwendbarer Gesetze.

Sie gilt selbst dann, wenn das Schadensrisiko Microsoft bekannt gewesen sein sollte.

Die obigen Einschränkungen sind auf Sie möglicherweise nicht anwendbar, weil in Ihrem Land der Ausschluss oder die Einschränkung von sich aus Neben-, Folge- und anderen Schäden ergebenden Rechten nicht zulässig ist.

18. **AUSFUHRBESCHRÄNKUNGEN.** Die Software unterliegt den Ausfuhrgesetzen und –vorschriften der USA. Sie müssen alle nationalen und internationalen, für die Software geltenden Ausfuhrgesetze und –vorschriften einhalten. Diese Gesetze betreffen unter anderem Einschränkungen in Bezug auf Exportländer, Endbenutzer und Endanwendung. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.microsoft.com/exporting.

Index

ActiveSync
- Exchange-Server, 67
- installieren, 65
- Intervall, 67
- Synchronisieren, 66

Alarm
- ausschalten, 53

Anrufe
- Anrufliste, 23
- internationale Nummer, 22
- Sperren (Blockieren), 24
- Weiterleiten, 23

Aufgaben
- als abgeschlossen kennzeichnen, 52
- erstellen, 52

Bluetooth
- aktivieren, 62
- COM-Port, 64
- Daten empfangen, 64
- Daten senden, 63
- mit anderen Geräten verbinden, 63

Datei-Explorer, 73

Exchange-Server *siehe ActiveSync*

Fotodias
- Bildschirmpräsentationen anzeigen, 34
- Fotoalben erstellen, 33
- Fotos bearbeiten, 33

Google Maps, 59

Google Startprogramm, 59

Java, 69

Kalender
- Ansichten ändern, 48
- Ereignisalarme ausschalten, 48
- Ereignisse erstellen, 48

Kamera, 28

Kontakte
- Bilder oder Klingeltöne zuweisen, 47
- Kontakte suchen, 46
- Kontaktkarten kopieren und verschieben, 46
- Kurzwahlnummern zuweisen, 47
- Outlook-Kontakte erstellen, 45
- SIM-Kontakte erstellen, 45

Medienalbum
- Dateien senden, 32
- Dokumente öffnen, 32
- Fotos anzeigen, 31
- Videos abspielen, 32

Messaging
- anzeigen, 27
- E-Mail, 25
- Multimedia, 24
- Text, 24

Messenger
- Chatten, 56
- Einrichten und anmelden, 56

Notizen
- erstellen, 51
- Senden, 51

Office Mobile
- Excel-Arbeitsmappen, 49
- OneNote, 50
- PowerPoint-Diashows, 50
- Word-Dokumente, 49

Podcasts, 58

RealPlayer *siehe Medien*

Rechner, 69

RSS-Reader, 57

ShoZu, 37

Skizzen, 21

Smart Reader, 75

Spiele, 69

Streaming Player, 43

Task-Manager, 70

Task-Switcher, 71

Texteingabe
- Buchstabenerkenner, 16
- Eingabemethode ändern, 15
- Strichzugerkenner, 18
- Tastatur, 19
- Transcriber, 19

Touch Player
- Aktualisieren der Bibliothek, 35
- Dateien abspielen, 35
- eine Wiedergabeliste erstellen, 36

TV-Out-Viewer 73

UKW-Radio, 43

Umrechner, 70

Video Editor, 38

Windows Live, 55

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM Mobiltelefon : SGH-i900

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMV	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Funk	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)** **EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)** **EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)**

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV**] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168 !

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.05.22 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

*** Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.**

Je nach Software des Geräts oder Ihrem Netzbetreiber kann es sein, dass ein Teil des Inhalts dieser Anleitung für Ihr Gerät nicht zutrifft.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-19382A
German. 07/2008. Rev. 1.0